<u>instabus</u> EIB

Applikationsprogramm-Beschreibungen

August 2009

IP-Router 001002

Verwendung des Applikationsprogramms

Produktfamilie:	Systemgerät
Produkttyp:	Koppler
Hersteller:	Siemens
Name:	IP Router N146
Bestell-Nr.:	5WG1 146-1AB01
Name:	IP Router N146/02
Bestell-Nr.:	5WG1 146-1AB02

Funktionsbeschreibung

Hinweis

Wird in der nachfolgenden Beschreibung die Bezeichnung IP Router verwendet, gilt diese für IP Router N146 und IP Router N146/02.

Der IP Router ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in Verteilungen. Das Gerät nutzt den KNXnet/IP Standard und verbindet KNX/EIB Linien miteinander über Datennetzwerke unter Nutzung des Internet Protokolls (IP). Zugleich ermöglicht dieses Gerät den Buszugriff von einem PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten.

Die Verbindung zum KNX/EIB wird über eine Busanschlussklemme hergestellt. Die Verbindung zum Datennetzwerk (IP über 10BaseT) erfolgt über eine RJ45 Buchse.

Für den Betrieb benötigt der IP Router zusätzlich Betriebsspannung.

Der IP Router N146 bezieht die Betriebsspannung über den zweiten Klemmenblock (weiß-gelbe Klemmen) aus einer Sicherheitskleinspannungsversorgung AC/DC 24 V.

Der IP Router N146/02 kann diese Betriebsspannung über die Netzwerkleitung aus "Power over Ethernet" gemäß IEEE 802.3af beziehen. Alternativ kann die Betriebsspannung über den zweiten Klemmenblock (weiß-gelbe Klemmen) aus einer Sicherheitskleinspannungsversorgung AC/DC 24 V oder aus einer Busspannungsversorgung (unverdrosselte Spannung, DC 29V) bezogen werden. Sobald eine Sicherheitskleinspannungsversorgung am zweiten Klemmenblock angeschlossen ist, wird die Betriebsspannung aus dieser bezogen.

Auch wenn keine direkte Netzwerkverbindung zwischen einem PC und einem IP Router besteht, kann von Ferne auf eine KNX/EIB Installation durch Verwendung eines LAN Modems zugegriffen werden. LAN Modems für Standard Telefon, ISDN oder DSL sind im Markt erhältlich. Der IP Router bietet folgende Merkmale:

- Einfache Anbindung an übergeordnete Systeme durch Nutzung des Internet Protokolls (IP)
- Direkten Zugriff von jedem Punkt im IP Netzwerk auf die KNX/EIB Installation (KNXnet/IP Tunneling)
- Schnelle Kommunikation zwischen KNX/EIB Linien, Bereichen und Systemen (KNXnet/IP Routing)
- Gebäude- und liegenschaftsübergreifende Kommunikation (Vernetzung von Liegenschaften)
- Filtern und Weiterleiten von Telegrammen nach
 physikalischer Adresse
 - Gruppenadresse
- LED Anzeigen für
 - Betriebsbereitschaft
 - KNX/EIB Kommunikation
 - IP Kommunikation
- Einfache Konfiguration mit der Standard ETS
- Einfache Anbindung von Visualisierungssystemen und Facility Management Systemen (siehe: Unterstützte Software)

Funktion als Linien-/Bereichskoppler (KNXnet/IP Routing)

Gerade in Zweckbauten bietet sich die Nutzung des vorhandenen Datennetzwerks zur linienübergreifenden Kommunikation an. Damit verbundene Vorteile sind: schnelle Kommunikation zwischen KNX/EIB Linien, Erweiterung eines KNX/EIB Systems über ein Gebäude hinaus durch Nutzung von LAN und WAN Verbindungen, direkte Weiterleitung von KNX/EIB Daten an jeden Netzwerknutzer, KNX/EIB Fernkonfiguration von jedem Netzwerkzugangspunkt.

Der IP Router verbindet über ein Datennetzwerk zwei getrennte KNX/EIB-Buslinien datenmäßig miteinander, trennt sie jedoch galvanisch voneinander. Dadurch kann jede Buslinie im lokalen Betrieb unabhängig von anderen Linien betrieben werden.

Der IP Router ist einsetzbar als Linienkoppler oder Bereichskoppler, sowohl in bestehenden EIB-Netzwerken als auch in neuen KNX/EIB-Netzwerken. Er enthält Filtertabellen, mit deren Hilfe bestimmte Bustelegramme von oder zur Buslinie entweder gesperrt oder durchgeschleust werden und trägt so zur Verringerung der Busbelastung bei. Die Filtertabelle wird von der ETS (Engineering Tool Software) bei Parametrierung und Inbetriebnahme der Anlage automatisch erstellt.

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse mit Hilfe der ETS wird die Kopplerfunktion automatisch festgelegt. Hierbei gelten folgende begriffliche Zuordnungen:

Kopplerfunktion	Linie
Bereichskoppler	Hauptlinie 1- 15
Linienkoppler	Linie 1- 15

© Siemens AG 2009 Änderungen vorbehalten

instabus EIB

Applikationsprogramm-Beschreibungen

August 2009

IP-Router 001002

Achtung

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse ist darauf zu achten, dass IP Router und Linienkoppler in einer Anlage topologisch korrekte physikalische Adressen erhalten (Bild 1, IP Router als Bereichs- und Linienkoppler).

Beachten Sie dabei folgende Regeln:

Regel 1:

Ein IP Router kann grundsätzlich als Linienkoppler oder als Bereichskoppler eingesetzt werden. Die physikalische Adresse hat die Form x.y.0, mit x=1...15, y=1...15.

Regel 2:

Wenn ein IP Router als Bereichskoppler mit der physikalischen Adresse x.0.0 eingesetzt wird, darf kein weiterer IP Router topologisch "unterhalb" dieses IP Routers, d.h. mit einer physikalischen Adresse x.y.0 (y=1...15), eingesetzt werden (siehe Bild 2, IP Router als Bereichskoppler).

Regel 3:

Wenn ein IP Router als Linienkoppler (z.B. 1.2.0) eingesetzt wird, darf kein IP Router mit zugehöriger Bereichskoppleradresse (z.B. 1.0.0) "oberhalb" im System eingesetzt werden (siehe Bild 3, IP Router als Linienkoppler).



Bild 1. IP Router als Bereichs- und Linienkoppler



Bild 2. IP Router als Bereichskoppler



Bild 3. IP Router als Linienkoppler

Hinweis

Die einwandfreie Funktion des IP Router als Linienkoppler (KNXnet/IP Routing) setzt Netzwerkkomponenten voraus, die IP Multicasting unterstützen.

Insbesondere müssen Netzwerk-/LAN-Router so einstellbar sein bzw. eingestellt werden, dass IP Multicast Datagramme weitergeleitet werden.

Für KNXnet/IP Routing wurde international die IP Multicastadresse 224.0.23.12 für diesen Zweck reserviert.

KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle zum Bus

Über ein Datennetzwerk und den IP Router kann eine direkte Verbindung von einem PC im Netzwerk zum Bus hergestellt werden. Damit ist der Zugriff auf den Bus von jedem Punkt in einem Datennetzwerk möglich. Der IP Router N146 bietet eine KNXnet/IP Tunneling Verbindung.

Technik-Handbuch

© Siemens AG 2009 Änderungen vorbehalten

Der IP Router N146/02 bietet bis zu vier KNXnet/IP Tunneling Verbindungen, so dass z.B. gleichzeitig visualisiert und mit der ETS3 konfiguriert werden kann.

Hinweis

Für eine stabile Kommunikation über KNXnet/IP Tunneling muss der IP Router für jede KNXnet/IP Tunneling Verbindung eine eigene physikalische Adresse verwenden. Diese zusätzlichen physikalischen Adressen dürfen nicht mit der physikalischen Adresse des Gerätes identisch sein und dürfen auch von keinem anderen Busgerät verwendet werden. In der ETS sollten diese physikalischen Adressen durch Dummy-Geräte belegt werden.

ObjectServer Schnittstelle zum Bus (N146/02)

Über ein Datennetzwerk und den IP Router N146/02 kann eine direkte Verbindung von einem PC im Netzwerk zum Bus auch über ObjectServer hergestellt werden. ObjectServer bietet gegenüber KNXnet/IP Tunneling den Vorteil, dass die Kommunikation auch über solche Netzwerkverbindungen aufrecht erhalten wird, in denen die Signallaufzeit länger als eine Sekunde beträgt (z.B. Satellitenverbindungen).

Zuweisung zusätzlicher physikalischer Adresse(n) (IP Router N146)

Die Zuweisung der zusätzlichen physikalischen Adresse erfolgt mit der ETS (siehe: Einstellung der zusätzlichen physikalischen Adresse des IP Router mit ETS3).

(IP Router N146/02)

Die Zuweisung zusätzlicher physikalischer Adressen erfolgt entweder mit der ETS (siehe: Einstellung der zusätzlichen physikalischen Adresse des IP Router mit ETS3) oder alternativ ohne Werkzeug automatisch durch das Gerät selbst.

Die automatische Adressvergabe für KNXnet/IP Tunneling und ObjectServer wird gestartet, wenn die Programmiertaste im Betrieb länger als 5 Sekunden, aber weniger als 10 Sekunden gedrückt wird. Während der Adressvergabe blinkt die Programmier-LED. Das Gerät prüft, welche physikalischen Adressen durch andere an der Buslinie angeschlossene Busgeräte bereits genutzt werden. Diese Adressen werden bei der Adressvergabe nicht verwendet.

Durch Hinzufügen weiterer Busgeräte zu einem späteren Zeitpunkt könnten eine oder mehrere der zusätzlichen physikalischen Adressen doppelt vergeben sein. Wird die Programmiertaste im Betrieb länger als 10 Sekunden gedrückt, werden alle zusätzlichen physikalischen Adressen im IP Router N146/02 auf den Ausgangswert (15.15.255) gesetzt und die Programmier-LED erlischt.

Zuweisung der IP Adresse

Bei Fragen zur Einstellung der Parameter IP Adresse des Gerätes und Subnetzmaske, sowie zu DHCP sollte der lokale Netzwerkadministrator hinzugezogen werden.

(IP Router N146)

Die IP Adresse des IP Routers N146 wird per ETS Konfiguration oder automatisch von einem DHCP Dienst im IP Netzwerk zugewiesen. Die Zuweisung der IP Adresse durch einen DHCP Dienst erlaubt Änderungen der IP Adresse ohne Konfiguration des Gerätes mit der ETS. Zur Konfiguration des DHCP Dienstes wird die MAC Adresse des Gerätes benötigt, die auf dem Gerät aufgebracht ist.

(IP Router N146/02)

Die IP Adresse des IP Routers N146/02 wird per ETS Konfiguration, automatisch von einem DHCP Dienst im IP Netzwerk oder durch das Gerät selbst (AutoIP) zugewiesen. Die Zuweisung der IP Adresse durch einen DHCP Dienst erlaubt Änderungen der IP Adresse ohne Konfiguration des Gerätes mit der ETS. Zur Konfiguration des DHCP Dienstes wird die MAC Adresse des Gerätes benötigt, die auf dem Gerät aufgebracht ist. Ist ein DHCP Dienst nicht verfügbar, sucht das Gerät sich eine eigene IP Adresse (AutoIP).

Funktion im Auslieferzustand

Im Auslieferzustand ist die KNXnet/IP Routing Funktion bereits aktiv. Werden zwei IP Router über ein Überkreuzkabel oder mehrere IP Router über einen Hub miteinander verbunden, werden Bustelegramme über die IP Router ohne weitere Eingriffe weitergeleitet. Im Auslieferzustand sind folgende Parameter gesetzt:

- physikalische Adresse des IP Routers: 15.15.0 (= FF00 hex)
- Gruppentelegramme filtern
- nur weitergeleitete Telegramme werden vom IP Router bestätigt
- Unterstützung bei unparametrierten Schnittstellen mit nicht zur Linie passender physikalischer Adresse
- Broadcast-Telegramme werden weitergeleitet
- Die Buslinie wird auf Spannungsausfall überwacht
- IP Adresszuweisung über DHCP

Verhalten bei Busspannungs-Ausfall/-Wiederkehr auf der Buslinie

Erkennt der IP Router einen Ausfall der Busspannung auf der Buslinie, so wird dies als Fehler gespeichert und wird über KNXnet/IP gemeldet. Ebenso wird die Busspannungswiederkehr der Buslinie erkannt und der

<u>instabus</u> EIB

Applikationsprogramm-Beschreibungen

August 2009

IP-Router 001002

Fehler intern gelöscht. Dies kann wieder an KNXnet/IP gemeldet werden.

Konfiguration mit der ETS Der IP Router ist ab ETS2V12 parametrierbar.

Hinweis

Der IP Router kann in den Grundzustand versetzt werden, indem die Betriebsspannung bei gedrückter Lerntaste eingeschaltet und die Lerntaste mehr als sechs Sekunden lang gedrückt wird. Der Übergang in den Grundzustand wird durch Blinken der Programmier-LED angezeigt. Alle Parametereinstellungen werden durch diesen Vorgang gelöscht.

Kommunikationsobjekte

Das Applikationsprogramm beinhaltet keine Kommunikationsobjekte.

Parameter Allgemein

Algemein Redea (Red S 19)		Allgemein	
Routing (BES 247) Routing (P > Bus) IP Konfig 1	Unterstüzung unparametrieiter Schnittstellen Überwachung auf Busspannungsausfall Gesitename (max. 30 Zeichen)	Treigngeben Treigngeben IP Router N146	× ×
_			

Falailletei	Einstellungen		
Unterstützung unparame- trierter Schnittstellen	gesperrt freigegeben		
Hier können RS232 Schnittstellen mit topologisch falscher physikalischer Adresse unterstützt werden und ermöglicht so die Parametrierung über mehrere Linien hinweg.			
Überwachung auf Bus-	gesperrt		
spannungsausfall	freigegeben		
Spannungsausfall und Spannu wird über KNXnet/IP gemeldet.	ngswiederkehr der Buslinie		
Gerätename (max. 30 Zeichen)	IP Router N146		
Über diesen Parameter erhält der IP Router N146 einen Namen mit maximal 30 Zeichen, der zur einfachen Wiederer- kennung des Gerätes bei der Suche mit einer KNXnet/IP Visualisierung oder der ETS dient.			

Parameter Routing Bus → IP

Algemein Reuting (Run x IP)	Rou	Routing (Bus > IP)				
Routing (Bus > IP) Routing (IP > Bus) IP Konfig 1	Gruppertelegramme der Haugtgruppen Dib 13 Gruppertelegramme der Haugtgruppen 14 und 15 Pryskälich ablessieter Telegramme und Brosdickzi-Telegramme Telegramme-trägung gruppenscientierter Telegramme.	fitern (romal) webeleten fitern (romal) nur bei Webeletung				

Parameter	Einstellungen			
Gruppentelegramme der Hauptgruppen 0 bis 13	nur für Testbetrieb: weiterlei- ten sperren filtern (normal)			
Hier wird die Filterfunktion der gramme der Hauptgruppen 0 b empfangen werden. Bei der Eir vor der Entscheidung, ob das T geleitet werden soll, der Eintrag	gruppenorientierten Tele- is 13 eingestellt, die vom Bus nstellung "filtern (normal)" wird elegram an KNXnet/IP weiter- g in der Filtertabelle geprüft.			
Gruppentelegramme der Hauntgruppen 14 und 15	weiterleiten			
Hier wird die Filterfunktion der gruppenorientierten Tele- gramme der Hauptgruppen 14 und 15 eingestellt. Bei der Einstellung "weiterleiten" werden alle gruppenorien- tierten Telegramme an KNXnet/IP weitergeleitet. Bei der Einstellung "sperren" werden alle gruppenorientierten Telegramme geogenet				
physikalisch adressierte Telegramme und Broad- cast-Telegramme	nur für Testbetrieb: weiterlei- ten sperren filtern (normal)			
Hier wird die Filterfunktion der physikalisch adressierten Telegramme und Broadcast-Telegramme eingestellt. Bei der Einstellung "filtern (normal)" werden die Telegramme in Ab- hängigkeit der Adresse des IP Routers gefiltert. Broadcast-Telegramme werden nur dann nicht weitergeleitet, wenn der Parameter auf "sperren" gesetzt ist.				
gramme vom IP Router selbst immer akzeptiert. Telegrammbestätigung gruppenorientierter Tele- nur bei Weiterleitung				
Wenn der Parameter auf "imme pentelegramme auch dann von nicht auf KNXnet/IP weitergelei	er" gesetzt ist, werden Grup- n IP Router bestätigt, wenn sie tet werden.			

Parameter Routing IP → Bus

Allgemein Deutice (Punt ID)	Routing (IP > Bus)			
Routing (Bus > IP) Routing (IP > Bus) IP Konfig 1	Gruppentelegramme der Hauptgruppen 0 bis 13		filtern (normal)	
	Gruppentelegramme der Hauntmunnen 14 und 15		weiterleiten	
	Physikalisch adressierte Telegr Broadcast/Telegramme	amme und	fitem (normal)	
	broadcast relegionnie			
Parameter		Einstell	ungen	
Gruppentelegram Hauptgruppen 0	nme der bis 13	nur für T ten	estbetrieb: weiterlei-	
		sperren		
		filtern (normal)		
Hier wird die Filterfunktion der gruppenorientierten Tele- gramme der Hauptgruppen 0 bis 13 eingestellt, die vom KNXnet/IP empfangen werden. Bei der Einstellung "filtern (normal)" wird vor der Entscheidung, ob das Telegram an der Bus weitergeleitet werden soll, der Eintrag in der Filtertabelle geprüft.			rientierten Tele- estellt, die vom Einstellung "filtern das Telegram an den ag in der Filtertabelle	
Gruppentelegramme der		sperren		
Hauptgruppen 14 und 15		weiterle	iten	
Hier wird die Filterfunktion der g gramme der Hauptgruppen 14 i Bei der Einstellung "weiterleiter tierten Telegramme an den Bus Bei der Einstellung "sperren" w		gruppenoi und 15 ei n" werden s weiterge erden alle	rientierten Tele- ngestellt. alle gruppenorien- eleitet.	
Telegramme gesperrt.				
Physikalisch adressierte Telegramme und Broad-		nur für Testbetrieb: weiterlei- ten		
cast-Telegramme)	sperren		
		filtern (normal)		
Hier wird die Filterfunktion der physikalisch adressierten Telegramme und Broadcast-Telegramme eingestellt. Bei der Einstellung "filtern (normal)" werden die Telegramme in Ab- hängigkeit der Adresse des IP Routers gefiltert.				
Broadcast-Telegramme werden nur dann nicht weitergeleitet, wenn der Parameter auf "sperren" gesetzt ist.				
Unabhängig von dieser Einstellung werden Broadcast Tele- gramme vom IP Router selbst immer akzeptiert.			en Broadcast Tele- zeptiert.	

Parameter IP Konfiguration

IP Konfig 1

Algemein		IP Kon	dig 1
Routing (Bus > IP) Routing (IP > Bus) IP Keelin 1	IP Adresszuweisung		von DHCP-Dienst
a today t	IP Routing Multicast Adresse		
	Byte 1 [224 239]		224
	Byte 2 (0 255)		0
	Byte 3 [0 255]		23
	Byte 4 (0 255)		12
Parameter		Einstell	ungen
IP Adresszuweis	una	von DH0	CP-Dienst
		manuelle	e Eingabe
Hier wird die Art d	er IP Adressz	zuweisung	festgelegt.
Standardmäßig ist	DHCP für ei	ne autom	atische Adresszu-
weisung durch ein	en DHCP Die	enst vorbe	elegt.
Bei Auswahl "man	uelle Eingab	e" werden	zwei weitere Reiter
für die manuelle E	ingabe der IF	P Adresse	, Subnetzmaske und
des Default Gatew	ays hinzuge	fügt.	
IP Routing Multic	ast	224.0.23	3.12
Adresse			
Byte 1 [224239 Byte 2 [0 255]],		
Byte 2 [0255], Byte 3 [0 255]			
Byte 6 [0255]			
Genauso wie bein	EIB (Telear	amme mit	Gruppenadressen)
gibt es bei IP die N mehrere Empfäng Form der IP Komr Empfänger Mitglie selbe Multicast Ad	Möglichkeit, e er zu senden nunikation se d derselben l Iresse als Zie	eine Nachr Diese M etzt voraus Multicast (ladresse	icht gleichzeitig an ulticast genannte s, dass Sender und Gruppe sind und die verwenden.
Speziell für KNXno reserviert.	et/IP ist die N	lulticast A	dresse 224.0.23.12
Für die allgemeine Multicastadressen werden.	e Nutzung in 239.0.0.0 bis	einem Net s 239.255	tzwerk können die .255.255 verwendet
Mit diesem Param Routing eingestell gramme von einer weitergeleitet, die verwenden.	eter wird die t. Über KNXn n IP Router a dieselbe IP F	IP Adress net/IP Rou an alle and Routing Mi	e für KNXnet/IP ting werden Bustele- deren IP Router ulticast Adresse
Der werkseitig ein Adresse ist 224.0. EIBA für diesen Zv wurde.	gestellte Wer 23.12. Dies is weck von IAN	t für die IF st die Mul IA zugewi	P Routing Multicast ticast Adresse, die esen und reserviert
Die vier Byte der I stellt, wobei der W trägt.	P Routing Ad /ertebereich f	lresse we ür Byte 2	rden einzeln einge- bis 4 [0255] be-
Für Byte 1 sind nu nur dieser Adress kann. Bei anderen nicht.	ır Werte zwis bereich für M ı Werten funk	chen 224 ulticast ve tioniert Kl	und 239 zulässig, da erwendet werden NXnet/IP Routing

© Siemens AG 2009 Änderungen vorbehalten Update: http://www.siemens.de/gamma

<u>instabus</u> EIB Applikationsprogramm-Beschreibungen

August 2009

IP-Router 001002

IP Konfig 2

Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 2, Byte 2, Byte 2, Byte 2, Byte 2, 0.0.0.0
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 2, Byte 2, Byte 2, Byte 2, 0.0.0.0
Byte 2 Image: Constraint of the second s
Byte 3 Image: Constraint of the second s
Byte 1 Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 2, Byte 2, 0.0.0.0
P Subretz Maske Byle 1 P Byle 2 P Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 2, Byte 3, Byte 4 Byte 2, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 2, Byte 2, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 3, Byte 2, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 3, Byte 2, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 3, Byte 2, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Byte 2, Byte 4 Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einstellungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
Parameter Einsteilungen IP Adresse 0.0.0.0 Byte 1, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Standard Gateways eingestellt.
IP Adresse 0.0.0 Byte 1, Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse Byte 2, des IP Standard Gateways eingestellt.
Byte 1, Byte 2, Byte 2
Byte 2, des IP Standard Gateways eingestein.
Byte 3, Der werkseitig eingestellte Wert ist 0.0.0. Diese Vorbele-
gung muss durch eine guitige IP Adresse ersetzt werden.
Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Adresse des IP Routers eingestellt. Die vier Byte der IP Adresse werden einzeln eingestellt, wobei der Wertebereich für jedes Byte 0255 beträgt.
Der werkseitig eingestellte Wert für die IP Adresse ist 0 0 0 0 Das Standard Gateway dient dazu IP-Telegramme zu
Diese Vorbelegung muss durch eine gültige IP Adresse er-
setzt werden. Netzwerks adressiert sind. Wenn das Gerät ohne Standard
Die vier Byte der IP Adresse werden einzeln eingestellt Gateway parametriert werden soll, so ist die vorgegebene
wobei der Wertebereich für iedes Byte 0255 beträat. (ungültige) Adresse zu verwenden (0.0.0.0).
IP Subnetz Maske
Byte 1,
Byte 2,
Byte 3,
Byte 4
Bei manueller IP Adresszuweisung wird hier die IP Subnetz- maske des IP Routers eingestellt.
Der werkseitig eingestellte Wert für die IP Subnetzmaske ist
0.0.0.0. Diese Vorbelegung muss durch eine gültige IP Sub-
netzmaske ersetzt werden. Gültige Subnetzmasken sind z.B.
255.255.255.0 oder 255.255.240.0.
Die vier Byte der IP Adresse werden einzeln eingestellt,
wobei der Wertebereich für jedes Byte 0255 beträgt.

IP Konfig 3

Aligemein Resting (Russ) (D)		IP Konfig 3
Routing (IP > Bus) IP Konlig 1	IP Standard Gateway	
IP Konlig 2 IP Konlig 3	Bjte 1	0
	Byte 2	0
	Byte 3	0
	Byte 4	0

Unterstützte Software

Nachfolgend finden Sie eine Softwareauswahl, die mit dem IP Router zusammenarbeitet.

ComBridge Studio

IPAS GmbH Grabenstr 149 a D-47057 Duisburg [http://www.ipas-products.com]

Visualisierung, Datenbankschnittstelle, Benachrichtigung über e-Mail, OPC Server

ComBridge Studio ist eine Visualisierungssoftware, die die IP Schnittstellen N148/21 und N148/22, die IP Router N146 und N146/02, den IP Controller N350E und den IP Viewer N151 als Schnittstelle zum KNX/EIB verwenden kann. Nähere Informationen sind im GAMMA Katalog bzw. auf der genannten Webseite zu finden.

ETS 3

KNX Association De Kleetlaan 5, Bus 11 B-1831 Brussels-Diegem [http://www.knx.org]

Konfiguration von Businstallationen über das vorhandene Datennetzwerk (ab ETS 3.0c)

Für ETS3 ist ein KNXnet/IP Treiber verfügbar. Wenn dieser Treiber installiert ist, kann die ETS3 die IP Schnittstelle N148/21, den IP Router N146/02, den IP Controller N350E und den IP Viewer N151 wie eine herkömmliche serielle RS232 oder USB Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Bus verwenden. Dies schließt Download von Geräten über Bus und die Funktion Gruppenbusmonitor ein.

Hinweis

Für IP Router ist von der KNX Association festgelegt, dass die Funktion Busmonitor nicht unterstützt wird. Der ETS3 Treiber unterstützt derzeit noch nicht die Funktion Download in das lokale Gerät.

Hinweis

Nach der Installation des ETS3 Treibers und der Freigabe der IP Schnittstelle N148/21 bzw. N148/22 oder des IP Routers N146 bzw. 146/02 als Kommunikationsschnittstelle kann eine Windows Fehlermeldung erscheinen, dass die "Klasse" nicht bekant ist.

In diesem Fall ist das Microsoft .Net Framework zu installieren, dass von der Microsoft Update-Seite zu laden ist (Dateigröße: ca. 25 MB).

Hinweis

Beim Entladen eines IP Routers kann das Entladen mit der Fehlermeldung "Ein interner Fehler ist aufgetreten" abbrechen. Danach läßt sich über den IP Router kein anderes Gerät mehr parametrieren und die ETS Fehlermeldung "Ein interner Fehler ist aufgetreten" wird angezeigt. Beim Überprüfen der "Einstellungen" im Menü "Extras → Optionen → Kommunikation" erscheint die Fehlermeldung "Schwerer Fehler".

Zur Behebung des Fehlers muss entweder eine andere Schnittstelle ausgewählt oder die ETS beendet und neu gestartet werden.

Hinweis

Fällt bei bestehender KNXnet/IP Tunnelling Verbindung die Kommunikation mit dem KNX Bus aus, läßt sich, auch nachdem der KNX Bus wieder verbunden ist, keine Verbindung mehr zum Bus aufbauen und ein Download schlägt fehlt.

Es muss erst entweder die ETS beendet werden oder eine andere Schnittstelle ausgewählt werden. Danach kann erst wieder eine Verbindung über das zuvor verwendete IP Gerät (IP Schnittstelle N148/21 bzw. N148/22 oder des IP Routers N146 bzw. 146/02) aufgebaut werden.

Gleiches Verhalten zeigt sich auch bei Spannungsausfall am IP Gerät.

Hinweis

Wird der IP-Router N146/02 als Schnittstelle verwendet und sein eigenes Programm über den Bus geladen, so erscheint die ETS Fehlermeldung "Das Gerät mit der phys. Adresse %1 kann nicht gefunden werden." Der Download wird nicht durchgeführt.

Es muss erst entweder die ETS beendet werden oder eine andere Schnittstelle ausgewählt werden. Danach kann erst wieder eine Verbindung über den IP Router N146/02 aufgebaut werden.

instabus EIB

Applikationsprogramm-Beschreibungen

August 2009

IP-Router 001002

Einstellung der Kommunikationsschnittstelle in der ETS3

Wählen Sie in der ETS3 Extras→ Optionen. Im Fenster Optionen wählen Sie den Reiter Kommunikation.

Optionen						×
Datenbank	Da	rstellur	ng		Strategie	
Kommunikation	1		Probl	embehe	ebung	
Kommunikationsschnit	tstelle <u>w</u> ähl	en:	Schnitts	:telle <u>k</u> o	nfigurieren	
RS232					•	
<u>I</u> est						
<u>E</u> instellungen	🗖 Beim	<u>V</u> erbin	den frage	n		
Problemanalyse						
ОК	Abbreck	ien	Überne	hmen	Hilfe	

Klicken Sie auf "Schnittstelle konfigurieren".

ETS Connection Manager		8	×
Konfigurierte Verbindungen:	Eigenschaften Name: Neue Verbindung		
Neue Verbindung	Typ: RS.232 Standard KNSnet/IP KNSnet/IP Routing USB Kommunik RS.232 Standard RS.232 FT1.2 Anschluss- IP (EIBb/IP) IC DWT	2	
	OK	Abbrecher	<u> </u>

Erzeugen Sie eine neue Schnittstelle und wählen Sie als Typ KNXnet/IP.

Die ETS3 sucht automatisch nach den verfügbaren IP Routern.



(1) Wählen Sie aus der Liste einen IP Router aus.(2) Geben Sie dieser Schnittstelle einen Namen.

So kann das Ergebnis aussehen.

ETS Connection Manager			
Konfigurierte Verbindungen:	Eigenschaften		
KNXnet_IP mit IP Router N146 Serial PEI16 - COM1 USB Neu Löschen	Name: KNXnet_IP mit IP Router N146 Typ: KNXnet/IP Standard-Verbindung		
	Kommunikationsparameter KNXnet/IP Gerät: Erneut Scannen '(P)' steht für aktiven Programmiermodus IP Router N146 (192.168.2.101) MAC-Adr.:		
	Name: IP Router N146 IP-Adresse: 192.168.2.101 Port: 3671 NAT-Modus KNXnet/IP Diagnose-Assistent		
	OK Abbrechen		



Änderungen vorbehalten

Einstellung der zusätzlichen physikalischen Adresse des IP Router mit ETS3

Für eine stabile Kommunikation über KNXnet/IP Tunneling muss über die ETS3 eine zusätzliche physikalische Adresse eingestellt werden.

Optionen 🕘 🗵				
Datenbank Darstellung Strategie Kommunikation Problembehebung				
Kommunikationsschnittstelle wählen: Schnittstelle konfigurieren				
KNXnet_IP mit IP Router N146				
Test				
Einstellungen 🔲 🗖 Beim Verbinden fragen				
Problemanalyse				
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe				

Klicken Sie auf Einstellungen.

Die ETS3 holt die aktuelle Einstellung für die zusätzliche physikalische Adresse vom IP Router.

Einstellungen der lokalen Schnittstelle			×
Benutzen Sie die folgenden Einstellungen, um die lokale Schnittstelle zu konfigurieren. Es ist wichtig, dass diese Einstellungen korrekt sind.			
Maskenversion:	\$091A	ОК]
Physikalische Adresse:	3.15.255	Abbrechen	

Der angezeigte Wert für die zusätzliche physikalische Adresse bei einem neuen IP Router ist 15.15.255. Geben Sie die gewünschte zusätzliche physikalische Adresse ein und bestätigen Sie diese Eingabe mit OK. Die ETS3 setzt diesen Wert und schließt das Fenster.

Hinweis

Bei der Eingabe der zusätzlichen physikalischen Adresse ist darauf zu achten, dass diese physikalische Adresse nicht von einem anderen Gerät verwendet wird. In der ETS sollte ein entsprechendes Dummy-Gerät eingefügt werden.

Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.
- Ein defektes Gerät ist mit einem Rücklieferschein der zuständigen Vertriebsniederlassung an folgende Adresse zu senden:

SIEMENS AG, Siemensstr. 10, D-93055 Regensburg

- Bei zusätzlichen Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Technical Support:
- ★49 (0) 180 50 50-222
 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, abwechende Mobilfunkpreise möglich)
- +49 (0) 180 50 50-223
 E-Mail: support.automation@siemens.com
- www.siemens.de/automation/support-request

<u>instabus</u> EIB

Applikationsprogramm-Beschreibungen

August 2009

IP-Router 001002

Raum für Notizen

Technik-Handbuch