# SIEMENS

Oktober 2004

## 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

## Verwendung des Applikationsprogramms

Produktfamilie:	Kontroller
Produkttyp:	Kontroller
Hersteller:	Siemens
Name:	Verknüpfungsbaustein N 347/02
Bestell-Nr.:	5WG1 347-1AB02

## Funktionsbeschreibung

Der Verknüpfungsbaustein N 347/02 ermöglicht ein logisches Verknüpfen von Binärinformationen.

Er verwendet bis zu 255 1-Bit Kommunikationsobjekte vom Typ EIS1, die den Eingängen oder dem Ausgang von bis zu 126 Logikgattern beliebig zugeordnet werden können. Hierdurch ist der Benutzer nicht an eine feste Gattergrösse mit stets gleicher Anzahl von Eingängen gebunden. Er kann vielmehr zu jedem Gatter festlegen, wie viele Eingänge es haben und welche logische Verknüpfung durchgeführt werden soll.

Einem Gatter kann vom Benutzer eine der folgenden logischen Funktionen zugewiesen werden:

#### UND / ODER / NICHT UND / NICHT ODER

Das Invertieren (Negieren) von Binärinformationen kann über NICHT UND- oder NICHT ODER-Gatter mit nur einem Eingang erfolgen. Außerdem kann für jeden Eingang individuell angegeben werden, ob er invertiert oder direkt verknüpft werden soll.

Um komplexere Funktionen wie EXKLUSIV ODER-Gatter oder rückgekoppelte Flipflop-Schaltungen zu ermöglichen, kann ein Eingang auch mit dem Ausgang eines anderen Gatters verbunden werden.

Der N 347/02 hört Schalttelegramme mit den Gruppenadressen aller dafür parametrierten Eingänge auf dem Bus mit, oder fragt zyklisch den aktuellen Wert der Gruppenadressen ab.

Für die Ausgänge können Sendebedingungen (Ausgangsfilter) angegeben werden, die beschreiben, wann der Ausgang ein Telegramm generieren soll.

Des weiteren können für jeden Ausgang Zeitfunktionen aktiviert werden. Das Einschalten und Ausschalten kann verzögert werden, oder der Ausgang kann nach dem Einschalten automatisch wieder zurückfallen (Treppenhausschalterfunktion). Alle Zeiten sind von 0,1 Sekunde bis 24 Stunden einstellbar und können wahlweise auch nachgetriggert werden.

Mit Hilfe eines speziellen Zusatztools, das Bestandteil der Siemens Produktdatenbank ist und beim Anwählen des N 347/02 in der **ETS3** (EIB Tool Software, ab Version 1.0) automatisch mit dieser verbunden wird, kann der Benutzer den N 347/02 komfortabel parametrieren und über den EIB die Parametrierung in den N 347/02 laden.

Stehen neue Versionen der ETS oder des Applikationsprogramms für den N 347 zur Verfügung, können Parametrierungen einfach in ein XML-File exportiert werden. Nach der Aktualisierung können die exportierten Daten ebenso einfach wieder importiert und so automatisch in den Verknüpfungsbaustein übernommen werden, ohne die Parametrierung langwierig von Hand wiederholen zu müssen.

#### **Blockschaltbild eines Gatters**



## Achtung

Das Applikationsprogramm in der Version 5 darf nur in einen Verknüpfungsbaustein N 347/02 geladen werden. Wird diese Applikation in einen Verknüpfungsbaustein N 347/01 geladen, so wird dieser dadurch unbrauchbar und muss zur Neuprogrammierung an die Siemens AG zurückgesandt werden.

#### Hinweis

Blinkt die Programmier LED (0,5 Sekunden aus, 1,5 Sekunden an) liegt eine Fehlparametrierung des Bausteins vor. Dies kann bedeuten, dass logisch falsche Verknüpfungen vorkommen.

Ein Beispiel für so eine Verknüpfung wäre:



Update: http://www.siemens.de/gamma

Technik-Handbuch

Oktober 2004

# 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

Der Baustein kann im genannten Beispiel kein eindeutiges Ergebnis errechnen. Der Ausgang kann nicht stabil werden.

#### Abhilfe:

Der Baustein muss mit korrigierter Parametrierung neu geladen werden.

#### Hinweis

Das Applikationsprogramm in der Version 5 kann nur zusammen mit der ETS3 verwendet werden. Für die ETS2 steht weiterhin das Applikationsprogramm in der Version 4 zur Verfügung.

#### Parameter

Die Parametrierung des Verknüpfungsbausteins N 347/02 erfolgt mit Hilfe eines Zusatztools, das vollständig in die ETS3 integriert ist und automatisch gestartet wird, sobald wie gewohnt der Parametrierdialog der ETS3 aufgerufen wird.

Parameter, die sich auf das generelle Verhalten des Verknüpfungsbausteins N 347/02 auswirken, werden auf der Maske "**Allgemein**" zusammengefasst.

Das Anlegen und Parametrieren der einzelnen Gatter erfolgt in der Maske "Gatter Parametrierung", die durch einen Klick auf den Namen in der links angezeigten Liste aufgerufen wird.

Die Schaltflächen in der untersten Zeile des Parameterfensters haben folgende Funktion:

ОК	Beendet die Eingabe und speichert die Daten.
Abbrechen	Bricht die Eingabe ab, geänderte Daten werden nicht gespeichert. Das Betätigen der Taste ,Esc' auf der Tastatur hat den selben Effekt.
Standard	Setzt die allgemeinen Parameter auf ihre Standardwerte zurück. Vor dem Zurücksetzen wird folgender Bestätigungsdialog angezeigt:
	Standard   Wirklich alle Parameter auf ihre Standardwerte zurücksetzen?   2a   Lein
	Bestätigen zum Zurücksetzen der allge- meinen Parameter mit " <b>Ja</b> ". Mit " <b>Nein</b> " brechen Sie den Vorgang ab.
Dokumentation	Ruft den Windows Standard-Dialog zum Drucken der Dokumentation auf. Einen beispielhaften Ausdruck finden Sie am Ende dieser Beschreibung.
Hilfe	Ruft die seitenspezifische Hilfe auf.

<u>instabus</u> EIB Applikationsprogramm-Beschreibung

Oktober 2004

## 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

#### Allgemein

gemein		Allgemein	
portieren / Importieren			
	Verzögerungszeit nach Wiederanlauf	keine Verzögerung	~
	Verzögerungszeit zwischen zwei Abfrage- telegrammen während des Wiederanlaufs	1 Sekunde	~
	Verzögerungszeit zwischen zwei Sende- telegrammen während des Wiederanlaufs	keine Verzögerung	~
	Abfracewith used aur Aldustician and		
	aller Eingänge im Normalbetrieb	5 Sekunden	~
	Verzögerungszeit zwischen zwei Abfrage- telegrammen im Normalbetrieb	1 Sekunde	~
	Verzögerungszeit zwischen zwei Sende- telegrammen im Normalbetrieb	keine Verzögerung	~

Die Parameter der Maske "Allgemein" haben folgende Bedeutung:

Parameter	Einstellungen
Verzögerungszeit nach	keine Verzögerung
Wiederanlauf	1 Sekunde
	2 Sekunden
	5 Sekunden
	10 Sekunden
	30 Sekunden
	1 Minute
	2 Minuten
	5 Minuten
	10 Minuten
Dieser Parameter dient einers Geräten (Objekten) genug Zei werte zu geben, anderseits ka Busteilnehmern die Buslast so Meldungen auch als Erstes bez	seits dazu, den abzufragenden t zum Bereitstellen der Objekt- ann bei Wiederanlauf von allen entzerrt werden, dass wichtige arbeitet werden können
Verzögerungszeit zwischen	keine Verzögerung
zwei Abfragetelegrammen	0 2 Sekunden
während des Wiederanlaufs	0.3 Sekunden
	0.5 Sekunden
	0,7 Sekunden
	1 Sekunde
	2 Sekunden
	5 Sekunden
	10 Sekunden
	20 Sekunden
Auch dieser Parameter dient einem Wiederanlauf durch die getelegramme. Erst wenn all	zur Kontrolle der Buslast bei zeitliche Verteilung der Abfra- le Objekte abgefragt wurden,



Oktober 2004

#### 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

Parameter	Einstellungen	
Verzögerungszeit zwischen	keine Verzögerung	
zwei Abfragetelegrammen	0,2 Sekunden	
im Normalbetrieb	0,3 Sekunden	
	0,5 Sekunden	
	0,7 Sekunden	
	1 Sekunde	
	2 Sekunden	
	5 Sekunden	
	10 Sekunden	
	20 Sekunden	
Dieser Parameter dient zur Kontrolle der Buslast im Normal- betrieb, also nach Beendigung des Wiederanlaufs. Durch die zeitliche Verteilung der Abfragetelegramme wird die Buslast gesenkt, aber auch die Bearbeitung der Verknüpfun- gen bei neuen Eingangswerten verlangsamt.		
Verzögerungszeit zwischen	keine Verzögerung	
zwei Sendetelegrammen im	0,2 Sekunden	
Normalbetrieb	0,3 Sekunden	
	0,5 Sekunden	
	0,7 Sekunden	
	1 Sekunde	
	2 Sekunden	
Ein einziger geänderter Eingangswert kann bei entsprechen- der Verknüpfung das Senden vieler Verknüpfungsergebnisse erfordern. Um eine daraus resultierende zu starke Buslast zu vermeiden, kann hier eine Wartezeit zwischen zwei Sendete- legrammen eingestellt werden		

#### Parametrierung von Gattern

Im Verknüpfungsbaustein N 347/02 können bis zu 255 Kommunikationsobjekte angelegt werden. Alle Kommunikationsobjekte sind 1-Bit-Objekte. Diese können als Eingänge oder Ausgänge von Gattern definiert werden, d.h. jeder Eingang bzw. Ausgang entspricht einem Kommunikationsobjekt. Jedes Gatter kann zwischen 1 und 254 Eingänge und einen Ausgang haben. Die maximal mögliche Anzahl von Gattern ergibt sich somit aus der Anzahl der projektierten Gatter und der Anzahl der angelegten Eingänge je Gatter.

Ein Ausgang kann auch Eingang eines anderen Gatters sein. Der Eingang und der Ausgang verwenden jedoch nicht das gleiche Kommunikationsobjekt, sondern die Zuordnung wird intern in einem Parameter abgelegt.

Die folgenden Masken geben dieses Beispiel wieder:



#### Bearbeiten von Gattern

Ð	.1.1 Verknüpfungsbau	stein N 347 (V5)			×
A	gemein		Gatter Parametrierung		
E	sportieren / Importieren	Benutzte Kommunikationsobjekte 2%			
		Name	Тур	Anzahl Eingänge Timerfunktion	
		- Tür und Fenster	ODER UND	2 Nein 2 Nein	
		Neu Ändem	Kopieren	Einfügen Löschen	
	0	QK <u>A</u> bbrechen S	tandard Dokumentation	Hile	

Die Maske "**Gatter Parametrierung**" zeigt eine Übersicht über alle bereits definierten Gatter und ermöglicht die Parametrierung dieser und weiterer Gatter. Die prozentuale Ausnutzung der maximal verwendbaren Kommunikationsobjekte wird als Balkendiagramm angezeigt.

Grundsätzlich sind zur Bearbeitung von Gattern folgende Schaltflächen vorhanden, wobei jeweils nur die aktuell sinnvollen Schaltflächen verwendbar sind:

Neu	Neue Gatter können durch einen Klick auf diese Schaltfläche angelegt werden. Dazu wird das Fenster zum Ändern der Gatter- parametrierung geöffnet. Erst wenn dieses Fenster durch Betätigen der "OK"-Taste verlassen wird, wird das neue Gatter angelegt (siehe auch Abschnitt "Ändern von Gattern"). Ist die maximale Anzahl von 126 Gattern erreicht, wird diese Schaltfläche deakti- viert.
Ändern	Ist ein Gatter markiert, kann es durch Betätigen dieser Schaltfläche bearbeitet werden. Ein Doppelklick auf das Gatter würde ebenfalls den Dialog zum Bearbei- ten aufrufen.
Kopieren	Ist ein Gatter markiert, kann es über diese Schaltfläche kopiert werden. Durch Betäti- gen der Schaltfläche "Einfügen" wird daraufhin eine Kopie des markierten Gat- ters erstellt.
Einfügen	Fügt eine Kopie des zuvor kopierten Gat- ters mit dem Namen , <gattername> (n)' ein. "n" ist eine laufende Nummer, die bei jeder Kopie erhöht wird.</gattername>
Löschen	Ist ein Gatter markiert, kann es durch Betätigen dieser Schaltfläche oder der Löschtaste auf der Tastatur (,Entf') ge- löscht werden.

Update: http://www.siemens.de/gamma

© Siemens AG 2004 Änderungen vorbehalten

Oktober 2004

## 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

In dem Feld auf der rechten Seite der Maske wird die Übersicht der bereits angelegten Gatter angezeigt. Die einzelnen Spalten haben dabei folgende Bedeutung:

Spalte	Beschreibung
Name	enthält den Gatternamen und ein Sym- bol, das den Typ des Gatters repräsen- tiert
Тур	zeigt an, ob es sich um ein ,UND', ,ODER', ,NICHT UND' oder ,NICHT ODER' Gatter handelt
Anzahl Eingänge	gibt die Anzahl der Eingänge dieses Gatters an
Timerfunktion	Ist bei diesem Gatter eine Timerfunkti- on aktiviert, so wird dies hier angezeigt (z.B. Einschaltverzögerung oder Trep- penlichtfunktion)

Standardmäßig sind die Einträge nach der ersten Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Übersicht entweder erstmalig nach dieser Spalte sortiert, oder die bestehende Sortierrichtung umgedreht.

Ist der in einer Spalte darzustellende Text länger als die Spalte breit ist, wird dies durch drei Punkte am Ende des sichtbaren Textes angezeigt.

Die Spalten der Übersicht können in ihrer Breite verändert werden. Sollte dadurch nicht mehr die gesamte Übersicht sichtbar sein, wird eine horizontale Bildlaufleiste eingeblendet. Geänderte Spaltenbreiten werden beim Beenden der Parametrierung nicht gespeichert, so dass beim erneuten Aufruf die ursprüngliche Spaltenbreite wieder vorhanden ist.

Werden mehr Gatter angelegt, als in dem Fenster dargestellt werden können, wird eine vertikale Bildlaufleiste eingeblendet.

#### Ändern von Gattern

Gatter Allgemein					
Name F	enster		Тур	C	IDER 🔽
StaticE/A	Kommunikation	Objektname	Inve	Abfragen	Stan
- Ausgang - Eingang - Eingang	0 1 2	Fenster offen erstes Fenster zweites Fenster	- Nein Nein	- Nie Nie	0 0
					-
Neuer Eingang	Ändern	Kopieren	Einfüger	1	Löschen
		_			
	Abbreck	hen		<u>H</u> i	ie

In der obersten Zeile des Fensters kann der Gattername und der Gattertyp vom Anwender eingegeben werden. Die Länge des Gatternamens ist auf 23 Zeichen begrenzt.

Als Gattertypen stehende folgende Funktionen zur Verfügung:



Das Hauptfeld der Maske zeigt die Übersicht der bereits angelegten Gattereingänge bzw. den Gatterausgang an.

Die einzelnen Spalten haben dabei folgende Bedeutung:

Spalte	Beschreibung
E/A	Zeigt als Symbol und Text an, ob es sich um einen Eingang oder Ausgang handelt.
Kommunikations- objektnummer	Die Nummer des Kommunikationsob- jekts, mit dem der Eingang bzw. Aus- gang verbunden ist, wird hier ange- zeigt. Wenn der Eingang mit einem Ausgang verbunden ist, wird der Text ,Verbun- den mit Ausgang' angezeigt.
Objektname	Der Name des Kommunikationsobjekts, mit dem der Eingang bzw. Ausgang verbunden ist, wird hier angezeigt. Wenn der Eingang mit einem Ausgang verbunden ist, wird der Name des Gatters des verbundenen Ausgangs angezeigt.

Oktober 2004

#### 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

Spalte	Beschreibung
Invertieren	An dieser Stelle wird angezeigt, ob der Eingang invertiert wird, bevor er verar- beitet wird. Ausgänge können nicht invertiert wer- den, da sonst die Gatter ihren Typ ändern würden (z.B. würde aus einem UND- ein NICHT UND-Gatter).
Abfragen	An dieser Stelle wird angezeigt, ob der Eingang ,Nie', ,Nach Wiederanlauf oder ,Zyklisch' abgefragt wird.
Standard	Bei einem Wiederanlauf wird der ge- wählte Eingang mit dem angezeigten Wert vorbesetzt. Dieser Wert wird für die Berechnung des Ausgangswertes verwendet, bis ein neuer Wert empfan- gen wurde.

Standardmäßig sind die Einträge nach der ersten Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Übersicht entweder erstmalig nach dieser Spalte sortiert, oder die bestehende Sortierrichtung umgedreht.

Ist der in einer Spalte darzustellende Text länger als die Spalte breit ist, wird dies durch drei Punkte am Ende des sichtbaren Textes angezeigt.

Die Spalten der Übersicht können in ihrer Breite verändert werden. Sollte dadurch nicht mehr die gesamte Übersicht sichtbar sein, wird eine horizontale Bildlaufleiste eingeblendet. Geänderte Spaltenbreiten werden beim Beenden der Parametrierung nicht gespeichert, so dass beim erneuten Aufruf die ursprüngliche Spaltenbreite wieder vorhanden ist.

Werden mehr Eingänge angelegt, als in dem Fenster dargestellt werden können, wird eine vertikale Bildlaufleiste eingeblendet. Unterhalb der Übersicht sind grundsätzlich folgende Schaltflächen vorhanden, wobei jeweils nur die aktuell sinnvollen Schaltflächen verwendbar sind:

	· · · · · · · · · · · ·
Neuer Aus- gang / Neuer Eingang	Handelt es sich um ein neues Gatter, muss zuerst der Ausgang des Gatters definiert werden, bevor Eingänge zum Gatter hinzugefügt werden können. Dazu wird das Fenster zum Ändern der Aus- gangs-/Eingangsparametrierung geöffnet. Erst wenn dieses Fenster durch Betätigen der "OK"-Taste verlassen wird, wird das Anlegen durchgeführt (siehe Abschnitt "Ändern von Ausgängen" bzw. "Ändern von Eingängen")
Ändern	Ist der Gatterausgang oder ein Eingang
	Schaltfläche bearbeitet werden. Ein Dop-
	pelklick auf den Aus- bzw. Eingang würde ebenfalls den Dialog zum Bearbeiten
	aufrufen.
Kopieren	Ist ein Eingang markiert, kann er über diese Schaltfläche kopiert werden. Durch Betätigen der Schaltfläche "Einfügen" wird daraufhin eine Kopie des markierten Eingangs erstellt.
Einfügen	Fügt eine Kopie des zuvor kopierten Eingangs mit dem Namen ,Kopie von - <eingangsname>' ein.</eingangsname>
Löschen	Ist der Gatterausgang oder ein Eingang markiert, kann er durch Betätigen dieser Schaltfläche oder der Löschtaste auf der Tastatur (,Entf') gelöscht werden. Wird der Ausgang gelöscht, muss als Nächstes wieder ein Ausgang angelegt werden, um die Bearbeitung des Gatters abschließen zu können.

Am unteren Ende des Fensters stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

OK	Beendet die Eingabe und übernimmt die	
	Daten des Gatters. Diese Schaltfläche	
	steht nur zur Verfügung, wenn eine sinn-	
	volle Gatterparametrierung vorgenommen	
	wurde, also mindestens der Gatteraus-	
	gang und ein Eingang angelegt wurden.	
Abbrechen	Bricht die Eingabe ab, geänderte Daten	
	werden nicht übernommen. Das Betätigen	
	der Taste ,Esc' auf der Tastatur hat den	
	selben Effekt.	
Hilfe	Ruft die seitenspezifische Hilfe auf.	

# 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

## Ändern von Ausgängen

Das Fenster "Gatter Ausgang" erlaubt die Änderung der Parametrierung eines Gatterausgangs. Der Name des entsprechenden Gatters wird in der Titelzeile des Fensters angezeigt.

Gatter Ausgang - Fenster		×
Senden	Immer	*
hei		
	Neuem Emprang	×
Finschaltverzögerung		
Linschaltverzögerung	Nein	~
Stunden / Minuten / Sekunden /		~
Nachtriggern	Nein	~
Ausschaltverzögerung / Zeitschalter	Nein	~
Stunden / Minuten / Sekunden / Setunder#01		~
Nachtriggern	Nein	~
Verbunden mit	Fenster offen	
<u>OK</u> <u>A</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe	

Am unteren Ende des Fensters stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

ок	Beendet die Eingabe und übernimmt die Daten des Gatters. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn eine sinnvolle Gatterparametrierung vorge- nommen wurde, also mindestens der Gatterausgang und ein Eingang angelegt wurden.
Abbrechen	Bricht die Eingabe ab, geänderte Daten werden nicht übernommen. Das Betäti- gen der Taste ,Esc' auf der Tastatur hat den selben Effekt.
Hilfe	Ruft die seitenspezifische Hilfe auf.

Die Parameter der Maske "Gatter Ausgang" haben folgende Bedeutung:

Parameter	Einstellungen			
Senden	Immer Wenn 0 am Ausgang			
	Wenn 1 am Ausgang			
Dieser Parameter bestimmt,	ob der Ausgangszustand in			
jedem Fall, nur wenn der Ausg	jedem Fall, nur wenn der Ausgang Null ist oder nur wenn der			
Ausgang Eins ist gesendet wird	J.			
bei	Neuem Empfang Wechsel am Ausgang			
Dieser Parameter bestimmt,	ob der Ausgangszustand bei			
jedem empfangenen Eingangs	telegramm gesendet wird oder			
nur wenn sich der Ausgangzus	tand geändert hat.			
Einschaltverzögerung	Ja			
	Nein			
Ist eine Einschaltverzögerung	gewünscht, wird sie mit diesem			
Parameter aktiviert.				
Eine Einschaltverzögerung be	wirkt, dass das '1'-Telegramm			
nicht sofort mit Erfüllung der	Filterbedingung am Ausgang			
gesendet wird, sondern erst	nach Ablauf der eingestellten			
Verzögerungszeit.				
Die Einschaltverzögerung ist a	uch kombinierbar mit der Funk-			
tion Zeitschalter bzw. Ausschal	tverzogerung.			
Stunden/Minuten/	Stunden von 0 bis 23 Minuten von 0 bis 59			
Sekunden/Sekunden*0,1	Sekunden von 0 bis 59			
	Sekunden *0,1 von 0 bis 9			
Die Einschaltverzögerungszeit wird hier eingestellt. Dieses				
Feld ist nur freigegeben, we	nn eine Einschaltverzögerung			
gewünscht wurde. Die minimal	e Einschaltverzögerung beträgt			
0,1 Sekunden, die maximal ein	stellbare Zeit ist 23:59:59:9.			
Nachtriggern	Ja			
	Nein			
Nachtriggen bedeutet, dass be	ei erneuter Erfüllung der Auslö-			
sebedingung die ablaufende I	Einschaltverzögerung abgebro-			
chen und erneut gestartet wir	d. Ob Nachtriggern gewünscht			
wird, wird mit diesem Parame	eter eingestellt. Dieses Feld ist			
nur freigegeben, wenn eine Ei	nschaltverzögerung gewünscht			
wurde.	Nain			
Ausschaltverzogerung /	Nein Ausschaltverzögerung			
Zenschalter	Zeitschalter			
Dieser Parameter legt fest ob	der Ausgang unverzögert mit			
einer Ausschaltverzögerung od	ler als Zeitschalter arbeitet			
Eine Ausschaltverzögerung be	wirkt, dass das '0'-Telegramm			
nicht sofort mit Erfüllung der	Filterbedingung am Ausgang			
gesendet wird, sondern erst nach Ablauf der eingestellten				
Verzögerungszeit.				
Arbeitet der Gatterausgang als Zeitschalter, wird nach dem				
Einschalten die eingestellte Ze	it abgewartet und anschließend			
selbständig ein '0'-Telegramm gesendet.				
Sowohl die Ausschaltverzögerung als auch die Zeitschalter-				
funktion können mit der Einschaltverzögerung kombiniert				
werden.				
Stunden/Minuten/	Stunden von 0 bis 23			
Sekunden/Sekunden*0,1	Sekunden von 0 bis 59			
	Sekunden *0.1 von 0 bis 9			
Die Ausschaltverzögerungszeit	oder die Zeit des Zeitschalters			
wird hier eingestellt Dieses F	eld ist nur freigegeben wenn			
eine Ausschaltverzögerung oder die Zeitschalterfunktion				
gewünscht wurde. Die minimal Verzögerungszeit beträgt 0,1				
	i verzogerungszeit detradt u i			

Update: http://www.siemens.de/gamma

© Siemens AG 2004 Änderungen vorbehalten

#### <u>instabus</u> EIB

## Applikationsprogramm-Beschreibung

Oktober 2004

#### 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

Nachtriggern	Ja <b>Nein</b>	
Nachtriggern bedeutet, dass be sebedingung die ablaufende A Zeit der Zeitschalterfunktion at tet wird. Die Nachtriggerbark bzw. der Zeitschalterfunktion eingestellt. Dieses Feld ist nu schaltverzögerung oder die Z wurde.	ei erneuter Erfüllung der Auslö- Ausschaltverzögerung bzw. die ogebrochen und erneut gestar- eit der Ausschaltverzögerung wird mit diesem Parameter r freigegeben, wenn eine Aus- Zeitschalterfunktion gewünscht	
Verbunden mit		
Mit diesem Parameter legt man den ersten Teil des Namens des als Gatterausgang fungierenden Kommunikationsobjekts fest.		
Der vollständige Kommunikati ETS3 angezeigt wird, setzt sic Der zweite Teil ist der bereits v Die maximale Länge der Ein schränkt.	onsobjektname, wie er in der ch aus zwei Teilen zusammen. ergebene Gattername. gabe ist auf 23 Zeichen be-	

## Ändern von Eingängen

Das Fenster "Gatter Eingang" erlaubt die Änderung der Parametrierung eines Gattereingangs. Der Name des entsprechenden Gatters wird in der Titelzeile des Fensters angezeigt.

Gatter Eingang - Fenster	
Abfragen	Nie
	THE T
Standard	0
Invertieren	Nein
Verbinden mit	Objekt 🗸
Ausgang	✓
Ubjekt	erstes Fenster
<u>D</u> K <u>A</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Am unteren Ende des Fensters stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

ок	Beendet die Eingabe und übernimmt die Daten des Gatters. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn eine sinn- volle Gatterparametrierung vorgenommen wurde, also mindestens der Gatteraus- gang und ein Eingang angelegt wurden.
Abbrechen	Bricht die Eingabe ab, geänderte Daten werden nicht übernommen. Das Betätigen der Taste ,Esc' auf der Tastatur hat den selben Effekt.
Hilfe	Ruft die seitenspezifische Hilfe auf.

Die Parameter der Maske "Gatter Eingang" haben folgende Bedeutung:

Parameter	Einstellungen	
Abfragen	<b>Nie</b> Nach Wiederanlauf	
Zyklisch		
Mit diesem Parameter wird fe	stgelegt, ob der Eingang ,Nie',	
nur "Nach Wiederanlauf" oder	, Zyklisch' abgefragt wird. Die	
Zykluszeit der Abfrage wird be	ei den allgemeinen Parametern	
testgelegt.		
Standard	1	
Bei einem Wiederanlauf wird	der gewählte Eingang mit dem	
gewählten Wert vorbesetzt. Di	eser Wert wird für die Berech-	
nung des Ausgangswertes ve	erwendet, bis ein neuer Wert	
empfangen wurde.		
Invertieren	Ja Nein	
Dieser Parameter legt fest, ob	der Eingang, bevor er von der	
Gatterlogik verarbeitet wird, ir	vertiert werden soll. Ein emp-	
fangenes '0'-Telegramm ergil	ot invertiert den Wert '1' am	
Gattereingang und umgekehrt.		
Verbunden mit	Ausgang <b>Objekt</b>	
Ob der Eingang mit einem Objekt oder dem Ausgang eines		
anderen Gatters verbunden w	erden soll, ist an dieser Stelle	
zu wählen.		
Ausgang		
Soll der Eingang direkt mit	dem Ausgang eines anderen	
Gatters verbunden werden, wi	rd hier die gewünschte Verbin-	
dung ausgewahlt.	and all and an an Arman Arman	
in der Liste werden die Ausgal	nge aller anderen Gatter ange-	
zeigt, eine direkte Ruckkopplung auf das eigene Gatter ist		
nicht möglich. Dieses Fold ist nur freigegeben, wenn der Eingeng mit einen.		
Ausgang verbunden werden soll		
Objekt		
Mit diesem Parameter legt man den ersten Teil des Namens		
des als Gattereingang fungierenden Kommunikationsobiekts		
fest		
Der vollständige Kommunikati	onsobjektname, wie er in der	
ETS3 angezeigt wird, setzt sich aus zwei Teilen zusammen.		
Der zweite Teil ist der bereits vergebene Gattername.		

Update: http://www.siemens.de/gamma

Oktober 2004

## 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

Parameter	Einstellungen	
Die maximale Länge der Ein	gabe ist auf 23 Zeichen be-	
Dieses Feld ist nur freigegeben, wenn der Eingang mit einem		
Objekt verbunden werden soll.		

## Importieren / Exportieren

Der Verknüpfungsbaustein N 347 bietet die Möglichkeit, sämtliche vorgenommenen Einstellungen, also alle Gatter, Bezeichnungen, Parameter und Gruppenadressverbindungen in eine Datei zu exportieren.

Ebenso kann eine exportierte Parametrierung durch einen Importvorgang in den aktuellen N 347 Datenbankeintrag übernommen werden.

Auf diese Art und Weise kann ein Update der ETS oder des Applikationsprogramms durchgeführt werden, ohne anschließend die gesamte Parametrierung wiederholen zu müssen.

1.1.1 Verknüpfungsba	ustein N 347 (V5)
Allgemein Gatter Persentianung	Exportieren / Importieren
Galter Pasnetierung Eucotieren / Imposieren	Der Esport-Mechanismus erlaubt das Sichern der Parametineung eines Mehrzüptungbaustahren IV 347 niere Date Date der Applikation verwendet werden. Der Import-Mechanismus beitet die Möglichkeit, eine vordere in eine Date einopriste Parametenung eine Vernigbungsbausten IV 347 in die aktuele Version der Applikation zu überrahmen. Det als zum Vorgehen bein Importieren bew. Esposieren der Daten entmehmen Sie bilte der Applikationsprogrammberschreibung.
	γ 

Nach dem Betätigen der Schaltfläche "**Exportieren**" öffnet sich der Standarddialog zum Speichern von Dateien:



Die Datei wird im sog. XML-Format gespeichert, einem standardisierten Dateiformat, das eine einfache Auswertung der gespeicherten Daten ermöglicht.

Beim Importieren eines XML-Files werden alle evtl. vorher vorgenommenen Eingaben überschrieben. Eine Sicherheitsabfrage verhindert daher ungewollten Datenverlust:

XML Import	×
Bestehende Parametrierung lösche	en?
OK Abbrechen	

## Hinweis

Um einen exportierten Datensatz eines Verknüpfungsbausteins N 347 importieren zu können, sollten alle Gruppenadressen, die in dem betroffenen N 347 benutzt wurden, auch in dem aktuellen Projekt bereits angelegt worden sein.

Nicht vorhandene Gruppenadressen werden zwar angelegt und verknüpft, jedoch sind die ursprünglichen Bezeichnungen der Gruppenadressen unbekannt, so dass eine exakte Wiederherstellung der ursprünglichen Parametrierung in diesem Fall nicht möglich ist!

Werden gleiche Gruppenadressen im Ursprungsprojekt und im aktuellen Projekt unterschiedlich verwendet, kann dies zu einem scheinbaren Fehlverhalten der Installation führen.

Oktober 2004

## 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

Beim Update eines bestehenden Projektes von der ETS2 auf die ETS3 empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Exportieren der Parametrierungen der in diesem Projekt vorhandenen Verknüpfungsbausteine (aussagekräftige Namen verwenden, z.B. mit Hinweis auf die phys. Adresse)
- Löschen der Verknüpfungsbausteine im aktuellen Projekt
- Export des restlichen Projektes
- Import dieses Projektes in die ETS3
- Importieren des neuen Applikationsprogramms des Verknüpfungsbausteins für die ETS3
- Einfügen der vorher gelöschten Verknüpfungsbausteine in das Projekt
- Import der exportierten Parametrierungen in die jeweiligen Bausteine

## Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte des Verknüpfungsbausteins N 347/2 werden dynamisch angelegt. Der Kommunikationsobjektname setzt sich jeweils aus zwei Teilen zusammen:

- Der erste Teil ist der Gattername.
- Der zweite Teil wird in den Dialogen ,Gatter Ausgang', Eingabefeld ,Verbunden mit' bzw. ,Gatter Eingang', Eingabefeld ,Objekt' bestimmt.

Die Flags Kommunikation, Schreiben, Übertragen und Aktualisieren werden standardmäßig bei allen Kommunikationsobjekten gesetzt.

Nummer	Name	Gruppenadressen	Funktion
<b>⊒</b> ‡]o	Fenster - Fenster offen		Verknüpfungsobjekt
□↓1	Fenster - erstes Fenster	1/1/1	Verknüpfungsobjekt
	Fenster - zweites Fenster	1/1/2	Verknüpfungsobjekt
⊒‡3	Tür und Fenster - Durchzug	1/1/101	Verknüpfungsobjekt
⊒‡ 5	Tür und Fenster - Tür offen	1/1/3	Verknüpfungsobjekt
1			

Die Verbindung der Kommunikationsobjekte mit Gruppenadressen erfolgt wie üblich mit den Standardmitteln der ETS3.

max. Anzahl Gruppenadressen: 253 max. Anzahl Kommunikationsobjekte: 255

Die maximale Anzahl der Kommunikationsobjekte ist größer als die zur Verfügung stehende Anzahl von Gruppenadressen, die verbunden werden können. Die maximale Anzahl der Kommunikationsobjekte kann daher nur erreicht werden, wenn zumindest zwei Gattereingänge direkt mit Gatterausgängen verbunden werden.

#### Hinweis

Die Ausgänge des Verknüpfungsbausteins N 347 verhalten sich wie Sensoren, die automatisch den richtigen Wert senden. Eine direkte Abfrage der in den Kommunikationsobjekten gespeicherten Werte ist nicht vorgesehen und liefert unter Umständen nicht das korrekte Ergebnis zurück (z.B. aufgrund laufender Zeitverzögerungen oder aktiver Sendefilter)!

Technik-Handbuch



Oktober 2004

## 01 07 Verknüpfungsbaustein 800C05

## Gedruckte Dokumentation des verwendeten Beispiels (erste Seite)

Geräteinformat	tion N 347			
Logical Link Dr	avice N 947 (VE) / Sigmone / 514/C1 (	247 14 000		
Eugical Ellik De Physikalische /	Adresse: 1.1.1 (Anni - Programm: 80	0005		
r nyshansene z	Aurease. This Applet Togramm. oo			
Allgemeine Par	rameter:			
Verzöge	erungszeit nach Wiederanlauf:		keine Verzögerung	
Verzögerungszeit zwischen zwei Abfragetelegrammen während des Wiederanlaufs: Verzögerungszeit zwischen zwei Sendetelegrammen während des Wiederanlaufs: Abfragezykluszeit zur Aktualisierung aller Eingänge im Normalbetrieb: Verzögerungszeit zwischen zwei Abfragetelegrammen im Normalbetrieb: Verzögerungszeit zwischen zwei Sendetelegrammen im Normalbetrieb:			1 Sekunde	
			keine Verzögerung	
			5 Sekunden	
			1 Sekunde	
			keine Verzögerung	
Name:	Fenster			
Тур:	ODER			
Ausgang		0 (Constant Constant offer		
Kommunikationsobjektnummer / name:		U / Fenster - Fenster offen		
verbund	den mit Gruppenadresse:			
Senden		Immer		
Del. Finanha	lt orzá aprupa:	Neuern Emplang		
Aucoch:	altverzögerung. altverzögerung / Zeitechalter	Nein		
1 Eingeng	aitverzogerung / zeitschalter.	INC III		
I.Eingang		Objekt		
Verbriden mit. Kommunikation schieldtrummer (name:		1 / Fenster - erstes Fenster		
Verbunden mit Grunnenadresse:		1/1/1-		
Abfragen:		Nie		
Standard:				
Invertieren:		Nein		
2 Fingang		had the second s		
Verbinden mit:		Objekt		
Kommunikationsobiektnummer / name:		2 / Fenster - zweites Fenster		
Verbunden mit Gruppenadresse:		1/1/2:		
Abfragen:		Nie		
Standard:		0		
Invertieren:		Nein		
N	T			
Name. Typ:				
тур.	UND			
Ausgang				
Kommunikationsobjektnummer / name:		3 / Tür und Fenster - Durchzug		
Verbunden mit Gruppenadresse:		1/1/101;		
Senden:		Immer		
bei:		Neuem Empfang		
Einschaltverzögerung:		Nein		
Ausschaltverzögerung / Zeitschalter:		Nein		
1.Eingang				
Verbinden mit:		Ausgang		
Ausgang:		Fenster		
Abfragen:		Nie		
Standard:		0		
Invertier	ren:	Nein		

Update: http://www.siemens.de/gamma