SIEMENS

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Inhaltsverzeichnis

1. Produktbeschreibung2					
1.1	1.1 Grundsätzliches zu DALI2				
1.2	Grundsätzliches zum Gateway2				
2. Fur	ktionsübersicht2				
2.1	Betriebsarten				
2.1	.1 Normalbetrieb				
2.1	.2 Standalonebetrieb				
2.1	3 Direktbetrieb				
2.1	.4 Nachtbetrieb (zeitbegrenzte				
	Putzbeleuchtung) 3				
21	5 Dauerlicht 3				
2.1	6 Zeitschalterhetrieh 3				
2.1	Fehlermeldungen 4				
2.2	1 DALI-Geräteausfall 4				
2.2	2 Spappungsausfall				
2.2	3 DALL Kurzschluss				
2.2	Cruppon				
2.5	1 Fin / Ausschalton (1 bit)				
2.5	2 Dimmon Holler/Dupler (4 hit)				
2.5	2 Dimmen Heller/Dunkler (4-bit)				
2.3	.3 Dimmwert 8-bit wert (TByte)				
2.3	.4 Dimmwertbegrenzungen				
2.3	.5 Status Schalten (1-bit)				
2.3	.6 Status Dimmwert (8-bit)				
2.3	./ Status Fehler (1-bit)				
2.3	.8 Fehler Status pro Kanal (2-Byte)5				
2.4	Sensoren5				
2.5	Szenensteuerung (8-bit)5				
2.6	2-Punkt-Regelung5				
3. Bet	riebsarten5				
3.1	Normalbetrieb (Busbetrieb)5				
3.2	Broadcast5				
3.3	Direktbetrieb5				
3.3	.1 Parameter6				
3.3	.2 Objekt				
3.4	Standalonebetrieb6				
3.5	Nachtbetrieb6				
3.5	.1 Parameter				
3.5	.2 Objekt				
4. ETS	-Applikationsprogramm7				
4.1	Parameterfenster				
4.2	Menüleiste10				
4.3	Übersicht10				
4.4	Parameterfenster				
4.5	Parameter übernehmen				
5. Kor	nmunikationsobiekte11				
6. Kar	nal				
6.1	Kanal Betriebsart 11				
6.2	Broadcast				
7. Gri	12 12				
7.1	Parameterfenster				
7 2	Parameter für Gruppe 12				
73	Objekte pro Gruppen 15				
74	Parameter Status				
7.5	Ohiekte für Kanal				
1.5					

7.6 Status-/Fehlermeldung16
8. EVG
9. Sensoren
9.1 Allgemeines 18
9.2 DALL Tastereingang 4-fach / DALL PRO PR
Coupler 19
0.2.1 Decemptor Allgemein 10
9.2.1 Parameter - Angemein
9.2.2 Parameter - Tastereingang
9.3 Parameter - Eingangskanäle
9.3.1 Parameter - "Eingänge, getrennt einstellbar" 20
9.3.2 Parameter - "Eingänge, gemeinsam
einstellbar"24
9.4 DALI Kombisensor Büro25
9.4.1 Sensorkanal - Präsenz25
9.4.2 Sensorkanal - Helligkeit
10 Szenensteuerung 29
11 2-Punkt-Regelung 31
11.1 Deschreibung 21
12. Gerate Status Fenier
12.1 Parameter
12.2 Spannungsausfall 33
12.3 DALI Geräteausfall33
12.4 DALI Kurzschluss33
13. Exportieren / Importieren / Konvertieren
13.1 Allgemeines
13.2 Exportieren
13.3 Importieren 34
13.4 KNX Konverter-Bibliothek 34
14 Dokumentation
15 Inhetrichnehme
15. Indetriednanme
15.1.1 Allgemein
15.1.2 Statuszeile 35
15.1.3 Zuweisen35
15.1.4 Inbetriebnahme - EVG
15.1.5 Inbetriebnahme - Sensoren
16. Test
16.1 Gruppen
16.2 EVG
16 3 Szenen 39
17 Finstellungen 40
17.1 Paustallanfunktion 40
17.1 Baustellerhunktion
17.2 Acknowledge
17.3 Verhalten bei Download40
18. Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr40
18.1 Parameter41
18.2 Objekte - Status Fehler41
18.3 Gruppe42
18.3.1 Spannungsausfall42
18.3.2 Spannungswiederkehr
18.4 Sensoren
18 5 2-Punkt-Regelung 45

Update: http://www.siemens.de/gamma

Juni 2013

Bestell-Nr.:

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Verwendung des Applikationsprogramms

Produktfamilie:	Beleuchtung
Produkttyp:	Schnittstelle
Hersteller:	Siemens
Name:	KNX/DALI Gateway Twin N 141/31

5WG1 141-1AB31

1. Produktbeschreibung

Das KNX/DALI Gateway Twin N 141/31 ist ein KNX-Gerät mit zwei unabhängigen DALI-Schnittstellen, an die pro Kanal bis zu 64 DALI-Aktoren (z.B. EVG mit DALI-Schnittstelle) und DALI-Sensoren (z.B. DALI-Tasterschnittstelle, Präsenzmelder, etc.) anschließbar sind.

1.1 Grundsätzliches zu DALI

Der herstellerübergreifende DALI-Bus (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) ist ein System zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) in der Beleuchtungstechnik. Die Spezifikation der DALI Kommunikationsschnittstelle ist in der internationalen Norm IEC 62386 festgelegt.

DALI ermöglicht dabei nicht nur das Empfangen von Schalt- und Dimmbefehlen, sondern über DALI können auch Statusinformationen zum Beleuchtungswert oder Fehlerstati, wie z.B. der Ausfall eines Leuchtmittels oder eines EVG, gemeldet werden. Des Weiteren werden auch Sensoren mit DALI-Schnittstelle unterstützt. In einer DALI Linie können durch das angeschlossenen Steuergerät / Gateway (Master) bis zu 64 einzelne DALI Vorschaltgeräte (Slaves) angeschlossen werden. Die EVG erhalten bei der DALI Inbetriebnahme eine automatisch generierte Adresse und im weiteren Inbetriebnahmeprozess auf Basis dieser Adresse eine Kurzadresse von 0...63. Da die Zuordnung der Adresse automatisch erfolgt, ist die Anordnung der Geräte ebenfalls zufällig und die einzelnen EVG/Leuchten müssen im weiteren Verlauf der Inbetriebnahme zunächst identifiziert werden.

Die Adressierung der einzelnen EVG im System erfolgt entweder auf Basis der Kurzadresse (individuelle Ansteuerung) oder auf Basis einer DALI Gruppenadresse (Gruppenadressierung). Zu diesem Zweck können beliebig viele EVG einer Linie in bis zu 16 DALI Gruppen eingeordnet werden. Durch die Gruppenadressierung im DALI System ist sichergestellt, dass Schalt- und Dimmvorgänge von verschiedenen Leuchten innerhalb eines Systems gleichzeitig ohne zeitlichen Versatz durchgeführt werden. Neben der Adressierung durch Kurzadressen und Gruppenadressen können Beleuchtungswerte einzelner DALI EVG auch in Szenen zusammengefasst werden und über Szenenadressierung angesprochen werden. Weitere Informationen zu DALI entnehmen Sie bitte z.B. dem DALI Handbuch unter: www.dali-ag.org

1.2 Grundsätzliches zum Gateway

Ein KNX/DALI Gateway ermöglicht die Kommunikation mit bis zu 64 DALI-Aktoren pro Kanal. Diese können in bis zu 16 Gruppen pro Kanal geschaltet und gedimmt werden. Das Gateway unterstützt auch ausgewählte Sensoren mit DALI-Schnittstelle. Es ermöglicht außerdem das Erfassen und Übertragen von DALI-Status- und Fehlermeldungen. Den einzelnen DALI-EVG werden mit der ETS (Engineering Tool Software) ein individueller Name, eine Gruppe, Parameter und Szenen zugewiesen. Die Zuweisung der DALI-Sensoren und deren Funktionalität erfolgt ebenfalls in der ETS.

Alle DALI-Teilnehmer und Funktionen sind unabhängig und lassen sich über Gruppenadressen verknüpfen.

Das Gerät darf nur in DALI-Segmenten mit angeschlossenen EVG und Sensoren betrieben werden und nicht mit weiteren DALI Steuergeräten innerhalb des Segments (kein Multi-Master-Betrieb). Die benötigte Spannungsversorgung für EVG und Sensoren erfolgt direkt durch das Gateway. Eine zusätzliche DALI Spannungsversorgung ist nicht erforderlich und nicht zulässig.

2. Funktionsübersicht

Das Gerät kann mit ETS ab Version 3.0f in Betrieb genommen werden.

Art und Anzahl der Kommunikationsobjekte werden bestimmt durch die Anzahl der angeschlossenen DALI-Geräte (EVG, Sensoren und Funktionen), der parametrierten Gruppen sowie durch die über das Parameterfenster aktivierten Funktionen und Objekte.

Die Konfigurationschritte sind idealerweise wie in Abb. 1 dargestellt vorzunehmen. Es lassen sich Teile der Konfiguration "offline" ohne Verbindung zum Gateway vorbereiten. Die Konfiguration, Speicherung und Dokumentation erfolgt vollständig innerhalb der ETS bzw. der Parameter (PlugIn). Es sind keine weiteren Dateien zu sichern oder zu archivieren.

<u>Hinweis:</u>

Die Reihenfolge der dargestellten Schritte stellt den Idealfall dar und kann entsprechend des Projektierungsfortschritts angepasst werden.

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301



Abb. 1 Konfigurationsschritte

2.1 Betriebsarten

Das Gateway unterstützt verschiedene Betriebsarten, die auf das Gerät oder auf die Gruppe bezogen ist.

2.1.1 Normalbetrieb

Im Normalbetrieb können EVG in Gruppen uneingeschränkt geschaltet und gedimmt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei für jede Gruppe durch drei Kommunikationsobjekte (Schalten, Dimmen, Wertsetzen) (\rightarrow Kap. 7.2).

Eine Gruppenzuordnung kann nur zu maximal einer DALI Gruppe erfolgen. Multi-Gruppen-Zuordnungen werden als DALI-Gruppe nicht unterstützt, sondern müssen bei Bedarf durch die Zuordnung der KNX-Kommunikationsobjekte realisiert werden.

Getrennte Statusobjekte informieren über den Schaltund den Wertstatus der Gruppen.

2.1.2 Standalonebetrieb

Im Standalonebetrieb kann das Gerät ohne Verbindung zu KNX betrieben werden. Die Konfiguration, die mit ETS geladen wurde, wird im Standalonebetrieb ausgeführt. (\rightarrow Kap. 3.44)

2.1.3 Direktbetrieb

Im Direktbetrieb ist das direkte Ein-/Ausschalten und Dimmen am Gerät möglich. (\rightarrow Kap. 3.23)

2.1.4 Nachtbetrieb (zeitbegrenzte Putzbeleuchtung)

Über ein optional wählbares Objekt (1-Bit) kann der Nachtbetrieb aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist der Nachtbetrieb für die Gruppe aktiv, so ist dieser Kanal nur noch zeitlich begrenzt einschaltbar (Putzbeleuchtung). Die Einschaltdauer während des Nachtbetriebs ist über einen Parameter einstellbar (\rightarrow Kap. 3.55).

2.1.5 Dauerlicht

Die Gruppe wird dauerhaft auf den eingestellten Einschaltwert eingeschaltet. Alle anderen Parameter, bis auf das Verhalten bei Busspannungsausfall, können nicht eingestellt werden. Die Statusobjekte sind jedoch verfügbar (\rightarrow Kap. 7.2).

2.1.6 Zeitschalterbetrieb

Ein Zeitschalterbetrieb kann durch ein EIN-Telegramm, ein Dimm-Telegramm (Heller/Dunkler) oder ein Dimmwert-Telegramm gestartet werden. Bei "Zeitschalterbetrieb 1-stufig" wird nach Ablauf der Einschaltzeit heruntergedimmt. Bei der Einstellung "Zeitschalterbetrieb 2stufig" wird der Zwischenwert, d.h. der Dimmwert nach Ablauf der Einschaltzeit 1 festgelegten Dimmzeit, angedimmt (\rightarrow Kap. 7.2).

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

2.2 Fehlermeldungen

2.2.1 DALI-Geräteausfall

Über das 1-bit Objekt "[Kanal], DALI Geräteausfall" wird gemeldet, dass die Spannungsversorgung an DALI-Geräten ausgefallen sein muss.

Wenn mehr als die mit dem Parameter "Kanal [A|B], Ausfall >= DALI Geräte(n)" konfigurierte Anzahl nicht mehr auf Anfragen antwortet, wird ein Ausfall der Spannungsversorgung für die DALI-Geräte angenommen. Ist der Objektwert = "0", so ist die Spannungsversorgung vorhanden. Ist der Objektwert = "1", so ist die Spannungsversorgung der DALI-Geräte ausgefallen (\rightarrow Kap. 12.3).

2.2.2 Spannungsausfall

Über das 1-bit Statusobjekt "Spannungsausfall" wird der Status der gemeinsamen Spannungsversorgung für das Gateway und die DALI Linie gemeldet. Ist der Objektwert = "0", so ist die Spannungsversorgung vorhanden. Ist der Objektwert = "1", so ist die DALI Spannungsversorgung ausgefallen. Das Gateway ist hiermit nicht mehr funktionsfähig und alle EVG gehen auf den für den Ausfall der DALI Spannung parametrierten Dimmzustand.

Über eine im Gerät integrierte Kurzzeitpufferung der Spannungsversorgung für die Gateway Elektronik ist sichergestellt, dass ein Netzspannungsausfall erkannt und das Telegramm zum Status der Spannungsversorgung noch übertragen werden kann. Diese Statusobjekte werden nur bei vorhandener KNX-Kommunikation versendet (\rightarrow Kap. 12.2).

2.2.3 DALI Kurzschluss

Über das Objekt "[Kanal], DALI Kurzschluss" wird ein Kurzschluss der DALI Leitung gemeldet. Ist der Objektwert = "0", so liegt kein Kurzschluss vor. Ist der Objektwert = "1", so ist die DALI-Leitung kurzgeschlossen. Das DALI Gateway kann die DALI Geräte nicht mehr steuern und alle EVG gehen auf den für den Ausfall der DALI-Spannung parametrierten Dimmzustand (\rightarrow Kap. 12.4).

2.3 Gruppen

Bei der Ansteuerung von EVG über Gruppen sind diese Objekte für Gruppen relevant. (\rightarrow Kap. 7.3)

2.3.1 Ein-/ Ausschalten (1-bit)

Die an das Gateway angeschlossenen EVG können bis zu 32 Gruppen zugewiesen werden.

Bei einem Einschalttelegramm an eine Gruppe bestimmt die Parametrierung, ob der parametrierte Dimmwert oder der Wert vor dem Ausschalten eingestellt wird. Über Parameter ist einstellbar, ob der neu eingestellte Wert angedimmt oder angesprungen wird. Ausschalttelegramme schalten immer aus. Im Zeitschalterbetrieb wird, wenn nicht ausgeschaltet wurde, die Nachlaufzeit (neu) gestartet. Je nach Parametrierung aktivieren Einschalttelegramme Nachlaufzeiten.

2.3.2 Dimmen Heller/Dunkler (4-bit)

Die Eigenschaft "Dimmzeit" ist einstellbar. Nach Empfang des Startbefehls beginnt das Gateway die Kommunikation mit den EVG, um den Dimmwert in die angegebene Richtung mit der parametrierten Geschwindigkeit zu ändern. Sollte vor Beenden des Dimmvorgangs ein Stoppbefehl empfangen werden, wird der Dimmvorgang abgebrochen und der erreichte Dimmwert wird beibehalten. Im Zeitschalterbetrieb wird, wenn nicht ausgeschaltet wurde, die Nachlaufzeit (neu) gestartet. Über Parameter kann eingestellt werden, ob über Dimmen ein- und ausgeschaltet werden kann.

2.3.3 Dimmwert 8-bit Wert (1 Byte)

Das Kommunikationsobjekt mit der Bezeichnung "[Kanal], [Gruppe], Dimmwert" setzt alle EVG dieser Gruppe auf den übertragenen Dimmwert. Es ist parametrierbar, ob dieser Wert angesprungen oder angedimmt wird. Abhängig von der Parametrierung, erhält z. B. dieses Objekt den Wert 0, wird die entsprechende Gruppe ausgeschaltet. Werte kleiner als der Minimalwert (mit Ausnahme von dem Wert 0) und Werte größer als der Maximalwert werden auf den minimalen bzw. maximalen Dimmwert begrenzt. Über einen Parameter kann bestimmt werden, ob ein ausgeschaltetes EVG den empfangenen Wert sofort übernimmt und einschaltet oder den empfangenen Wert erst bei einem EIN-Befehl übernimmt. Der parametrierte Einschaltwert ist dann ungültig. Je nach Parametrierung aktivieren die Dimmwert-Telegramme auch die Nachlaufzeiten. Zusätzlich lässt sich über ein Kommunikationsobjekt (3Byte) die Gruppe über einen Dimmwert mit Andimmzeit ansteuern.

2.3.4 Dimmwertbegrenzungen

Über die Begrenzung kann ein maximaler und minimaler Dimmwert parametriert werden. Bei allen Schalt-/ Dimmvorgängen kann der Dimmwert nur innerhalb der parametrierten Grenzen geändert werden. (\rightarrow Kap. 7.4)

2.3.5 Status Schalten (1-bit)

Der Ein-/Aus-Status jeder Gruppe kann über ein Kommunikationsobjekt "[Kanal], [Gruppe], Status Schalten" auf eine Leseanforderung hin oder automatisch bei Objektwertänderung gesendet werden.

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

2.3.6 Status Dimmwert (8-bit)

Das Objekt "[Kanal], [Gruppe], Status Dimmwert" ist ein 8-Bit-Statusobjekt. Es beinhaltet den aktuellen Dimmwert der jeweiligen Gruppe. Es kann selbständig gesendet und / oder gelesen werden.

2.3.7 Status Fehler (1-bit)

Über das 1-bit Objekt "[Kanal], [Gruppe], Status Fehler" kann pro Gruppe ein erkannter Leuchtmittel-Ausfall oder EVG-Ausfall bei einem Teilnehmer dieser Gruppe gemeldet bzw. der Status auch jederzeit abgefragt werden.

2.3.8 Fehler Status pro Kanal (2-Byte)

Über das 2-Byte Statusobjekt "[Kanal], Fehler Status" kann der Fehlerstatus einer Gruppe abgefragt werden. Je nach Parametrierung werden die Fehlermeldungen pro EVG gesendet oder nur nach erfolgter Abfrage.

2.4 Sensoren

Das Gateway unterstützt ausgewählte Sensoren wie Tasterschnittstellen, Präsenzmelder, Helligkeitssensoren mit DALI-Schnittstelle. Die Sensoren werden vom Gateway mit Spannung versorgt. Die Sensoren lassen sich über die Objekte individuell mit anderen Objekten verbinden und sind somit unabhängig. (\rightarrow Kap. 9)

2.5 Szenensteuerung (8-bit)

Das Applikationsprogramm ermöglicht, bis zu 32 Szenen zu parametrieren, die jeweils bis zu 32 Gruppen enthalten können. Das Speichern und Abrufen der Szenen erfolgt über das 8-bit Objekt "8-bit Szene, Abrufen / Speichern". Zeitfunktionen können innerhalb einer Szene nicht ausgeführt werden. (\rightarrow Kap. 10)

2.6 2-Punkt-Regelung

Es werden bis sechzehn unabhängige schaltende Helligkeitsregler (2-Punkt-Regler) zur Verfügung gestellt. Diese sind unabhängig von allen anderen Funktionen und lassen sich über Objekte nutzen. (\rightarrow Kap. 11)

3. Betriebsarten

Das Gerät lässt sich in verschiedenen Betriebarten betreiben. Es ist zwischen Geräte- und Kanal-Betriebsarten zu unterscheiden.

3.1 Normalbetrieb (Busbetrieb)

Im Normalbetrieb können EVG in Gruppen uneingeschränkt geschaltet und gedimmt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei für jede Gruppe durch drei Kommunikationsobjekte (Schalten, Dimmen, Wertsetzen). Eine Gruppenzuordnung kann nur zu maximal einer DALI Gruppe erfolgen. Multi-Gruppen-Zuordnungen werden als DALI-Gruppe nicht unterstützt, sondern müssen bei Bedarf durch die Zuordnung der KNX-Kommunikationsobjekte realisiert werden.

Getrennte Statusobjekte informieren über den Schaltund den Wertstatus der Gruppen.

3.2 Broadcast

Die DALI Kanal Betriebsart Broadcast ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung aller verbundenen EVG über die von DALI vorgesehenen Broadcast Befehle. Sensoren werden nicht berücksichtigt. (\rightarrow 6.2)

3.3 Direktbetrieb

Im Direktbetrieb ist das direkte Ein-/Ausschalten und Dimmen am Gerät möglich. Hierzu besitzt das Gerät auf der Frontseite einen Taster (A3) zur De-/Aktivierung des "Direktbetriebs". Wird der Taster lange gedrückt, so wird in der Anzeige (A13) des Direktbetriebs durch "d" angezeigt. Daraufhin werden alle über die jeweiligen Kanal angesteuerten EVG über das Tasterpaar (A7 bzw. A8) gemeinsam ein-/ausgeschaltet (kurzer Tastendruck) bzw. gedimmt (langer Tastendruck). Über die LED (A4) wird der Schaltzustand der angeschlossenen Leuchten angezeigt. Wird der Taster "Direktbetrieb" nochmals lang gedrückt, ist das Gerät wieder im Normalbetrieb bzw. in den Standalonebetrieb, falls KNX nicht zur Verfügung steht.



Abb. 2 Bedienelemente Gateway

Ein eventueller Fehler wird in der Anzeige blinkend mit *F* signalisiert.

Im Direktbetrieb über Bus bzw. DALI-Sensoren empfangene Schalt-, Dimmwert- oder Szenenabruf-Befehle werden nicht an die angeschlossenen EVG weitergeleitet, sondern als gewünschter Soll-Zustand gespeichert

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

bzw. über das entsprechende Kommunikationsobjekt gesendet. Nach dem Zurückschalten auf Normalbetrieb wird auf die vor dem Direktbetrieb gültigen Dimmwerte unter Berücksichtigung der während des Direktbetriebs gespeicherten Soll-Zustand wieder hergestellt. Die Funktion der DALI-Sensoren in Bezug auf die Buskommunikation bleibt während des Direktsbetriebs unberührt. Die für den Normalbetrieb gültigen Dimmwerte (vor Wechsel in Direktbetrieb + Nachführung) werden nach Verlassen des Direktbetriebs wieder hergestellt. Während dem Direktbetrieb werden die gespeicherten Statuswerte versendet, es findet jedoch keine Überprüfung des wirklichen EVG Dimmwerte statt.

Die Szenenbefehle mit Speicherfunktion, die während des Direktbetriebs empfangen wurden, werden verworfen. Szenenaufrufe ohne Speicherfunktion werden nach dem Verlassen des Direktbetriebs ausgeführt.

Der Direktbetrieb wird nach einem Netzspannungsausfall ausgeschaltet. Das Gerät wird bei Netzspannungswiederkehr im Normalbetrieb bzw. Standalonebetrieb sein. Die Dimmwerte werden automatisch nachgeführt, wie es auch bei der Umschaltung zurück in die jeweilige Betriebsart vorgesehen ist.

3.3.1 Parameter

Allgemein		
System		
Einschaltdauer bei Direktbe-	060	
trieb [Minuten]	15	
Über diesen Parameter wird eingestellt, nach welcher		

Uber diesen Parameter wird eingestellt, nach welcher Zeit automatisch auf Normalbetrieb zurückgeschaltet wird. 0 Minuten entspricht einem unbegrenzten Direktbetrieb.

3.3.2 Objekt

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag
2	Status Direktbetrieb	Ein / Aus	1 Bit	KLÜ
Über dieses Objekt wird gemeldet, dass das Gateway von				
Normalbetrieb auf Direktbetrieb geschaltet wurde (Direktbe-				
trieb = Ein) bzw. dass von Direktbetrieb auf Normalbetrieb				
zurückgeschaltet wurde (Direktbetrieb = Aus).				

3.4 Standalonebetrieb

Im Standalonebetrieb kann das Gerät ohne Verbindung zu KNX betrieben werden. Die Konfiguration, die mit ETS geladen wurde, wird im Standalonebetrieb ausgeführt. Der Standalonebetrieb muss über folgenden Parameter freigegeben werden:

Allgemein	
Verhalten bei Hochlauf und Ausfall	
Bei Buspannungsausfall in Standalone-	ja
betrieb wechseln	nein
Ist dieser Parameter auf "nein" gesetzt, verhält way wie gewohnt. Ist der Parameter auf "ja" ge keine speziellen Aktionen bei Busspannungsau statt. Das Verhalten bei Busspannungsausfall i beschrieben.	sich das Gate- esetzt, finden usfall/-wiederkehr st in Kapitel 17

3.5 Nachtbetrieb

Der Nachtbetrieb ist eine Betriebsart in der alle Gruppen, die für Nachtbetrieb parametriert sind, mit der gleichen Funktionalität angesteuert werden. Der Nachtbetrieb verhält sich analog einem Treppenhausbetrieb.

3.5.1 Parameter

Ob eine Gruppe für in der Betriebsart "Normal-/Nachtbetrieb" betrieben werden soll und ob die Einstellung "Warnen vor dem Ausschalten" aktiviert sein soll, ist in den Einstellungen der Gruppe zu parametrieren (\rightarrow 7.2).

Ist das "Warnen vor Ausschalten" aktiviert, so wird am Ende der Einschaltdauer der betroffene Kanal für 30 Sekunden auf die Hälfte des bisherigen Einschaltwertes (Lampenleistung) herabgesetzt, um so dem Raumnutzer zu signalisieren, dass die Beleuchtung bald ausgeschaltet wird. Durch erneutes Betätigen des Ein-Tasters wird der Kanal sofort wieder auf den Einschaltwert gedimmt und das Zeitglied erneut gestartet.

Allgemein			
Nachtbetrieb			
Nachtbetrieb	Nein		
	Ja		
Über diesen Parameter wird der Nachtbetrieb bei "Ja" aktiviert und der nachfolgende Parameter eingeblendet.			
Einschaltdauer Nachtbetrieb 560			
[Minuten]	5		
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie lange der Kanal im			
Nachtbetrieb eingeschaltet bleiben soll. Wird vor Ablauf dieser			
Zeit ein Schalt-, Dimm-, Dimmwert- oder Szenenabrufbefehl			
empfangen, so wird die Einschaltdauer erneut gestartet, d.h.			
sie wird um die parametrierte Ze	it verlängert.		

Sind Gruppen, die für den Nachtbetrieb konfiguriert sind, bei Aktivierung des Nachtbetriebs eingeschaltet, bleiben diese eingeschaltet.

Sind Gruppen, die für den Nachtbetrieb konfiguriert sind, bei Deaktivierung des Nachtbetriebs eingeschaltet, schalten diese nach Ablauf der Zeit aus. Werden sie erst danach eingeschaltet, bleiben sie dauerhaft ein.

3.5.2 Objekt

Dieses Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Nachtbetrieb" auf "Ja" gesetzt ist.

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag
1	Nachtbetrieb	Ein / Aus	1 Bit	KSÜA
Mit diesem Objekt kann die Betriebsart "Nachtbetrieb" über den Bus aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das Objekt kann dabei z.B. von einem Taster, einer Zeitschaltuhr oder einem Gebäudeauto- mationssystem gesendet werden. Wird eine logische 1 empfan- gen so schaltet der Kanal auf Nachtbetrieb				

Technik-Handbuch

SIEMENS

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

4. ETS-Applikationsprogramm

Die Applikation für das KNX/DALI Gateway Twin ist als PlugIn für die ETS (ab 3.0f) und höher konzipiert. Alle notwendigen Programmdateien werden beim Import der zugehörigen ETS-Produktdatenbank (vd5 / knxprod) automatisch angelegt. Das Produkt kann nach dem Import wie gewohnt in die ETS eingefügt werden. Bei erstmaligem Aufruf des Produktes in der ETS wird die Installation der notwendigen PlugIn-Dateien gestartet. Es ist den Anweisungen der Installationsroutine zu folgen.



Abb. 3 Dialog Lizenzbedingungen

4.1 Parameterfenster

Beim Aufruf der Parameter wird das PlugIn geöffnet.

<u>Hinweis:</u> Vor der Installation ist es notwendig, die Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Dies ist nur möglich, wenn die kompletten Lizenzbedingungen bis zum Ende ^① nach unten geblättert wurde. Erst dann wird die Option ^② "Ich akzeptiere ..." zur Bestätigung mit

③ Weiter freigegeben.



Siemens AG Infrastructure & Cities Sector, Building Technologies Control Products and Systems Postfach 10 09 53, D-93009 Regensburg N 141/31, 44 Seiten

© Siemens AG 2013 Änderungen vorbehalten Technik-Handbuch

Update: http://www.siemens.de/gamma

SIEMENS

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

4.2 Menüleiste

Datei	
Speichern Import	Speichern der aktuellen Einstellungen, entspricht der Taste "Übernehmen". Hierbei werden alle Änderungen innerhalb der ETS gespeichert. Die Speicherung innerhalb des Gateways erfolgt nur durch Programmieren (Download) in das Gateway. Somit können Einstellungen bereits ohne Verbindung zum Gateway vorbereitet werden. Die komplette Konfiguration des Gerätes
Export	lässt sich exportieren und importieren über eine XML Datei. Beim Import werden XML- Konfigurationsdateien von anderen Siemens Gateways automatisch konver- tiert. (siehe Kapitel 0).
Druckvorschau	Erzeugen der Dokumentation als Vorschau. (\rightarrow Kap. 14)
Drucken	Drucken der Gerätedokumentation (→ Kap. 14)
Beenden	Beenden des PlugIn. Vor dem Schließen des PlugIn wird ggf. das Speichern der Ände- rungen abgefragt.
Ansicht	
Alle Ansichten zurücksetzen	Alle Benutzereinstellungen bezüglich Spaltenbreite, Sortierungen, etc. werden in allen Arbeitsbereichen zurückgesetzt.
Aktuelle Ansicht zurücksetzen	Alle Benutzereinstellungen bezüglich Spaltenbreite, Sortierungen, etc. werden im aktuellen Arbeitsbereich zurückgesetzt.
Einstellungen	
Alle Einstellun- gen zurückset- zen	Alle Eintellungen werden auf Standardwer- te zurückgesetzt.
Aktuelle Einstellungen zurücksetzen	Nur die Einstellungen des aktuellen Arbeitsbereiches werden zurückgesetzt.
?	
Lizenz	Hier ist die Lizenzvereinbarung einzusehen
OSS Lizenzen	Hier sind die freien, verwendeten Lizenzen einzusehen
Info	Versionsinformationen

<u>Hinweis:</u> Falls die Kommunikationobjekte in der falschen Sprache abgezeigt werden, muss einmal nach Umschalten der Systemsprache das PlugIn geöffnet und mit OK wieder geschlossen worden sein.

4.3 Übersicht

Die Übersicht stellt die verschiedenen Parameterseiten als Knoten in einer Baumstruktur dar, die in der Reihenfolge von oben nach unten dem Inbetriebnahmeschritten angepasst sind. Jedem Knoten ist ein Parameterseite zur Konfiguration von Einstellungen zugeordnet.

Es lassen sich einige Zuordnungen (z.B. EVG einer Gruppe zuordnen) über "Drag&Drop" innerhalb der Übersicht vornehmen.

Innerhalb der Übersicht werden zu den Knoten ein Kontextmenü angeboten, das über einen Rechtsklick aufgerufen werden kann.

4.4 Parameterfenster

Die Parameterseite wird angepasst an die Anforderungen der Parameter verschieden dargestellt: Tabelle, Parameterseite, etc.

Bei einer Tabellendarstellung im Parameterseite kann über ein Kontextmenü durch Rechtsklick auf Spaltenüberschrift angepasst werden. Die Einstellungen bleiben erhalten, bis über die Menüleite die Ansicht zurückgesetzt wird.

₽Ļ	Aufsteigend sortieren
Z↓	Absteigend sortieren
	Sortierung entfernen
8	Nach dieser Spalte gruppieren
	Gruppierung zurücksetzen
	Spalte entfernen
	Spaltenauswahl
H	Optimale Spaltenbreite
	Optimale Breite (alle Spalten)
\hh	E Kontovtmonü Spolton

Abb. 5 Kontextmenü Spalten

4.5 Parameter übernehmen

In der Tabellendarstellung von Gruppen und EVG lassen sich die Parameter übernehmen

Vorgehensweise:

- Markieren der relevanten Zeilen (Linksklick in Kombination mit Umschalttaste)
- Umschalttaste gedrückt halten und Rechtsklick auf die Zeile mit den zu übernehmenden Einstellungen
- Linksklick auf "Parameter übernehmen"
- alle markierten Zeilen haben die identischen Einstellungen

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

5. Kommunikationsobjekte

Maximale Anzahl der Gruppenadressen: 3000 Maximale Anzahl der Zuordnungen: 3000

Das Gateway besitzt eine hohe Zahl von Kommunikationsobjekten, die sich in folgende Blöcke gliedern:

von	bis	Bezeichnung
1		Nachtbetrieb
2		Status Direktbetrieb
3		Szene
30	34	Fehler Status
36		A, Fehler Status
37	148	A, Gruppen
735		B, Fehler Status
736	847	B, Gruppen
1443	1920	A, Sensoren
1971	2170	B, Sensoren
2498	2657	2-Punkt-Regelung

6. Kanal

In der Übersicht wird für jede DALI-Linie (Kanal) ein eigener unabhängiger Arbeitsbereich für Kanal A und Kanal B angeboten.

6.1 Kanal Betriebsart

Der DALI Kanal lässt sich in verschiedenen Betriebsarten betreiben.

<u>Hinweis:</u> Bei Änderung der DALI Kanal Betriebsart werden alle Einstellungen (EVG, Gruppen, Sensoren) des jeweiligen Kanals ohne vorherige Abfrage gelöscht!

Parameter	Einstellungen
Kanal A bzw. B	
DALI Kanal Betriebsart	Deaktiviert
	Normalbetrieb (Busbetrieb)
	Broadcast

Normalbetrieb: Alle verfügbaren Funktionen verwendbar. Deaktiviert: Der DALI Kanal ist abgeschaltet, z.B. wenn nur ein Kanal betrieben wird.

Broadcast: Alle angeschlossenen EVG werden als eine Gruppe angesteuert. \rightarrow siehe Kapitel 6.2

6.2 Broadcast

Die DALI Kanal Betriebsart Broadcast ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung aller verbundenen EVG über die von DALI vorgesehenen Broadcast Befehle. Sensoren werden nicht berücksichtigt.

Somit entfallen alle Einstellungen für EVG, Gruppen und Sensoren, die Inbetriebnahme- und Test-Funktionalität für diesen Kanal.

Zur Konfiguration stehen die Parameter wie in einer Gruppe (siehe 7.2) zur Verfügung (Zündzeit 0,7s).

Alle verbundenen EVG lassen sich über die nachfolgenden Kommunikationsobjekte ansprechen:

Objektname	Funk	tion		Тур		Flag
[Kanal], Broadcast, Schalten	Ein /	Aus		1 bi	t	KS
Über dieses Objekt wird de	er DALI	Kanal g	jesc	halte	et.	
[Kanal], Broadcast,	Helle	er/		4 bi	t	KS
Dimmen	dunk	ler				
Über dieses Objekt werder empfangen.	n die Di	mmbel	ehle	e des	DAL	l Kanals
[Kanal], Broadcast, Dimmwert	8-bit	Wert		1 By	/te	KS
Über dieses Objekt wird ei	n Dimn	nwert d	les D	DALI	Kana	ls
empfangen.						
[Kanal], Broadcast,	Andi	mmzei	t	3 By	/te	KS
Dimmwert/ -zeit	+ Dir	nm-				
	wert					
Über dieses Objekt wird ei	n Dimn	nwert r	nit A	۸ndir	nmze	eit für
den DALI Kanal empfanger	า.					
Bit 23 22 21	20	19	18	8	17	16
Andimmzeit (DPT_TimePeriod100MSec, high byte)						te)
Bit 15 14 13 12	11	10		9		8
Andimmzeit (DPT_	Andimmzeit (DPT_TimePeriod100MSec. low byte)					yte)
·						
Bit 7 6 5	4	3	2		1	0
Dimmw	ert (DP	T_Scali	ng)			

Zur Entscheidung über das automatische Versenden der Statusmeldungen werden die unter Kapitel 7.4 festgelegten Parameter "Gruppe, Status Schalten", "Gruppe, Status Dimmwert" und "Gruppe, Status Fehler " verwendet. Es stehen folgende Kommunikationsobjekte zur Verfügung.

Objektname	Funktion	Тур	Flag			
[Kanal], Broadcast,	Ein / Aus	1 bit	KLÜ			
Status Schalten						
Über dieses Objekt wird	der aktuelle Schalt	zustand de	es DALI			
Kanals gesendet.						
[Kanal], Broadcast,	8-bit Wert	1 Byte	KLÜ			
Status Dimmwert						
Dieses Objekt dient als S	endeobjekt für der	n aktuellen				
Zustand (Dimmwert) des	Kanals.					
[Kanal], Broadcast,	1 = Fehler	1 bit	KLÜ			
Status Fehler						
Über dieses Objekt wird der Fehler Status des DALI Kanals						
gesendet (0 = kein Fehle	r, 1 = Fehler). Es w	/erden nur				
Lampenfehler erkannt.						

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

7. Gruppen

7.1 Parameterfenster

Alle vorhandenen Gruppen werden in einer Tabelle zur besseren Übersichtlichkeit dargestellt. Zu Beginn ist die Tabelle leer und es müssen alle notwendigen Gruppen angelegt werden. Werte, die für die Bearbeitung freigegeben sind, lassen sich direkt in der Tabelle bearbeiten. Es stehen die üblichen Werkzeuge für Tabellenbearbeitung zur Verfügung (\rightarrow 4.4). Zusätzlich lassen sich Parametereinstellungen von einer auf andere Gruppen übernehmen, wobei der Gruppenname erhalten bleibt (\rightarrow 4.5).

Neu Bearbeiten Löschen Sopieren Enfligen									
	Nr =	Name	Betriebsart	Min. Dimmwert	Max. Dimmwert	Enschaltwert	Zeit 1	Zeit 2	Wert 2
2	1	Gruppe 1	Normalbetrieb	1076	10076	200%	- 🗄	- 🗄	
	1	Gruppe 2	Normalbetrieb	10%	100%	100%		•	
	3	Gruppe 3	Normalbetrieb	1046	100%	100%	*		
	14	Gruppe 4	Normabetrieb	10%	100%	100%	*		
	5	Gruppe 5	Normabetrieb	10%	100%	100%	•	•	
	6	Gruppe 6	Normalbetrieb	10%	100%	100%		•	
	1	Gruppe 7	Normalbetrieb	10%	100%	100%	*		
		Gruppe 8	Normalbetrieb	10%	100%	100%		• :	
	9	Gruppe 9	Normalbetrieb	10%	100%	100%		۰.	
	10	Gruppe 10	Normalbetrieb	10%	100%	100%	4	÷	
	11	Gruppe 11	Normalbetrieb	10%	100%	100%	-	•	
	13	Gruppe 12	Normalbetrieb	10%	100%	100%			
	24	Gruppe 14	Normabetrieb	10%	100%	100%	•	•	
	15	Gruppe 15	Normabetrieb	10%	100%	100%		• .	
	16	Gruppe 16	Normabetrieb	10%	100%	100%			

Abb. 6 Parameterfenster Gruppen

Menü Paramet	Menü Parameterfenster					
Neu	Eine neue Gruppe wird hinzugefügt.					
Bearbeiten	Die Parameter einer Gruppe lassen sich					
	bearbeiten.					
Löschen	Die markierte(n) Gruppe(n) werden					
	gelöscht.					
Kopieren	Die markierte Gruppe wird in die Zwi-					
	schenablage kopiert.					
Einfügen	Die Gruppe aus der Zwischenablage wird					
	als neue Gruppe eingefügt. Der Grup-					
	penname wird kopiert. Die Gruppe wird					
	an der nächsten freien Nummer nach der					
	aktuellen Position eingefügt.					

Neben der Parameterbearbeitung innerhalb der Tabellendarstellung lassen sich alle Parameter auch in einer Parameterdarstellung bearbeiten.

Minimaler Dimminert	10%	Betriebsart	Normalbetrieb (Busbetrieb	
Maximaler Dimmwert		Enscheltmodus	Dynamiert	2
Verhalten bei Ausfall KOV Busspennung oder DALI Spennun Verhalten bei Wiederkehr KOV Busspennung oder DALI Spennung	Kene Akton	Enschaltwert Enschaltzeit Enschaltzeit 3		
Schalten Ein/Aus über Dimmen heller/dunkler Schalten Ein/Aus über	En- und Ausschalten mögl 💌	der Einschaltzeit 1 Warnen vor den Ausschäften		
Dimmwert setzen 8 Bit Dimmwert	sofort übernehmen	100%	1990	
Dimizeit bei Schalten Ein/Aus von min 100% [hh:mn:ss] Dimizeit bei Dimmen heifer/dunkter	00:00:00			
von min 100% (hh:mm:as) Dimmzeit bei Dimmwert setzen von min 100% (hh:mm:ss)	00:00:00	50%-		
		0100:00:00	00:0	5:00

Abb. 7 Parameterfenster Gruppe

7.2 Parameter für Gruppe

Parameter	Einstellungen			
Gruppen				
Name (max. 25 Zeichen)				
Über diesen Parameter kann einer Gruppe ein max. 25				
Zeichen langer Name zugewiesen werden. Dieser Name wird				
bei den zu dieser Gruppe gehörenden Kommunikationsobjek-				
ten verwendet.				

Folgende Parameter regeln die Betriebsart und das Dimmverhalten der Gruppe. Da ein EVG immer einer Gruppe zugeordnet ist, übernimmt es die Parameter der Gruppe und es werden die Einstellungen im EVG Parameterdialog nur noch schreibgeschützt angezeigt.

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Parameter	Einstellungen
Betriebsart	Normalbetrieb
	Normal- / Nachtbetrieb
	Dauerlicht
	Zeitschalterbetrieb 1-stufig
	Zeitschalterbetrieb 2-stufig
"Normal- / Nachtbetrie	b": Gruppe ist in den Nachtbetrieb
eingebunden (→ 3.55).
"Daueriicht : Die Grup	be wird dauernart auf den eingestellten
nicht eingestellt word	anet. Alle anderen Parameter Konnen
verfügbar	in. Die Statusobjekte sind jedoch
"Zeitschalterbetrieh 1-	stufig" bzw. "Zeitschalterbetrieb 2-
stufig": Ein Zeitschalte	rbetrieb kann durch ein Ein-
Telegramm, ein Dimm	-Telegramm (Heller/Dunkler) oder ein
Dimmwert-Telegramm	n gestartet werden.
Nach Ablauf der Einscl	naltzeit 1 bzw. Einschaltzeit 2 wird mit
der Dimmzeit auf die i	iber den Parameter "Dimmzeit von
min100% bei Schalte	n Ein/Aus [hh:mm:ss]" für das Einschal-
ten konfiguriert ist, he	runtergedimmt. Bei der Einstellung
"Zeitschalterbetrieb 2-	stufig" wird der Zwischenwert (d.h. der
Dimmwert nach Ablau	T der Einschaltzeit T) mit der über den
[hh:mm:ss]" fostaclos	ten Dimmzeit angedimmt
[iiii.iiiii.ss] iestgeleg	ten Dinnizen angeullillit.
^{100%} T /	
‡ /	
‡ /	
50%-	λ
‡/	<u> </u>
‡/	\
0%	00.02.20 00.02.21
00:00:30	00:02:51 00:03:29
lede Ansteuerung der	Grunne setzt den Zeitschalter zurück
seach insteacturing der	Shappe Setze den Zensenditer zurück.
Szenenbefehle beende	en jeden Zeitschalterbetrieb. Der neue
Wert bleibt zeitlich un	pegrenzt erhalten (→ 10.).
Diagramm	
Im Diagramm wird der	zeitliche Verlauf vom Dimmwert
dargestellt. Durch Rec	ntsklick auf das Diagramm lässt es sich
In die Zwischenablage	kopieren.
Einschaltzeit 1	00:00:00 - 15:00:00
[nn:mm:ss]	UU:U2:UU
nn= fur Stunden; mm=	= Tur Minuten; ss= tur Sekunden.
Ther wird die Zeit eing	eben, nach weicher (Dei einem tufig) abgeschaltet wird oder nach
welcher der Zwischen	dimmwert angedimmt werden soll (bei
Zeitschalterhetrieh 2-c	tufia)
Nach dem Start des 7e	itschalterbetriebs durch ein Fin-/
Dimm-/Wert-Telearam	men beginnt erst nach Frreichen des
Einschalt-Dimmwertes	die eingestellte Einschaltzeit 1.
Einschaltzeit 2	00:00:00 (= Unendlich), 00:00:01 -
[hh:mm:ss]	15:00:00
- •	00:00:30
hh= für Stunden; mm=	= für Minuten; ss= für Sekunden.
Hier wird bei einem Ze	eitschalterbetrieb 2-stufig die Zeit
eingeben, die nach de	m Andimmen des Dimmwertes nach
Einschaltzeit 1 beginn	t und nach deren Ablauf die Gruppe /

Parameter	Einstellungen				
Dimmwert nach	0%-100%				
Einschaltzeit 1	5%				
Dieser Parameter besti Ablauf der 1. Stufe ein wird vom Programm a	mmt den Zwischenwert, der nach gestellt wird. Der parametrierte Wert uf den Bereich zwischen minimalen/ beschrönkt. Die Prozentangeben eind				
aufgrund technischer Gegebenheiten gerundete Werte, und haben eine Genzuigkeit von ca $+l_{2}$ 1%					
Warnen vor	Ja				
Ausschalten	Nein				
Über diesen Parameter Nachtbetrieb oder Zeit den vor dem Ausschal bisherigen Dimmwerte Kürze ausgeschaltet w	r wird eingestellt, ob die Gruppe bei schalterbetrieb 1-stufig ca. 30 Sekun- ten durch Dimmen auf 50% des es signalisieren soll, dass die Gruppe in ird.				
Verhalten bei	Keine Aktion				
Ausfall KNX	Einschaltwert				
Busspannung oder DALI Spannung	Maximaler Dimmwert Minimaler Dimmwert Ausschalten				
Mit diesem Parameter wird festgelegt, welchen Dimmwert die zur Gruppe gehörenden EVG annehmen sollen, wenn durch Ausfall der KNX-Busspannung, Netzspannungsausfall am Gateway oder durch Kurzschluss/Unterbrechung der DALI-Leitung eine Kommunikation mit den EVG nicht mehr möglich ist. Voraussetzung ist, dass die Spannungsversor- gung der EVG noch vorhanden ist. Siehe auch Tabelle zu Vorhelten bei Ausfall – 2 18 – 2 1					
Verhalten bei	Keine Aktion				
Wiederkehr KNX Busspannung oder DALI Spannung	Wie vor Busspannungsausfall Einschaltwert Maximaler Dimmwert Minimaler Dimmwert Ausschalten Zuletzt empfangener Dimmwert				
Dieser Parameter legt annehmen soll, nachd auch die Versorgungss gen. Siehe auch Tabell 18.3.2.	fest, welchen Dimmwert die Gruppe em sowohl die KNX Busspannung, als pannung wieder am Gateway anlie- e zu Verhalten bei Wiederkehr →				
Schalten Ein/Aus	Nicht möglich				
über Dimmen	Einschalten möglich				
heller/dunkler	Ausschalten möglich				
Soll eine ausgeschalter relativen Dimmwertes dieser Parameter auf " In diesem Fall wird imm der minimale Dimmwe diesem aus mit der pai heller/dunkler um den heller gedimmt. Ein Ausschalten über [lung nicht möglich. So ausgeschaltet werden, Dimmen dunkler auf e liegenden Wert gedim "Ausschalten möglich" Dimmen heller ist bei d Soll sowohl ein Ein- als EVG unter den oben au	te Gruppe durch das Empfangen eines "Heller" eingeschaltet werden, so muss Einschalten möglich" gesetzt werden. mer zuerst die Gruppe eingeschaltet, ert angesprungen und dann von rametrierten Dimmzeit für Dimmen empfangenen relativen Dimmwert Dimmen dunkler ist bei dieser Einstel- Il eine eingeschaltete Gruppe dadurch , dass bei ihr die Helligkeit durch inen unter dem minimalen Dimmwert mt wird, so muss dieser Parameter auf gesetzt werden. Ein Einschalten über dieser Einstellung nicht möglich. s auch ein Ausschalten der Gruppe / ufgeführten Randbedingungen möglich				

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Parameter	Finstellungen	1 1 1	Parameter	Finstellungen
sein so muss dieser Pa	arameter auf Ein- und Ausschalten	1 1	technischer Gegebenh	eiten gerundete Werte und haben eine
möglich" gesetzt werd	en		Genauigkeit von ca. +/	- 1%
Schalton Ein/Aus	Nicht möglich	4 1 1	Einschaltmodus	Finschaltwort
über Dimmwert	Fin bei Dimmwert $>-$ min Dimmwert		Emschartmodus	Letzter empfangener Dimmwert
sotzon	Aus bei Dimmwert – minimaler			Dimmwert beim Ausschalten
seizen			Dieser Deremeter sibt	den Einseheltwert heim Empfeng eines
	Ein- und Ausschalten möglich		EIN Schalttelegramme	
	Ein bei Dimmwert $> 0\%$ und aus bei		EIN-Schartleiegramms	an.
	Dimmwert $= 0\%$		Hinwois zu Einstellung	zulotzt ompfangener Dimmwert"
Call im auguagebaltat	Diminivert = 0%		Reim Ausschalten wird	d auch wenn der vorher empfangene
Soli in ausgeschallete	en zustand ein Einschalten der Gruppe		Dimmwort < minimale	n Dimmwort ist (gilt guch für den Wort
aurch Emplangen ein	Dimmunert ist mäglich sein as muss		0) immer auf minima	len Dimmwert geschaltet. Dies gilt
dieser Deremeter ouf	Fin hei Dimmunart an min Dimmunart"		auch wenn noch kein	zuletzt empfangener Dimmwert"
accetat coin Die Cru	,EIII bei Dillilliweit >= IIIII. Dillilliweit		vorligat	"zuicizi empiongener Diminivert
Dimmwort is nach n	ppe wird dann eingeschaltet und der		vonnegt.	
Sotzon ontwoder and	usprungen oder angedimmt Liggt der		Hinweis zu Einstellung	Dimmwert heim Ausschalten":
ompfongene Dimmwe	espirangen oder angeammit. Liegt der		Reim Finschalten wird	wenn noch nicht eingeschaltet war
bloibt die Cruppe aus	acchaltat. Das Ausschaltan der Cruppo		immer auf minimalen	Nimmwert eingeschaltet
über Dimmwert-Setz	an ist bei dieser Einstellung nicht		Finschaltwort	0 - 100%
möglich	en ist bei dieser Linstending ment		Im Fall Einschaltmodu	s "Einschaltwert" wird hier der Wert
			eingestellt Der naram	etrierte Einschaltwert (Dimmwert) ist
ist die Gruppe einges	chaltet und dieser Parameter auf "Aus		im Bereich zwischen n	pinimalen und maximalen Dimmwert
bei Dimmwert < mi	n. Dimmwert gesetzt, so funrt das		eingeschränkt Die Pro	zentangaben sind aufgrund techni-
Emprangen eines reie	egramms mit einem Dimmwert kleiner		scher Gegebenheiten	gerundete Werte, und haben eine
als der minimale Dir	ninwert zum Herabulminen (mit der		Genauigkeit von ca. +/	- 1%
parametrierten Dimm	izeit iur Dimmwert-Setzen) bis zum		Genduigkent von eu. 17	170.
Gruppo Das Einschalt	an der Gruppe über Dimmwert Setzen		Dimmzeit bei	00.00.00 - 15.00.00
ist boi diocor Einstellu	en der Gruppe über Dimmwert-Setzen		Schalten Fin/Aus	00:00:00
auf Fin und Aussel	altan mäglich" gesetzt so wird die		von min -100%	00.00.00
Gruppe eingeschaltet	wenn der empfangene Dimmwert		[hh:mm:ss]	
größer gleich dem m	inimalen Dimmwert ist und sie wird		hh= für Stunden mm	= für Minuten: ss= für Sekunden
ausgeschaltet wenn (der empfangene Dimmwert unter dem		Dieser Parameter legt	die Dimmzeit fest in der die Gruppe
minimalen Dimmwert	lient		nach einem EIN-Telegi	ramm den Einschaltwert bzw. nach
Ist dieser Parameter a	If Fin hei Dimmwert > 0% und aus hei		einem AUS-Telegramn	n den Ausschaltwert andimmt, wobei
Dimmwert $= 0\%$ dece	$t_{\rm r}$ to führt inder Dimmwert > 0% und dus ber		die eingestellte Dimm	zeit für ein Dimmen von minimalen
Finschalten der Grunn	e Liegt der Dimmwert unter dem		Dimmwert bis 100% a	ilt. Bei der Einstellung 00:00:00 wird
minimalen Dimmwert	so wird die Gruppe auf den minimalen		der Ein- bzw. Ausschal	twert angesprungen.
Dimmwert gedimmt	Nur nach Empfang eines Dimmwertes =		Dimmzeit bei	00:00:01 - 15:00:00
0% wird die Gruppe au	isgeschaltet.		Dimmen hel-	00:00:10
8-Bit Dimmwert	sofort übernehmen		ler/dunkler von	
o bit billinitett	nur bei Ein übernehmen		min100%	
Dieser Parameter legt	fest ob die Gruppe wenn sie sich im		[hh:mm:ss]	
AUS-Zustand befindet	ein über den Bus empfangenes		hh= für Stunden; mm=	= für Minuten; ss= für Sekunden.
Dimmwert-Telegramm	n ausführt (sofort übernimmt) oder den		Dieser Parameter best	immt die Zeit, in der beim Dimmen
Dimmwert abspeicher	t und erst beim nächsten Finschalt-		heller/dunkler vom mi	nimalen Dimmwert bis 100% gedimmt
Telegramm auf diesen	Wert dimmt. Der Dimmwert wird stets		wird.	-
sofort übernommen, v	venn die Gruppe bereits eingeschaltet		Dimmzeit bei	00:00:00 - 15:00:00
ist.	11 5		Dimmwert setzen	00:00:00
Minimaler Dimm-	0100%		von min100%	
wert	10%		[hh:mm:ss]	
Über diesen Paramete	r wird der minimale Dimmwert festge-		hh= für Stunden; mm=	= für Minuten; ss= für Sekunden.
legt. Beim Dunkler-Din	nmen kann nur bis zu diesem Wert		Dieser Parameter best	immt die Zeit, in der nach Empfang
gedimmt werden. Die	Prozentangaben sind aufgrund		eines 8-bit Dimmwerte	es der neue Wert angedimmt wird. Die
technischer Gegebenh	neiten gerundete Werte, und haben		eingestellte Zeit gilt fü	ir einen Dimmvorgang vom minimalen
eine Genauigkeit von	ca. +/- 1%.		Dimmwert bis 100%. E	Bei der Einstellung 00:00:00 wird der
Maximaler Dimm-	0100%	1 L	neue Dimmwert anges	sprungen.
wert	100%			
Über diesen Paramete	r wird der maximale Dimmwert	1		
festgelegt. Beim Helle	r-Dimmen kann nur bis zu diesem Wert			
gedimmt werden. Die	Prozentangaben sind aufgrund			

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

7.3 Objekte pro Gruppen

Die maximal 64 EVG pro DALI Kanal können einer von maximal 16 Gruppen pro Kanal zugeordnet und angesteuert oder beliebig auf die maximal 16 Gruppen aufgeteilt werden.

[Kanal] ersetzt durch A bzw. B, [Gruppe] durch die Gruppenbezeichnung.

Objektnan	ne		Funktion	1	Ту	р		Flag	
[Kanal], [Schalten	Grupp	e],	Ein / Aus		1 bit			KS	
Über diese	es Obje	ekt wir	d die Grup	pe de	s Ka	inals g	esch	alte	t.
[Kanal], [Grupp	e],	Heller /		4	bit		KS	
Dimmen			Dunkler						
Über diese des Kanals	es Obje s empf	ekt wei angen	rden die D	immte	eleg	ramme	e dei	r Gru	ıppe
[Kanal], [Dimmwei	Grupp rt	e],	8-bit We	ert	1	Byte		KS	5
Über diese empfange	Über dieses Objekt wird ein Dimmwert der Gruppe des Kanals empfangen.					anals			
[Kanal], [Grupp	e],	Andimm	nzeit	3 Byte KS		5		
Dimmwei	rt/-ze	it	+ Dimm- wert						
Über diese	es Obje	ekt wir	d ein Dim	mwert	mit	t Andir	nmz	eit c	ler
Gruppe de	es Kan	als em	pfangen.						
Bit 23	22	21	20	19		18	1	7	16
Andimmzeit (DPT_TimePeriod100MSec, high byte))						
Bit 15	14	13	12	11		10	9)	8
An	dimm	zeit (Dl	PT_ TimeP	eriod1	00	MSec, l	ow l	oyte)
Bit 7	6	5	4	3		2	1		0
		Dir	nmwert (I	DPT_So	calir	ng)			

7.4 Parameter Status

Parameter	Einstellungen
Gruppe, Status Schalten	nein
	senden nur über Leseanforde-
	rung
	senden bei Statusänderung
	senden bei Statusänderung /
	Busspannungswiederkehr
*	

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob pro Gruppe ein Komm.-Objekt "Status Schalten" ergänzt werden soll und wann diese Objekte zu senden sind.

Bei der Parametrierung "senden nur über Leseanforderung" erfolgt kein automatisches Senden. Das Senden des Status über eine Leseanforderung ist, mit Ausnahme des Parameters "nein", bei jeder Parametereinstellung möglich.

Bei "senden bei Statusänderung" wird der aktuelle Status bei dessen Änderung selbständig über das Kommunikationsobjekt gesendet. Bei Busspannungswiederkehr erfolgt kein automatisches Versenden des Status, selbst wenn er sich entsprechend der Parametrierung ändert.

Bei der Parametrierung "senden bei Statusänderung / Busspannungswiederkehr" wird der aktuelle Status bei dessen Änderung und zusätzlich bei Busspannungswiederkehr selbstständig gesendet.

Parameter	Einstellungen
Gruppe, Status Dimm-	nein
wert	senden nur über Leseanforde-
	rung
	senden bei Statusanderung
	senden bei Statusanderung /
Über diesen Deremeter wird	Busspannungswiederkenn
Komm - Objekt Status Dimp	eingestent, ob pro Gruppe ein
wann diese Objekte zu send	en sind
Rei der Parametrierung sen	den nur über Leseanforderung"
erfolgt kein automatisches S	Senden. Das Senden des Dimmwer-
tes über eine Leseanforderu	ng ist, mit Ausnahme des Parame-
ters "nein", bei jeder Parame	etereinstellung möglich.
Bei "senden bei Statusänder	ung" wird der aktuelle Dimm-
wertstatus bei dessen Änder	rung selbständig über das Kommu-
nikationsobjekt gesendet. B	ei Busspannungswiederkehr erfolgt
kein automatisches Versend	en des Dimmwertes, selbst wenn
er sich entsprechend der Par	rametrierung ändert.
Bei der Parametrierung "sen	den bei Statusänderung / Busspan-
nungswiederkehr wird der	aktuelle Dimmstatus bei dessen
Anderung und zusätzlich be	i Busspannungswiederkenr seibst-
Gruppe Status Fehler	nein
Gruppe, Status Femer	senden nur über Leseanforde-
	rung
	senden bei Statusänderung
	senden bei Statusänderung /
	Busspannungswiederkehr
Über diesen Parameter wird	eingestellt, ob pro Gruppe ein
KommObjekt "Status Fehle	er" ergänzt werden soll, über das eir
Leuchtmittelausfall oder ein	allgemeiner Fehler bei der Gruppe
zu melden ist und wann die	se Objekte zu senden sind.
Poi dor Parametriorung, con	den nur über Lessenforderung"
orfolgt kein automatisches	Gentlich über Leseanförderung
eine Leseanforderung ist m	it Ausnahme des Parameters nein"
bei jeder Parametereinstellu	ing möglich
Bei "senden bei Statusänder	ung" wird der aktuelle Status bei
dessen Änderung selbständi	ig über das Kommunikationsobjekt
gesendet. Bei Busspannung	swiederkehr erfolgt kein automati-
sches Versenden des Status,	, selbst wenn er sich entsprechend
der Parametrierung ändert.	
Bei der Parametrierung "sen	den bei Statusänderung / Busspan-
nungswiederkehr" wird der	aktuelle Status bei dessen Ande-
rung und zusätzlich bei Buss	spannungswiederkehr selbstständig
gesendet.	
Kanal, Status Fehler	nein sondon nur über Lessenford-
	rupg
	senden bei Statusänderung
	senden bei Statusänderung /
	Busspannungswiederkehr
Über diesen Parameter wird	eingestellt, ob pro Kanal ein
KommObjekt "Fehler Statu	s" ergänzt werden soll. über das
EVG- oder Kommunikations	ausfall zu melden ist und wann der
Objektwert zu senden ist.	
Objektwert zu senden ist. Bei der Parametrierung "sen	den nur über Leseanforderung"
Objektwert zu senden ist. Bei der Parametrierung "sen erfolgt kein automatisches S	den nur über Leseanforderung" Senden. Das Senden des Status übe
Objektwert zu senden ist. Bei der Parametrierung "sen erfolgt kein automatisches S eine Leseanforderung ist, m	den nur über Leseanforderung" Senden. Das Senden des Status übe it Ausnahme des Parameters "nein"
Objektwert zu senden ist. Bei der Parametrierung "sen erfolgt kein automatisches S eine Leseanforderung ist, m bei jeder Parametereinstellu	den nur über Leseanforderung" Senden. Das Senden des Status übe it Ausnahme des Parameters "nein" ıng möglich.

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Parameter Einstellungen

dessen Änderung selbständig über das Kommunikationsobjekt gesendet. Bei Busspannungswiederkehr erfolgt kein automatisches Versenden des Status, selbst wenn er sich entsprechend der Parametrierung ändert.

Bei der Parametrierung "senden bei Statusänderung / Busspannungswiederkehr" wird der aktuelle Status bei dessen Änderung und zusätzlich bei Busspannungswiederkehr selbstständig gesendet.

Grundsätzlich wird nur bei Statusänderung auf EVG Ebene ein Telegramm eigenständig gesendet. Änderungen des Zustandes einer Gruppe werden nur bei einem Abfrage-Befehl gesendet.

Sendesperrzeit nach	1-60
Statusänderung Wert	15
[Sekunden]	
Durch die einstellbare "Send	esperrzeit nach Statusänderung
AA7 1/1 · I · I · I I I I	

Wert" wird sichergestellt, dass beim Dimmen keine hohe Buslast durch kurz aufeinanderfolgende Dimmwertstatustelegramme erzeugt wird. Nach dem Senden eines Dimmwertstatustelegramms für eine Gruppe wird das nächste für diese Gruppe erst nach Ablauf der Sendesperrzeit gesendet. Zusätzlich wird, wenn notwendig, ein abschließendes Statustelegramm nach Abschluss des Dimmvorgangs gesendet.

7.5 Objekte für Kanal

Folgendes Objekt existiert pro Kanal:

[Kanal] ersetzt durch A bzw. B.

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag
36	A, Fehler Status	senden / abrufen	2 Byte	KSÜ
735	B, Fehler Status	senden / abrufen	2 Byte	KSÜ

Über dieses Objekt kann der Fehlerstatus aller angeschlossenen EVG abgefragt oder automatisch gesendet werden.

Über den Parameter "Kanal, Status Fehler" im Parameter-Fenster "Allgemein" ist einstellbar, ob und wann dieses Objekt bei einem detektierten Fehler gesendet werden soll.

Dabei wird folgende Bit-Zuordnung verwendet:

E	Bit 15 10	9	8
n.b.		EVG defekt	Lampe defekt
D:+ 7	6	E 4 2	210

Befehl Adressindikator [Adresse] "Befehl" ist zur Abfrage des Fehlerstatus auf 1 zu setzen und ist

bei der Antwort oder beim automatisch gesendetem Fehlerstatus 0.

"Adressindikator": 0 = EVG Adresse, 1 = Gruppenadresse "Adresse" enthält die Nummer des DALI-EVG als Binärzahl im Bereich 0...63, wobei die Binärzahl 0 der EVG-Nummer 1 entspricht, usw. oder die Gruppen Adresse 0...15. Das Erkennen eines Fehlers kann, je nach Anzahl der EVG, bis zu 96 Sekunden dauern.

"n.b.": Reserviert muss immer 0 sein.

"Lampe defekt": Das Leuchtmittel ist defekt.

"EVG defekt": Das Vorschaltgerät ist defekt.

Technik-Handbuch

N 141/31, 44 Seiten

© Siemens AG 2013
Änderungen vorbehalten

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag
Beispiel:	Senden Abfrage	Fehler von EVG N	r.	
1:0080)(hex)			
2:0081	(hex)			
 64 : 00B	F(hex)			

Antworttelegramm für Lampenfehler an EVG Nr 2: 0101(hex)

Folgende Objekte existieren pro Gruppe:

[Kanal] ersetzt durch A bzw. B, [Gruppe] durch die Gruppenbezeichnung.

Objektname	Funktion	Тур	Flag		
[Kanal], [Gruppe], Status Schalten	Ein / Aus	1 bit	KLÜ		
Über dieses Objekt	wird der aktu	ielle Schaltz	ustand von		
Gruppe des Kanals g	esendet.				
Bei der Konfiguratio	on "senden be	ei Statusände	erung" bzw		
"senden bei Status	änderung und	l Busspannu	ngswieder-		
kehr":					
Der Schaltstatus wir	d am Anfang (l	bei AUS -> El	N) bzw. am		
Ende (bei EIN->AUS)	des Dimmvor	gangs gesen	det.		
[Kanal], [Gruppe],	8-bit Wert	1 Byte	KLÜ		
Status Dimmwert					
Dieses Objekt dien	Dieses Objekt dient als Sendeobjekt für den aktuellen				
Zustand (Dimmwert) der Gruppe d	es Kanals.			
Bei der Konfiguratio	on "senden be	i Statusände	rung" bzw.		
"senden bei Status	änderung und	l Busspannu	ngswieder-		
kehr": 700ms. Nach	dem Start ein	ies Dimmvor	gangs wird		
der aktuelle Statuswert versendet. Jedes weitere Dimm-					
statustelegramm wird nach dem Ablauf der "Sendesperr-					
zeit nach Statusänderung" gesendet. Sollte bei dem					
Abschluss des Dimmvorgangs der aktuelle Wert noch					
nicht gesendet word	len sein, wird o	dieser sofort	gesendet.		
[Kanal] [Gruppe]	1 – Fohlor	1 hit	кнії		

[Kanal], [Gruppe], Status Fehler	1 = Fehler	1 bit	KLÜ
Über dieses Objekt wird der Status Gruppe gesendet (0 = kein Fehler / 1 = Fehler).			

7.6 Status-/Fehlermeldung

Im Gerät sind alle aktuelle Helligkeitszustände der Leuchtengruppe gespeichert. Diese sind als Sollwerte für die EVG zum aktuellen Zeitpunkt zu interpretieren. Dieser Wert wird dem EVG aufgezwungen und muss somit dessen aktueller Status nach Ablauf der Dimmzeit sein (0,7 s im normalen Dimmvorgang). Wird festgestellt, dass das EVG den Wert nach mehrfachen Senden nicht annimmt, wird ein EVG-Fehler gemeldet.

Die Fehlererkennung erfolgt durch zyklisches Abfragen des EVG Status.

AG 2013 vorbehalten

8. EVG

In diesem Parameterfenster lassen sich die EVG des jeweiligen Kanals verwalten. Es steht sowohl eine tabellarische Übersicht als auch eine detaillierte Ansicht jedes einzelnen EVG zur Verfügung.

Die maximale Anzahl von EVG ist abhängig von der Anzahl aller DALI-Geräte pro Kanal, EVG und Sensoren (siehe 9.1).

In der Parameterseitenübersicht werden alle EVG für die direkte Auswahl gelistet. Jedes EVG wird zusätzlich in der zugeordneten Gruppe mit einem Gruppensymbol G1

- G16 (z.B. GD) angezeigt. Die Gruppenzuordnung lässt sich sowohl in der Tabelle, der Detaildarstellung als auch in der Parameterseitenübersicht vornehmen.

Allgemein		E	VG				
Gruppen	=	Neu	<u>B</u> earbei	ten <u>L</u> öschen	Kopieren Einfüg	en	
EVG			Nr 🔺	Name	Gruppe	Gerätetyp	Kurzadresse
····G EVG 1		•	1		Gruppe 1 🛛 🖂	0 🖂	-
G EVG 2			2	EVG 2	Gruppe 1	0	0×1
G EVG 3			3	EVG 3	Gruppe 1	0	0×2
2 EVG 5			4	EVG 4	Gruppe 3	0	0×3
			5	EVG 5	Gruppe 2	0	0x4
			6	EVG 6	Gruppe 3	0	0×5
			7	EVG 7	Gruppe 2	0	-
G SEVG 9			8	EVG 8	Gruppe 1	(undefiniert)	-
G 4 EVG 10			9	EVG 9	Gruppe 3	0	-
	Ľ				1		

Abb. 8 Parameterfenster EVG

Menü Paramet	Menü Parameterfenster		
Neu	Ein neues EVG wird hinzugefügt.		
Bearbeiten	Die Parameter eines EVG lassen sich		
	bearbeiten.		
Löschen	Die markierte(n) EVG werden gelöscht.		
Kopieren	Das markierte EVG wird in die Zwischen- ablage kopiert		
=1 64			
Einfügen	Das EVG aus der Zwischenablage wird als		
	neues EVG eingefügt.		



Abb. 9 Detaildarstellung EVG

Diese Parameter sind für EVG vorhanden.

Parameter	Einstellungen
Nr.	
Laufende Nummer der EVG	1 - 64
Name	
Über diesen Parameter kann	einem EVG ein max. 25
Zeichen langer Name zugewiesen werden.	
Gruppe	
Über diesen Parameter kann wiesen werden. In diesem F nachfolgenden Parameter (a Gerätetyp) deaktiviert, da da Parametrierung der Gruppe lich werden alle EVG standa Nummer 1 zugeordnet. Falls wird "Gruppe 1" automatisch	das EVG einer Gruppe zuge- all wird die Eingabe aller außer der Gerätekennung, ann dem EVG automatisch die zugewiesen wird. Grundsätz- rdmäßig der Gruppe mit s keine Gruppe angelegt ist, n erzeugt.

Die Gruppenzuordnung kann innerhalb der Übersicht vorgenommen werden. Hier zu ist das EVG auf die gewünschte Gruppe zu ziehen.



Abb. 10 Gruppenzuordnung Übersicht

Gerätetyp

EVG werden in verschiedene Gerätetypen angeboten. Beim Anlegen eines EVG lässt sich kein, ein oder auch mehrere Typen auswählen. Standardmäßig wird Typ 0 verwendet.

Тур	Gerätetyp	Zündzeit
0	Leuchtstofflampen	0,7 s
2	Entladungslampen	0 s
3	Niedervolt Halogenlampen	0 s
4	Glühlampen (Dimmer)	0 s
5	10V-Konverter	0 s
6	LED-Module	0 s
7	Schaltfunktion	0 s

Wenn ein EVG eine "Zugewiesene Adresse" hat, lässt sich der Gerätetyp nicht ändern.

Ein EVG, das keinem Typ (undefiniert) zugeordnet wird, unterstützt die Grundfunktionalitäten (Schalten, Dimmen, Status).

Ein EVG kann mehreren Typen zugeordnet werden, damit wird der Type 0xff (generic) unterstützt. Bei EVG vom Gerätetyp 0xff wird die maximale Zündzeit

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

ParameterEinstellungender implementierten Gerätetyen verwendet. Sind in einer
Gruppe EVG von unterschiedlichem Typ, wird die maximale
Zündzeit verwendet.GerätezuweisungIn diesem Feld wird, falls bereits im Rahmen einer
Inbetriebnahme verbunden, die "zugewiesene
Adresse" des EVG angezeigt. Wenn das EVG eine
"Zugewiesene Adresse" enthält, lässt sich der Gerä-
tetyp nicht ändern. Mit "Löschen" lässt sich die

Kurzadresse		
Diese gibt die aktuell zugewiesene DALI-Kurzadresse		
des DALI-Teilnehmers an.		

Alle Parameter innerhalb des Registers "Dimmverhalten" werden nur informativ angezeigt und entsprechen den Einstellungen der zugewiesenen Gruppe.

9. Sensoren

Zuordnung löschen.

Das Gateway unterstützt ausgewählte Sensoren mit DALI-Schnittstelle, die als weitere Teilnehmer auf der DALI-Linie eingesetzt werden. Hierzu lassen sich pro Kanal Sensoren hinzufügen.

Es stehen sowohl eine tabellarische Übersicht als auch eine detaillierte Darstellung zur Verfügung.



Abb. 11 Parameterfenster Sensoren

Menü Parameterfenster			
Neu	Ein Sensor aus der Auswahlliste wird hinzugefügt.		
Bearbeiten	Die Parameter eines Sensors lassen sich in der Detaildarstellung bearbeiten.		
Löschen	Die markierte(n) Sensor(en) werden gelöscht.		
Kopieren	Der markierte Sensor wird in die Zwi-		

 schenablage kopiert.

 Einfügen
 Der Sensor aus der Zwischenablage wird als neuer Sensor eingefügt.

Die verschiedenen Sensoren werden unterschiedlich dargestellt. Die wichtigsten Parameter sind in der Tabelle zu bearbeiten. Detailinformationen sind hier über "Quickinfo" (Mauszeiger zeigt auf Parameter) zu ersehen.

9.1 Allgemeines

Das Gateway unterstützt folgende Sensoren mit DALI-Schnittstelle:

Bezeichnung	Bestellnummer	Hersteller
DALI Tastereingang 4-fach	5WG1 141-2AB71	Siemens
DALI PRO PB Coupler	4008321496461	OSRAM
DALI Kombisensor Büro	5WG1 141-2AB51	Siemens

Die maximale Anzahl, die pro DALI-Kanal hinzugefügt werden können, ist abhängig von der Gesamtanzahl der DALI-Geräte am Kanal und dem damit zulässigen Gesamtstrom. Die typische Stromaufnahme der DALI-Sensoren ist aus der entsprechenden Produktdokumentation zu entnehmen.

www.siemens.de/gamma-td

www.osram.de

Falls die maximale Anzahl von DALI-Geräten erreicht ist, lassen sich keine weiteren Sensoren bzw. EVG hinzufügen. Der maximale garantierte Strom beträgt pro Kanal 190 mA.

9.2 DALI Tastereingang 4-fach / DALI PRO PB Coupler

Der DALI Tastereingang 4-fach UP 141/71 (identisch mit DALI PRO PB Coupler) ist ein Binäreingabegerät zum Einlegen in eine UP - Dose. Das Gerät versorgt sich über die angeschlossene DALI-Leitung. Das Gerät bietet 4 Eingangskanäle für potenzialfreie Kontakte. Es können Installationsschalter oder Installationstaster angeschlossen werden. Die erforderliche Spannung wird vom DALI Tastereingang 4-fach geliefert (keine zusätzliche Spannungsquelle erforderlich).

Ausgelöst durch die angeschlossenen Taster bzw. Schalter sendet der DALI - Tastereingang 4-fach Telegramme über die DALI-Leitung zum Gateway. Die Funktion der 4 Eingangskanäle lässt sich auf der entsprechenden Parameterseite einstellen.

Einem einzelnen Eingangskanal kann eine der nachfolgenden Funktionen zugewiesen werden:

- Kontaktstatus, Binärwert senden
- Schalten Flanke

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

- 1-Taster Dimmen
- 1-Taster Sonnenschutzsteuerung
- 1-bit Szenensteuerung
- 8-bit Szenensteuerung
- 8-bit Effektsteuerung
- 8-bit Wert Flanke

Zwei aufeinander folgenden Eingangskanäle (A + B bzw. C + D), die als Eingangspaar parametriert wurden, kann eine der folgenden Funktionen zugewiesen werden:

- 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm
- 2-Taster Sonnenschutzsteuerung.

Dieser Parameter ist einmal für zwei zusammengehörende Kanäle enthalten.

9.2.1 Parameter - Allgemein

Das zeitliche Verhalten der Tastfunktion ist für Geräte auf beide Kanälen gleich. Die Einstellung erfolgt im Parameterfenster Allgemein.

Allgemein			
Sensoren			
Parameter	Einstellungen		
Langer Tastendruck (Dim-	0,3 bis 10,0		
men) ab [Sekunden]	0,5		
Mit diesem Parameter wird die	Zeitdauer eingestellt, ab		
welcher Betätigungsdauer eine	Taste für Dimmen als lange		
gedrückt gilt.			
Langer Tastendruck (Son-	0,3 bis 10,0		
nenschutz) ab [Sekunden]	0,5		
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer eingestellt, ab			
welcher Betätigungsdauer eine	Taste für Jalousiesteuerung als		
lange gedrückt gilt.	_		
Langer Tastendruck (Sze-	0,3 bis 10,0		
nen) ab [Sekunden]	5,0		
Mit diesem Parameter wird die Zeitdauer eingestellt, ab			
welcher Betätigungsdauer eine	Taste Für Szenensteuerung als		
lange gedrückt gilt.			
922 Parameter - Tast	ereingang		

sing in a second s			
Parameter	Einstellungen		
Nr			
Laufende Nummer des Sensors			
Name			
Über diesen Parameter kann jedem Sensor ein Name mit max.			
14 Zeichen zugewiesen werden. Dieser Name wird auch bei			
den Kommunikationsobjekten :	zu diesem Sensor verwendet.		
Sensortyp			
Produktname des Sensors			

Die Bearbeitung der Parameter kann sowohl in der tabellarischen Darstellung als auch in der Detailansicht erfolgen.

In der Tabelle lassen sich die Eingangskanäle mit einem Klick auf + in Spalte "Nr" erweitern bzw. "-", reduzieren.



In der Detailansicht sind die Parameter in verschieden Registern abgelegt.

Aligement Kapal A	Ĥ		laster 1	
Curpen			Sensorname: Taster 1	Sensortyp: DALI Tastereingang 4-fac
EVG			Eingang A Eingang B Eingan	ng C Eingang D
- Taster 1	=		Bezeichnung	Eingang A
- Kanal B			Kanal A + B	Eingänge, getrennt einstellbar 🖂
Gruppen		1	Funktion	Schalten Flanke
EVG Sensoren			Sperrobjekt	Nein
Szenen			Reaktion auf steigende Flanke	Um
2-Punkt-Regelung			Reaktion auf fallende Flanke	-
- Inbetriebnahme				
Kanal A, EVG	~			



Parameter	Einstellungen			
Bezeichnung	(max. 12 Zeichen)			
Über diesen Parameter kann jedem Eingangskanal der Taster-				
schnittstelle ein Name zugewiesen werden. Dieser Name wird				
auch bei den Kommunikationsobjekten verwendet.				
Kanal A + B	Eingänge, getrennt einstellbar			
(Kanal C + D)	Eingänge, gemeinsam			
	einstellbar			
Über diesen Parameter wird eingestellt, ob jeder der beiden				
Eingänge getrennt parametrierbar sein soll oder ob den beiden				
Kanälen eine gemeinsame 2-Taster-Funktion (Dimmen bzw.				
Sonnenschutz) zugeordnet wird.				
Eingänge, getrennt einstellbar: Kanal A und Kanal B können				
separat parametriert werden.				
Eingänge, gemeinsam einstellbar: Es können nur Parameter in				
Kanal A geändert werden. Diese Einstellungen definieren das				
Verhalten für Kanal A und Kanal B bzw. Kanal C und Kanal D.				

GAMMA instabus

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

9.3.1 Parameter - "Eingänge, getrennt einstellbar"

Parameter	Einstellungen			
Funktion	Kontaktstatus, Binärwert			
	senden			
	Schalten Flanke			
	1-Taster-Dimmen			
	1-Taster-Sonnenschutz-			
	steuerung			
	1-Bit Szenensteuerung			
	8-Bit Szenensteuerung			
	8-Bit Effektsteuerung			
	8-Bit Wert Flanke			
Uber diesen Parameter wird einem Eingang die gewünschte				
Funktion zugeordnet. Abhang	ig von der gewählten Funktion			
andern sich die nachfolgend e	ingeblendeten Parameter.			
Sperrobjekt	Nein			
Mit diesem Parameter wir	d eingestellt, ob der Eingang			
uber ein zusatzliches Speri	robjekt sperrbar sein soll oder			
nicht. Wird der Eingang g	esperrt (Sperrobjekt = 1), so			
werden Zustandsänderung	gen an diesem Eingang nicht			
mehr ausgewertet. Ist na	ch dem Entsperren des Ein-			
gangs eine Zustandsänderung gegenüber dem Zustand				
vor der Sperre vorhanden, so wird die entsprechende				
Aktion nur für die parametrierte Funktion Kontaktstatus				
Binärwert senden ausgeführt. Für alle anderen mögli-				
chen Funktionen geht die Zustandsänderung verloren				
Im Falle von Netzenannungswiederkehr wird die Sporre				
deaktiviert	gswiederkenn wird die sperre			
ueaktiviert.				

9.3.1.1 Kontaktstatus Binärwert senden

Diese Funktion dient z.B. zur Abfrage und Übertragung des Schaltzustands eines Kontaktes bzw. des am Eingang liegenden Spannungspegels. Über Parameter ist einstellbar, welcher Binärwert nach einer Statusänderung zu senden ist, ob der Schaltzustand/Binärwert zusätzlich zyklisch zu senden ist und ob der aktuelle Schaltzustand/Binärwert auch nach Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr automatisch gesendet werden soll.

Parameter	Einstellungen	
Schaltwert, wenn Kontakt	Ein	
geschlossen	Aus	
	-	
Mit diesem Parameter wird eing einer logischen "1" am Eingang Flanke des Eingangssignals ges de Flanke entspricht einem We Eingang von logisch "0" nach " "": Ein Flankenwechsel am Eing eines Telegramms. "Ein": Bei einer logischen 1 am	gestellt, welcher Schaltwert bei bzw. nach einer steigenden endet werden soll. Die steigen- chsel des Signalzustands am ". gang führt nicht zum Senden Eingang bzw. bei einer steigen-	
den Flanke wird der Schaltwert "EIN" gesendet.		
Aus · Rei einer logischen Tam	Findand bzw/ bei einer steiden-	

"Aus": Bei einer logischen 1 am Eingang bzw. bei einer steigenden Flanke wird der Schaltwert "AUS" gesendet.

Schaltwert, wenn Kontakt	Fin		
geöffnet	Aus		
5	-		
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Schalt wert bei einer logischen "O" am Eingang bzw. nach einer fallenden Flanke des Eingangssignals gesendet werder soll. Die fallende Flanke entspricht einem Wechsel des Signalzustands am Eingang von logisch "1" nach "O". "-": Ein Flankenwechsel am Eingang führt nicht zum Senden eines Telegramms. "Ein": Bei einer logischen 0 am Eingang bzw. bei einer fallenden Flanke wird der Schaltwert "EIN" gesendet. "Aus": Bei einer logischen 0 am Eingang bzw. bei einer fallenden Flanke wird der Schaltwert "EIN" gesendet.			
Zyklisch senden Nein			
2	Immer		
	nur Ein senden		
	nur Aus senden		
Über diesen Parameter wir	d eingestellt, ob und wann		
der dem Kontaktzustand am Eingang zugeordnete			
Schaltwert zyklisch gesendet werden soll.			
Zykluszeit in Minuten	1 255		
(1255) 5			
Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der vorherge- hende Parameter "Zyklisch senden" nicht auf "Nein" gesetzt ist.			
Mit diesem Parameter wird die gewünschle Zykluszeit in Minuten eingestellt.			

Objektname	Funktion	Тур	Flag	
[Kanal], [Na-	Ein / Aus /	1 bit	KLSÜ	
me],[Bezeichnung]	Um			
, Schalten				
Bsp.: A, Taster1, Einga	Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Schalten			
[Kanal], [Na- 1 = Sperren 1 bit KLSÜ				
me],[Bezeichnung]				
, Sperren				
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren				
Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als				
Parameter eingestellt ist.				

9.3.1.2 Schalten Flanke

Diese Funktion dient bei Eingängen, an die ein Schalter oder ein Taster angeschlossen ist, zum Senden eines Schalttelegramms (EIN, AUS oder UM) als Reaktion auf eine steigende und / oder eine fallende Signalflanke an diesem Eingang. Beim Drücken und / oder Loslassen des Tasters bzw. Schließen und / oder Öffnen des Schalters kann jeweils ein Telegramm gesendet werden, d.h. mit dieser Funktion kann z.B. das Verhalten eines "Klingeltasters" nachgebildet werden.

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Parameter	Einstellungen
Reaktion auf steigende	Ein
Flanke	Aus
	Um

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Schaltwert nach einer steigenden Flanke des Eingangssignals gesendet werden soll. Die steigende Flanke entspricht einem Wechsel des Signalzustands am Eingang von logisch "O" nach "1".

"-": Ein Flankenwechsel am Eingang führt nicht zum Senden eines Telegramms.

"Ein": Bei steigender Flanke wird der Schaltwert "EIN" gesendet. "Aus": Bei steigender Flanke wird der Schaltwert "AUS" gesendet.

"Um": Bei steigender Flanke wird der zuletzt gesendete Schaltwert invertiert und der neue Wert gesendet.

Reaktion auf fallende	Ein
Flanke	Aus
	Um
	-

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Schaltwert nach einer fallenden Flanke des Eingangssignals gesendet werden soll. Die fallende Flanke entspricht einem Wechsel des Signalzustands am Eingang von logisch "1" nach "0". "-": Ein Flankenwechsel am Eingang führt nicht zum Senden

eines Telegramms. "Ein": Bei fallender Flanke wird der Schaltwert "EIN" gesendet. "Aus": Bei fallender Flanke wird der Schaltwert "AUS" gesendet.

"Um": Bei fallender Flanke wird der zuletzt gesendete Schaltwert invertiert und der neue Wert gesendet.

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Schalten	Ein / Aus / Um	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Schalten			
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Sperren	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als Parameter eingestellt ist.			

9.3.1.3 1- Taster - Dimmen

Diese Funktion ermöglicht, mit nur einem Taster eine Leuchte / Leuchtengruppe sowohl ein- und auszuschalten als auch heller und dunkler zu dimmen. Hierbei wird zwischen kurzem und langem Tastendruck unterschieden.

• Schalten UM (kurzer Tastendruck)

Bei einem kurzen Tastendruck wird der Wert, der sich im Schaltobjekt (Schalten UM) befindet, invertiert und das EIN- oder AUS-Telegramm dann gesendet, wenn die Taste losgelassen wird (=fallende Flanke).

• Dimmen heller / dunkler (langer Tastendruck)

Bei langem Tastendruck (die Zeitdauer ist einstellbar siehe 9.2.1) wird, abhängig vom Objektwert und der zuletzt angesteuerten Dimmrichtung, heller oder dunkler gedimmt. War der Dimmaktor ausgeschaltet, so wird bei einem langen Tastendruck eingeschaltet und heller gedimmt. Wurde der Aktor zuvor durch einen kurzen Tastendruck eingeschaltet, so wird er durch den ersten langen Tastendruck dunkler gedimmt. Steht der Dimmaktor auf einem Dimmwert von 1 bis 99%, wird die zuletzt betätigte Dimmrichtung invertiert und dann in die neue Richtung gedimmt. Bei langem Tastendruck wird über das Dimmobjekt der Befehl "100 % Dimmen" und beim Loslassen der Taste (=fallende Flanke) der Befehl "Stopp" gesendet.

Einstellungen		
Nein		
drücken Ja		
Mit diesem Parameter kann das Aus-Telegramm von dem		

Binäreingang unterdrückt werden. Der Binäreingang kann dann nur Heller/Dunkler und Ein-Telegramme verschicken.

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Schalten	Ein / Aus / Um	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eing	ang A, Schalter	ı	
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Dimmen	heller / dunkler	4 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Dimmen			
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Sperren	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als Parameter eingestellt ist.			

9.3.1.4 1- Taster - Sonnenschutzsteuerung

Diese Funktion ermöglicht, mit nur einem Taster einen Sonnenschutz herab- und hochzufahren, das Fahren zu stoppen und Lamellen zu öffnen und zu schließen. Hierbei wird zwischen kurzem und langem Tastendruck unterschieden.

Sonnenschutz Auf / Ab (langer Tastendruck)

Bei langem Tastendruck (die Zeitdauer ist einstellbar siehe 9.2.1) wird, abhängig von der im Objekt "Sonnenschutz Auf / Ab" gespeicherten letzten Fahrtrichtung, diese invertiert und der Sonnenschutz herab- oder hochgefahren, bis die jeweilige Endlage erreicht ist und der Antrieb über den Endlageschalter abgeschaltet wird.

Wird vor Erreichen einer Endlage und dem Ansprechen des Endlageschalters ein Stoppbefehl empfangen, so wird die Fahrt sofort beendet, die erreichte

Update: http://www.siemens.de/gamma

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Stellung beibehalten und die letzte Fahrtrichtung gespeichert.

• Stopp bzw. Lamellen Auf / Zu (kurzer Tastendruck) Bei einem kurzen Tastendruck wird ein Telegramm

gesendet, das bei einem in einer Fahrt befindlichen Sonnenschutz zum Stoppen des Antriebs führt und bei einem ruhenden Sonnenschutz zu einem kurzen Fahrschritt entgegengesetzt zur vorhergehenden Fahrtrichtung (die im Fahrobjekt gespeichert ist). Bei geschlossenen Jalousie-Lamellen würde dies z.B. zum Öffnen der Lamellen um einen Schritt führen. Das STOPP- bzw. Lamellen AUF- oder ZU-Telegramm wird erst beim Loslassen der Taste (=fallende Flanke) generiert. Mit jedem weiteren kurzen Tastendruck wird ein weiteres Telegramm "Lamellen Auf / Zu" gesendet, wobei die Fahrtrichtung nicht geändert wird. Die Software des Sonnenschutzaktors bestimmt, ob und wie mehrere aufeinander folgende Telegramme "Lamellen Auf / Zu" interpretiert und ausgeführt werden.

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na-	Auf / Ab	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung]			
, Sonnenschutz			
Bsp.: A, Taster1, Eing	ang A, Sonnens	chutz	
[Kanal], [Na-	Stopp / Auf /	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung]	Zu		
, Lamellen			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Lamellen			
[Kanal], [Na-	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung]			
, Sperren			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren			
Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als			
Parameter eingestellt ist.			

9.3.1.5 1-bit Szenensteuerung

Mit der Funktion "1-bit Szenensteuerung" ist es möglich, dass der Anwender selber, ohne mit der ETS die Projektierung zu ändern, einen Szenenbaustein zur 1-bit Szenensteuerung umprogrammiert, d.h. andere Helligkeitswerte bzw. Schaltzustände den einzelnen Gruppen der jeweiligen Szene zuordnet. Mit einem Taster kann eine Szene über eine kurze Betätigung wiederhergestellt und über eine lange Betätigung gespeichert werden, wobei ein Kommunikationsobjekt zum Speichern einer Szene dient und ein Zweites zum Wiederherstellen einer gespeicherten Szene. Hierbei ist parametrierbar, ob mit einem Telegramm mit dem Wert "0" die Szene 1 und mit einem Telegramm mit dem Wert "1" die Szene 2 gespeichert bzw. wiederhergestellt wird. Vor dem Speichern einer Szene müssen die betroffenen Aktoren mit den dafür vorgesehenen Tastern / Sensoren auf die gewünschten Helligkeitswerte bzw. Schaltzustände eingestellt werden.

Durch den Empfang eines "Speichern"-Telegramms werden die angesprochenen Szenenbausteine aufgefordert, die aktuell eingestellten Werte und Zustände bei den in die Szene eingebundenen Aktoren abzufragen und in der entsprechenden Szene zu speichern.

Um nicht durch einen, gegenüber einem kurzen Tasterdruck nur etwas länger dauernden "langen" Tastendruck versehentlich eine Szenenspeicherung auszulösen, sollte eine Szenenspeicherung nur durch eine "extra lange" Tasterbetätigung ausgelöst werden.

Parameter	Einstellungen	
Szenennummer	1	
	2	
Dieser Parameter bestimmt, welc	he Szene gespeichert bzw.	
wiederhergestellt werden soll.		
"1": Bei kurzer Betätigung des Tas	sters wird ein Telegramm mit	
dem Wert "0" gesendet, damit von den angesprochenen		
Szenenbausteinen die Szene 1 wiederhergestellt wird. Bei		
langer Betätigung des Tasters werden die angesprochenen		
Szenenbausteine aufgefordert, die aktuell eingestellten Werte		
und Zustände bei den in die Szene eingebundenen Aktoren		
abzufragen und unter der Szene mit der Nummer 1 zu spei-		
chern.		
"2": Bei dieser Einstellung wird die Szene 2 gespeichert und		
wiederhergestellt.		
Szene speichern	Ja	
	Nein	

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die eingestellte Szene nicht nur abrufbar ist, sondern ob sie auch gespeichert werden darf.

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na-	wiederher-	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung]	stellen		
, Szene 1/2			
Bsp.: A, Taster1, Einga	ng A, Szene 1/2		
[Kanal], [Na-	speichern	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung]			
, Szene 1/2			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Szene 1/2			
Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Szene speichern = Ja" als			
Parameter eingestellt ist.			
[Kanal], [Na-	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung]			
, Sperren			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren			
Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als			
Parameter eingestellt ist.			

9.3.1.6 8-bit Szenensteuerung

Technik-Handbuch

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Mit der Funktion "8-bit Szenensteuerung" ist es möglich, dass der Anwender 8-bit Szenen abruft und selbst, ohne mit der ETS die Projektierung zu ändern, Szenenbausteine zur 8-bit Szenensteuerung oder Aktoren mit integrierter 8-bit Szenensteuerung umprogrammiert, d.h. aktuelle Werte bzw. Zustände der jeweiligen Szene zuordnet.

Mit einem Taster kann die Szene mit der parametrierten Nummer (1...64) über eine kurze Betätigung wiederhergestellt und über eine lange Betätigung gespeichert werden, wobei über ein einziges Kommunikationsobjekt sowohl der Befehl zum Speichern einer Szene als auch der Befehl zum Wiederherstellen einer gespeicherten Szene und die Nummer der gewünschten Szene übertragen werden.

Vor dem Speichern einer Szene müssen die in die Szene eingebundenen Aktoren mit den dafür vorgesehenen Tastern / Sensoren auf die gewünschten Werte bzw. Zustände eingestellt werden. Durch den Empfang eines Telegramms werden die angesprochenen Szenenbausteine bzw. Aktoren mit integrierter Szenensteuerung aufgefordert, die aktuell eingestellten Werte und Zustände bei den in die Szene eingebundenen Aktoren abzufragen und in der entsprechenden Szene zu speichern.

Es ist parametrierbar, ob der Taster nur zum Wiederherstellen einer Szene dienen soll (Telegramme zum Speichern einer Szene werden nicht gesendet) oder ob man über ihn auch das Speichern einer Szene auslösen kann. Um nicht durch einen, gegenüber einem kurzen Tasterdruck nur etwas länger dauernden "langen" Tastendruck versehentlich eine Szenenspeicherung auszulösen, sollte eine Szenenspeicherung nur durch eine "extra lange" Tasterbetätigung ausgelöst werden.

Parameter	Einstellungen
Szenennummer	1-64
	1
Über diesen Parameter wird einges	tellt, welche Szene gespei-
chert bzw. wiederhergestellt werde	en soll.
Szene speichern	Ja
	Nein
Über diesen Parameter wird einges	tellt, ob die eingestellte
Szene nicht nur abrufbar ist, sonde	rn ob sie auch gespeichert
werden darf.	

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung], 8-bit Szene	wiederherstellen / speichern	1 Byte	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, 8-bit Szene			
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung], Sperren	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A. Taster1, Eingang A. Sperren			

ObjektnameFunktionTypFlagDieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als
Parameter eingestellt ist.Sperrobjekt = Ja"Sperrobjekt = Ja"

9.3.1.7 8-bit Effektsteuerung

Mit der Funktion "8-bit Effektsteuerung" ist es möglich, mit einem an die I/O-Tasterschnittstelle angeschlossenen Taster bei einem KNX / DALI Gateway einen Effekt mit der parametrierten Nummer (1...64) zu starten und zu beenden. Hierbei wird, wie bei der Szenensteuerung, zwischen kurzer und langer Tasterbetätigung unterschieden.

Parameter	Einstellungen
Effektnummer	1-64
	1
Über diesen Parameter wird eingestellt, welcher Effekt gestar-	
tet bzw. beendet werden soll.	

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung], 8-Bit Effekt	starten / been- den	1 Byte	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, 8-Bit Effekt			
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung], Sperren	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als Parameter eingestellt ist.			

9.3.1.8 8-Bit Wert Flanke

Diese Funktion dient zum Senden von 8-bit Ganzzahlwerten (DPT 5.005/ EIS 6) im Bereich von 0...255. Es ist einstellbar, ob ein Werttelegramm entweder als Reaktion auf eine steigende und / oder eine fallende Signalflanke am Eingang gesendet wird (z.B. beim Drücken und / oder Loslassen eines Tasters). Mit dieser Funktion kann man z.B. einem Taster einen Dimmwert zuordnen, um so mit einem Tastendruck die zugehörigen Leuchten auf den parametrierten Wert zu dimmen, oder man kann mehreren Tastern unterschiedliche Werte zuweisen, um über diese Taster z.B. die Drehzahl eines Lüfters steuern zu können.

Parameter	Einstellungen
Wert nach steigender	Ja
Flanke senden	Nein
Hier wird eingestellt, ob der parametrierte 8-bit Wert nach	
einer steigenden Flanke des Signalzustands am Eingang in die	
Speicherzelle des Kommunikationsobjektes geschrieben und	
gesendet werden soll oder nicht. Die steigende Flanke	
entspricht einem Wechsel des Signalzustands am Eingang von	
logisch "0" nach "1".	

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Wert nach steigender	0255	
Flanke	0	
Hier wird eingestellt, welche	r Wert (0255) nach einer	
steigenden Flanke des Signal	zustands am Eingang in die	
Speicherzelle des Kommunik	ationsobjektes geschrieben und	
gesendet wird. Die steigende	Flanke entspricht einem	
Wechsel des Signalzustands a	am Eingang von logisch "0" nach	
"1".		
Wert nach fallender	Ja	
Flanke senden	Nein	
Hier wird eingestellt, ob der parametrierte 8-bit Wert nach		
einer fallenden Flanke des Si	gnalzustands am Eingang in die	
Speicherzelle des Kommunikationsobjektes geschrieben und		
gesendet werden soll oder nicht. Die fallende Flanke ent-		
spricht einem Wechsel des Signalzustands am Eingang von		
logisch "1" nach "0".		
Wert nach fallender	0255	
Flanke	0	
Hier wird eingestellt, welcher Wert (0255) nach einer		
fallenden Flanke des Signalzustands am Eingang in die		
Speicherzelle des Kommunikationsobjektes geschrieben und		
gesendet wird. Die fallende Flanke entspricht einem Wechsel		
des Signalzustands am Eingang von logisch "1" nach "0".		

Objektname Funktion Тур Flag [Kanal], [Name], KLSÜ Wert senden [Bezeichnung], 8-bit 1 Byte Wert Bsp.: A, Taster1, Eingang A, 8-bit Wert [Kanal], [Name], 1 bit KLSÜ 1 = Sperren [Bezeichnung], Sperren Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als Parameter eingestellt ist.

9.3.2 Parameter - "Eingänge, gemeinsam einstellbar"

Parameter	Einstellungen	
Funktion	2-Taster-Dimmen mit Stopp-	
	Telegramm;	
	2-Taster-Sonnenschutz-	
	steuerung	
Dieser Parameter ist dann sichtbar, wenn einem Eingangspaar eine gemeinsame 2-Taster-Funktion zugeordnet werden soll. Abhängig von der gewählten Funktion ändern sich die nach- folgend eingeblendeten Parameter.		
Sperrobjekt	Nein	
	Ja	
Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der Eingang über ein zusätzliches Sperrobjekt sperrbar sein soll oder nicht. Wird der Eingang gesperrt (Sperrobjekt = 1), so werden Zustands- änderungen an diesem Eingang nicht mehr ausgewertet. Ist nach dem Entsperren des Eingangs eine Zustandsänderung gegenüber dem Zustand vor der Sperre vorhanden, so wird die hierfür entsprechend parametrierte Funktion ausgeführt. Im Falle von Netzspannungswiederkehr wird die Sperre deaktiviert.		

9.3.2.1 2-Taster -Dimmen mit Stopp-Telegramm

Mit dem an die beiden Eingänge angeschlossenen Tasterpaar kann über ein kurzes Drücken ein bzw. ausgeschaltet sowie über einen langen Tastendruck heller bzw. dunkler gedimmt werden. Es ist einstellbar, mit welchem Taster (bzw. über welchen Eingang) ausgeschaltet und dunkler gedimmt bzw. eingeschaltet und heller gedimmt werden soll.

Beim "2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm" wird, sobald ein langes Drücken eines Tasters erkannt wird, ein Dimmtelegramm "100% heller" bzw. "100% dunkler" und mit Loslassen des Tasters ein Stopp-Telegramm gesendet.

Parameter	Einstellungen
Funktion pro Eingang	Aus, dunkler / Ein, heller
	Ein, heller / Aus, dunkler
	Um, Dunkler / Um, Heller
	Um, heller / Um dunkler
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welches Telegramm bei kurzem bzw. langem Tastendruck des jeweiligen Tasters gesendet wird.	

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na-	Ein / Aus/	1 bit	KLSÜ
me],[Bezeichnung],	Um		
Schalten			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Schalten			
[Kanal], [Name],	heller /	4 bit	KLSÜ
[Bezeichnung],	dunkler		
Dimmen			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Dimmen			
[Kanal], [Name],	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
[Bezeichnung],			
Sperren			
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren			
Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als			
Parameter eingestellt ist.			

9.3.2.2 2-Taster -Sonnenschutzsteuerung

Mit einem Tasterpaar können, über eine lange Betätigung, der Sonnenschutz bis zur jeweiligen Endlage herab- oder hochgefahren werden sowie über einen kurzen Tasterdruck die Fahrt beendet bzw. die Lamellen um einen Schritt verstellt werden. Es ist einstellbar, mit welchem Taster (bzw. über welchen Eingang) der Sonnenschutz herab gefahren und die Lamellen ggf. um einen Schritt geschlossen bzw. der Sonnenschutz hoch gefahren und die Lamellen ggf. um einen Schritt geöffnet werden sollen.

Parameter	Einstellungen	
Funktion pro	Jal. ab, Lamellen zu / Jal. auf, Lamellen auf	
Eingang	Jal. auf, Lamellen auf / Jal. ab, Lamellen zu	
Mit diesem Parameter wird eingestellt, welches Bustelegramm		

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

bei kurzem bzw. langem Tastendruck des jeweiligen Tasters gesendet wird.

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Sonnenschutz	Auf / Ab	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sonnenschutz			
[Kanal], [Na- me],[Bezeichnung] , Lamellen	Stopp / Auf / Zu	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Lamellen			
[Kanal], [Name], [Bezeichnung], Sperren	1 = Sperren	1 bit	KLSÜ
Bsp.: A, Taster1, Eingang A, Sperren Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn "Sperrobjekt = Ja" als Parameter eingestellt ist.			

9.4 DALI Kombisensor Büro

Der DALI Kombisensor Büro ist ein Gerät zum Einbau in Zwischendecken oder Lichtleisten. Das Gerät versorgt sich selbst über die angeschlossene DALI-Leitung. Der Kombisensor beinhaltet einen Sensorkopf mit Anschlussleitung und ein Steuergerät. Im Sensorkopf ist ein Helligkeitsfühler, ein Präsenzmelder (PIR) und eine grüne LED (blinkt bei Bewegungserfassung) untergebracht. Im Steuergerät ist die Ankopplung an die DALI-Leitung realisiert. Der Helligkeitswert, bzw. das Ereignis des Präsenzmelders wird über die DALI-Leitung zu einem DALI Controller oder Gateway übertragen.

9.4.1 Sensorkanal - Präsenz

Der DALI Kombisensor Büro besitzt nur einen physikalischen Präsenzsensor. Das Präsenzerfassungssignal wird jedoch über zwei unabhängige Kanäle mit je einem Parameterblock ausgegeben. Dies ermöglicht eine unterschiedliche Auswertung bei einer Erfassung für z.B. Beleuchtungs- und HLK-Steuerung (Heizen, Lüften, Klimatisieren), wobei die Standardwerte für dieses Beispiel vorparametriert sind.

9.4.1.1 Allgemein

Die Standardparameter sind nachfolgend **FETT** hervorgehoben: **Präsenz (HLK-Melder)**.

Parameter	Einstellungen	
Über Objekt sperren	Nein	
	Ja, wenn Sperrobjekt = 0	
	Ja, wenn Sperrobjekt = 1	
Über diesen Parameter wird eingestellt, wie der Wert des		
Sperrobjektes ausgewertet wird.		
Über Objekt sperren Über diesen Parameter wird eing Sperrobjektes ausgewertet wird.	Nein Ja, wenn Sperrobjekt = 0 Ja, wenn Sperrobjekt = 1 estellt, wie der Wert des	

Developmenter	Cinctellument	
Fardineter Sporrobiokt boi Sponnunge	Auc	
sperrobjekt bei Spannungs- wiederkehr	Aus	
wiederkein	wie vor Spannungsausfall	
	über Bus abfragen	
Dieser Parameter ist nur sichtbar	wenn der Parameter Über	
Objekt sperren" nicht auf Nein" o	nesetzt ist Über diesen Parame-	
ter wird festgelegt auf welchen	Wert das Objekt Bewegungs-	
melder-Sperrung" vorbelegt wird	. Das Verhalten gilt sowohl bei	
Netz- als auch bei Busspannungs	wiederkehr.	
Bewegungserfassung bis	0-1000	
(Lux-Wert) (0 = helligkeitsu-	10 (0)	
nabhängig)		
Mit diesem Parameter wird die M	eldung einer Bewegung in	
Abhängigkeit der Umgebungshel	ligkeit gesteuert. Wurde bereits	
eine Bewegung erfasst (Nachlauf	izeit läuft), dann findet keine	
Auswertung der Umgebungshelli	gkeit mehr statt. D.h. treten	
während einer erkannten Beweg	ung weitere Bewegungen auf,	
dann wird die Nachlaufzeit von n	euem gestartet. Der Hellig-	
keitswert wird über Objekt "Hellig	gkeit-Istwert" empfangen.	
Intervall für Präsenzerfas-	0-15	
Sung [min]	U(5)	
Dieser Parameter bestimmt das z	deaktiviert)	
gungsimpulse gezanit werden.(0		
Alizani der Mindestbewe-	1-50 1 (2)	
vallzeit	1 (3)	
Über diesen Parameter wird die A	nzahl der Bewegungen festge-	
legt die während der Überwach	ingszeit detektiert werden	
müssen, um das Kriterium für de	n Beginn der HLK-Präsenz zu	
erfüllen. Damit wird sichergestell	t. dass eine HLK-Präsenz erst	
dann beginnt, wenn sich über eir	nen längeren Zeitraum Personen	
im Erfassungsbereich des Melder	s aufgehalten haben.	
Gerätemodus	Slave	
	Einzelgerät oder Master	
Über diesen Parameter wird festg	jelegt, ob der Melder als	
Einzelgerät bzw. Master oder als	Nebengerät (Slave) im Verbund	
mit anderen Bewegungsmeldern	eingesetzt wird.	
Totzeit nach Ende der Erfas-	059	
sung [0 59 Sekunden]	5	
Die Totzeit dient dazu, ein schnei	tt dieser Effekt auf warm eich	
dia Lauchta (Wärmagualla) im Er	faccupacharaich hafindat. Tritt	
die Leuchte (Warmequeile) im Erfassungsbereich befindet. Tritt		
in der Totzeit eine Bewegung auf, dann schaltet der Bewe-		
gungsmeider mont ein. Hinweis 1: Die Totzeit sollte länger als die Verzögerungszeit		
zwischen Telegramm (C) und (D) gewählt werden da sonst oof		
das Telegramm (D) ausfallen kann		
Hinweis 2: Da der Sensor intern für ca. 3 Sekunden (TBC) nach		
Erkennen einer Bewegung "aktiv" ist, kann es sein, dass auch		
eine während der Totzeit detektierte Bewegung ein Telegramm		
auslöst. Dies ist der Fall, wenn die Bewegung innerhalb der		
letzten 3 Sekunden der Totzeit de	etektiert wird. Um zu gewähr-	
leisten, dass die Totzeit auch wirl	kt, sollte diese möglichst groß	
gewählt werden.		
Totzeit wirkt auch auf	Nein	
Nebenstelle	Ja	
Ist parametriert, dass die Totzeit auch auf die Nebenstelle wirkt		
(Ja), so wird ein Trigger durch die Nebenstelle im Melder		
",zwischengespeichert" und erst nach Ablauf der Totzeit werden		
uie entsprechenden reiegramme (A) DIS (D) gesendet. ISt der Parameter auf Nein" gesetzt, wirken die Trigger der Nebenstelle		
Parameter auf "Nein" gesetzt, wirken die Trigger der Nebenstelle		

GAMMA instabus

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301



Abb. 12 Funktionsblöcke

Jeder Präsenzkanal kann bis zu 4 Telegramme senden:

- Beginn (A) Bewegung
- Ende (C) Bewegung

und jeweils zeitverzögert

- Beginn (B) Bewegung
- Ende (D) Bewegung

Detektiert der Melder eine Bewegung, wird sofort das Telegramm "Beginn (A) Beweg." gesendet. Wenn konfiguriert wurde, auch ein "zweites Telegramm B" zu senden, wird nach der parametrierten Zeit auch das Telegramm "Beginn (B) Beweg." (evtl. auch zyklisch) gesendet.

Finden keine Bewegungen mehr statt, wird am Ende der Nachlaufzeit zuerst das Telegramm "Ende (C) Beweg." und (falls konfiguriert) das Telegramm "Ende (D) Beweg." gesendet. Das Telegramm (D) kann auch zyklisch versendet werden. Treten, während die Nachlaufzeit noch läuft, weitere Bewegungen auf, dann wird die Nachlaufzeit erneut gestartet.



Abb. 13 Telegrammfolge Präsenzmelder

9.4.1.2.1 Beginn Bewegung

Parameter	Einstellungen	
Wenn Bewegung detektiert	kein Telegramm	
wird, senden von (A)	Ein	
	Aus	
	8-bit Wert	
	Szene	
	16-bit Wert (dezimal)	
	16-bit Wert (Temperatur)	
	16-bit Wert (Helligkeit)	
Über diesen Parameter wird festge	legt, ob nach einer erfassten	
Bewegung ein Telegramm gesend	et wird und welches Format	
das Telegramm gegebenenfalls ha	t.	
Wert (0255)	0255	
	0	
Szenennummer	164	
	1	
Wert (065535)	065535	
	0	
Wert [°C]	040	
	16,5	
Wert [Lux]	02000	
	500	
	-	
	1	
Zweites Telegramm (B)	kein Telegramm	
	Ein	
	Aus	
	8-bit Wert	
	Szene	
	16-bit Wert (dezimal)	
	16-bit Wert (Temperatur)	
	16-bit Wert (Helligkeit)	
Uber diesen Parameter wird einges	stellt, ob nach einer erfass-	
ten Bewegung ggf. ein weiteres Te	elegramm gesendet werden	
soll und welcher Telegramm-Typ z	u senden ist.	
Verzögerung für zweites	0255	
Telegramm (B) (0255 Sek.)	0	
Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der vorhergehende		
Parameter "Zweites Telegramm (B)" nicht auf "kein Tele-		
gramm" gesetzt wurde.		
Uber diesen wird festgelegt mit we	elchem zeitlichen Abstand	
zum ersten Telegramm (A) das zweite Telegramm (B) gesendet		

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Parameter	Einstellungen	
wird.		
Wert (0255)	0255	
	0	
Szenennummer	164	
	1	
Wert (065535)	065535	
	0	
Wert [°C]	040	
	16,5	
Wert [Lux]	02000	
	500	
Zweites Telegramm (B)	0 - 255	
zyklisch senden [s] (0 = nicht	0	
zyklisch senden)		
Wird ein zyklisches Senden nach einer erfassten Bewegung		
gewünscht, so ist dieser Parameter auf den entsprechenden		
Wert zu setzen.		

9.4.1.2.2 Nachlaufzeit

Parameter	Einstellungen	
Zeit	1	
	2	
Dieser Parameter legt fest, ob die Nachlaufzeit immer gleich ist ("1 = eine Nachlaufzeit") oder über ein Objekt "Nachlaufzeit" veränderbar ist. Werden "2 = zwei Nachlaufzeiten" eingestellt, so kann über das Telegramm Nachlaufzeit 1 bzw. Nachlaufzeit 2 ausgewählt werden		
Nachlaufzeit 1 [h:mm:ss]	0:00:00-1:55:59	
	0:00:10	
Mit diesen Parametern wird die Mindestzeit für eine detektierte		
Bewegung festgelegt. Am Ende der Nachlaufzeit wird ein		
Telegramm Ende (C) Bewegung und optional Ende (D) Bewe-		
gung gesendet. Wurde bereits eine Bewegung erfasst (Nach-		
laufzeit läuft) und es finden weitere Bewegungen statt, wird		
die Nachlaufzeit von Neuem gestartet.		
Nachlaufzeit 2 [h:mm:ss]	0:00:00-1:55:59	
	0:00:10	
Wenn der Parameter "Zeit" auf "2" (zwei Nachlaufzeiten)		
eingestellt ist, so steht dieser Parameter zur Verfügung.		

9.4.1.2.3 Ende Bewegung

Parameter	Einstellungen	
Wenn keine Bewegung mehr	kein Telegramm	
detektiert wird, senden von	Ein	
(C)	Aus	
	8-bit Wert	
	Szene	
	16-bit Wert (dezimal)	
	16-bit Wert (Temperatur)	
	16-bit Wert (Helligkeit)	
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob nach einer erfassten		
Bewegung ein Telegramm gesendet wird und welches Format		
das Telegramm hat.		

-			
Parameter	Einstellungen		
Wert (0255)	0255		
	0		
Szenennummer	164		
	1		
Wert (065535)	065535		
	0		
Wert [°C]	0 40		
here [c]	16 5		
Wort [Lux]	0, 2000		
Wert[Lux]	62000 E00		
	500		
Zwoites Telegramm (D)	koin Tologramm		
Zweites Telegramm (D)	Kein Telegramm		
	EIN		
	Aus		
	8-bit Wert		
	Szene		
	16-bit Wert (dezimal)		
	16-bit Wert (Temperatur)		
	16-bit Wert (Helligkeit)		
Über diesen Parameter wird einge	stellt, ob nach dem erfassten		
Ende der Bewegung gaf, ein weite	res Telegramm gesendet		
werden soll und welcher Telegram	im-Tvp zu senden ist.		
Verzögerung für zweites	0 255		
Telegramm (D) (0 255 Sek)	0		
Diosor Parameter ist pur sichtbar	Nopp der verbergebende		
Dieser Farameter Stinut Schubar,	Venin der vornergenende		
raianielei "Zweiles relegrannin (D) filcht auf "kenn fele-		
gramm gesetzt wurde.			
Uber diesen wird festgelegt mit we	eichem zeitlichen Abstand		
zum ersten Telegramm (C) das zw	eite Telegramm (D) gesen-		
det wird.			
Wert (0255)	0255		
	0		
Szenennummer	164		
	1		
Wert (065535)	065535		
	0		
Wert [°C]	040		
	16.5		
Wert [Lux]	0 2000		
	500		
	500		
Zweites Telegramm (D)	0 - 255		
zvklisch sender [s]	0		
2yniistii seilueli [5]			
(U = nicht zyklisch senden)			
wird ein zyklisches Senden nach e	iner erfassten Bewegung		
gewünscht, so ist dieser Paramete	r auf den entsprechenden		
Wert zu setzen.			
Telegramm (C) [und (D)]	Nein		
senden nach Spannungswie-	Ja		
derkehr			
Mit diesem Parameter wird festael	egt, ob nach Spannungs-		
wiederkehr automatisch die Teleg	ramme (C) und (falls		
konfiguriert) (D) gesendet werden. Das Verhalten gilt sowohl			
bei Netz- als auch bei Busspannungswiederkehr			
hei Netz- als auch hei Russnannun	Dei Netz- dis duch dei dusspählungswiederkenr.		

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Objektname	Funktion	Typ	Flag		Objektname	Funktion	Tup	Flag
objektname	FUNKLION	тур	Flag	ļĻ	Jujektname	FUNKLION	Тур	Flag
[Kanal], [Name],	Ein / Aus	1 bit	KLSU			16-bit Wert (°C)	2 Byte	-
[Bezeicnnung],	Szene	1 Byte	-			16-bit Wert (Lux	2 Byte	
beginn (A) beweg.		i Byte	-	Ιſ	Über dieses Objekt wi	rd bei Beginn einer	detektierten Be	wegung
ļ	16-bit Wert	2 Byte	-		oder bei externer Trigg	gerung (Objekt "Ne	ebenstelle Aus")	und
ŀ	16 Dit Wert (°C)	2 Byte	-		Ablauf der Nachlaufze	it, abhängig von d	er Parametrieru	ng
	IO-BIT WETT(LUX)	2 вуте			(Verzögerung), einer o	der folgenden Wer	te auf den Bus g	esendet:
Über dieses Objekt wir	d bei Beginn einer d	etektierten Be	ewegung		• Schalten Ein/Aus			
oder bei externer Trigg	jerung (Öbjekt "Nebe	enstelle Ein"),	abhän-		• 8-bit Szene abruten	(0 255)		
gig von der Parametrie	erung, einer der folge	enden Werte a	auf den		o-bit wert (dezimal) 16 bit Wort (dezimal)	(U = 200)		
Bus gesendet:					16-bit-Wert (Temper	7 (0 - 05 555) atur) (0°C – 40 °C)		
Schalten Ein/Aus					• 16-bit-Wert (Hellinke	atar) (0 – 2000 Luv)		
8-bit Szene abrufen					Das Telegramm "Ende	(D) Beweauna" wi	rd nach dem Te	legramm
• 8-bit Wert (dezimal)	(U - 255)				C gesendet. falls es pa	rametriert worden	ist. Die Verzöge	erungs-
 16-bit Wert (dezimal) 16 bit Wort (Terraria) 	(U - 65 535)				zeit zwischen C und D	ist ebenfalls paran	netrierbar.	
16-bit-Wert (Tempera	atur) (0°C − 40 °C) sit) (0 – 2000 Luv)				[Kanal], [Name],	0 = Zeit 1 / 1 =	1 bit	KLSÜ
- To-bit-weit (neiligke	(0 - 2000 Lux)				[Bezeichnung],	Zeit 2		
[Kanal] [Name]	Fin / Aus	1 hit	KISÜ		Nachlaufzeit			
[Bezeichnung]	Szene	1 Byte			Dieses Objekt ist nur b	ei der Einstellung	Zeit = 2 sichtbar	
Beginn (B) Bewea.	8-bit Wert	1 Byte			Über dieses Objekt wir	rd die Nachlaufzeit	des Melders be	einflusst.
5 , 7 5'	16-bit Wert	2 Byte			Darüber erfolgt die Au	swahl einer der be	iden vorher par	amet-
	16-bit Wert (°C)	2 Byte			rierten Nachlaufzeiten	. Dieses Objekt wi	d bei Bus-/ und	Netz-
	16-bit Wert (Lux)	2 Byte			spannungsaustall gesi	chert und bei Bus-	und Netzspann	ungs-
Über dieser Obistat	a hai Dagina dia d				wiederkehr wieder hei	rgestellt.	4 6 2	VI CÜ
oder bei externer Trice	u bei beginn einer d	elekilerten Be	abbän		[Kanai], [Na-	EIN / AUS	זומ ו	KLSU
dig von der Parametrio	Jerung (Objekt "Nebe	einer der fol	aprila(1-		Sperren			
Werte auf den Rus des	endet:	, enter der 101	genuen		Über dieses Obiekt kar	n der Melder ger	errt und wieder	freige-
Schalten Ein/Aus					geben werden Über d	len Parameter Ühr	er Obiekt snerre	n" ist
8-bit Szene abrufen					einstellbar, ob der Me	lder bei einer emp	fangenen0" od	er einer
• 8-bit Wert (dezimal)	(0 – 255)				empfangenen "1" gest	perrt wird. Es kann	auch festgelegt	
• 16-bit Wert (dezimal)) (0 - 65 535)				werden, dass der Melo	ler, unabhängig vo	on obigem Objel	kt,
• 16-bit-Wert (Tempera	atur) (0°C – 40 °C)				niemals gesperrt wird.	Ein gesperrter Me	lder wertet dete	ektierte
• 16-bit-Wert (Helligke	it) (0 – 2000 Lux)				Bewegungen nicht au	S.		
Das Telegramm "Begin	n (B) Bewegung" wi	rd nach dem 1	Tele-		Hinweis: Bewegungsn	neldungen über Ne	ebenstelle Bewe	gung
gramm A gesendet, fal	lls es parametriert w	orden ist. Die	Verzö-		werden auch bei gesp	errtem Bewegung	melder beachte	et.
gerungszeit zwischen /	A und B ist ebenfalls	parametrierb	ar.		Der Startwert nach S	pannungswiederl	cehr ist parame	trierbar.
[Kanai], [Name],	EIN / AUS		KLSU					
[bezeichnung],	SZERE	1 Byte	-					
Linue (C) beweg.	o-Bil Wert		-	ΙΓ	[Kanal], [Name],	Bewegung Ein	1 bit	KLSÜ
ł	16 bit Wart (%C)	2 Dyte	-		[Bezeichnung],			
-	16-bit Wort(Ius)	2 Byte	-		Nebenstelle			
		2 byte			Uber dieses Objekt wir	rd der Melder exte	n getriggert. D.	h. sobald
Über dieses Objekt wir	d bei Ende einer det	ektierten Bew	egung		der Melder den Wert "	1" über dieses Obje	ekt empfängt, w	erden
oder bei externer Trigg	jerung (Objekt "Nebe	enstelle Aus")	und		die Telegramme (A) ui	nd (B) abhängig vo	on der Parametri	erung
Ablauf der Nachlaufzei	it, abhängig von der	Parametrieru	ng, einer		gesendet.	Denve en	1 6:4	KICÜ
der folgenden Werte a	ut den Bus gesendet	:			[Kanai], [Name],	Bewegung Aus	TDIT	KLSU
Schalten Ein/Aus					[bezeichnung],			
• 8-bit Szene abruten	(0 255)				Über dieses Obiekt wi	d dar Maldar dafir	iert abgeschalt	at D b
• 16-bit Wert (dezimal)	• orbit West (dezimal) (0 = 233)							
• 16-hit-Wert (Temper	16-bit-Wert (Temperatur) (0°C - 40 °C) wird die Nachlaufzeit beendet und die Telegramme (C) und (D)							
• 16-bit-Wert (Helliake	(0 - 2000 Lux)				werden abhängig von	der Parametrierun	a gesendet.	
To bit wert (rielingke	, (0 2000 Lux)							
[Kanal], [Name].	Ein / Aus	1 bit	KLSÜ		0.4.1.2 Carrie	amadus Class		
[Bezeichnung],	Szene	1 Bvte			9.4.1.5 Gerai	emouus - Slave		
Ende (D) Beweg.	8-bit Wert	1 Bvte	1		Im Gerätemodus "S	lave" lässt sich d	er Erfassungsl	pereich
	16-bit Wort	2 Byte	1		des Präsenzmelders	verarößern. De	Slave" melde	et dem

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

"Master" über ein Objekt "Trigger" eine erkannte Bewegung im Erfassungsbereich über das Objekt "Trigger". Alle weiteren Einstellungen zu Nachlaufzeit, Telegrammarten, etc. werden im "Master" konfiguriert.



Abb. 14 Funktionsblöcke Master / Slave

Parameter	Einstellungen			
Trigger-Telegramm zyklisch	0 - 255			
senden [s]	5			
(0 = nicht zyklisch senden)				
Im Gerätemodus "Slave" kann nur e	ein "Ein-Telegramm" an den			
"Master" gesendet werden, wenn E	Bewegung erkannt wurde, um			
diesen über den Nebenstelleneingang zu triggern. Die interne				
Nachlaufzeit von 10 Sekunden ist fest eingestellt, d.h. es kann				
höchstens alle 10 Sekunden ein Telegramm an den Master				
gesendet werden.				
Findet eine permanente Triggerung des Nebenmelders (Slave)				
statt, so wird nur bei der ersten Triggerung ein Telegramm an				
den Master gesendet. Wünscht der Benutzer in diesem Fall				
jedoch das Senden von weiteren Telegrammen, dann kann dies				
erreicht werden indem der obige Parameter entsprechend				
gesetzt wird	-			

Objektname	Funktion	Тур	Flag	
[Kanal], [Name], [Bezeich- nung], Trigger	Ein	1 Bit	KLSÜ	
Über dieses Objekt wird bei Detektion ein "Ein-Telegramm" versendet.				

9.4.2 Sensorkanal - Helligkeit

Der Helligkeitsmesswert des integrierten Helligkeitssensors wird über ein Objekt gesendet. Der Messwert kann über einen Korrekturfaktor den Umgebungsbedingungen angepasst werden. Im Rahmen der Inbetriebnahme lässt sich der Korrekturfaktor berechnen (\rightarrow Kap. 15.1.5).

Parameter	Einstellungen			
Korrekturfaktor	0,1-20,0			
	1,0			
Das vom Lichtfühler gemessene Licht wird mit dem Korrektur-				
faktor multipliziert. Der Korrektu	rfaktor kann auch erst wäh-			
rend der Inbetriebnahme bestim	mt werden (➔ Kap. 15.1.5).			
Mittelwert	1-4			
	2			
Zur Helligkeitsmessung kann der	Mittelwert über mehrere,			
hintereinander gemessene Werte	e gebildet werden. Dieser			
Parameter legt die Anzahl der zu	r Mittelwertbildung zu ver-			
wendenden Werte fest.				
Helligkeitswert zyklisch	Ja			
senden	Nein			
Legt fest, ob der Helligkeitswert	über das Objekt zyklisch			
gesendet wird.				
Helligkeitswert zyklisch 00:01 - 59:59				
senden [mm:ss]	01:00			
Dieser Parameter bestimmt, in welchen Abständen der ermit-				
telte Helligkeitswert über den Bu	s gesendet wird			
Helligkeitswert bei Ände-	Ja			
rung senden	Nein			
Legt fest, ob der Helligkeitswert	gesendet werden soll, wenn			
die Absolute und Relative Abwei	chung überschritten wird. Wird			
ein Helligkeitswert aufgrund der	Änderung versendet, wird der			
Timer für das zyklische Senden neu gestartet.				
Absolute Abweichung [Lux]	1-1000			
	50			
Relative Abweichung [%]	1-100			
	10			

Anmerkung:

Die Helligkeitswerte werden im Abstand von bis zu acht (8) Sekunden über den DALI aktualisiert.

Objektname	Funktion	Тур	Flag
[Kanal], [Name], [Bezeichnung], Istwert	Helligkeit (Lux)	2 Byte	KLÜ

Über dieses Objekt versendet der Helligkeitsmesser zyklisch seinen Helligkeitswert (DPT9.004). Ist das zyklische Senden abgeschaltet, so kann der Wert mit einer Leseanfrage über den Bus ermittelt werden.

10. Szenensteuerung

Das Applikationsprogramm ermöglicht bis zu 32 Szenen zu parametrieren.

Wenn jede Szene EVG aus beiden Kanälen erhält, können somit insgesamt 16 Szenen parametriert werden. Enthält jede Szene nur EVG aus einem Kanal, können für jeden Kanal die 16 Szenen parametriert werden, d.h. insgesamt 32 Szenen bei zwei

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Kanälen. Die Anzahl der verwendeten Szenen wird in der Statuszeile angezeigt. Wenn die maximale Anzahl erreicht wird, erfolgt eine Fehlermeldung.

Im Parameterfenster Szenen werden alle Szenen zeilenweise dargestellt. In den Spalten werden alle verfügbaren Gruppen von Kanal A und B dargestellt. In den Zellen lassen sich die Dimmwerte der Gruppe für die Szene vorgegeben. Wenn die Szene für die entsprechende Gruppe nicht relevant ist, wird dies durch ein "-" angezeigt. Die Dimmwerte bzw. "-" lassen sich direkt in der Zelle bearbeiten.

Der Dimmwert lässt sich zusätzlich in einem Dropdown-Menü bearbeiten .



Abb. 15 Parameterfenster Szenen

Menü Parame	Menü Parameterfenster		
Neu	Eine neue Szene wird hinzugefügt.		
Löschen	Die markierte(n) Szene(n) werden gelöscht.		
Kopieren	Die markierte Szene wird in die Zwischen- ablage kopiert.		
Einfügen	Die Szene aus der Zwischenablage wird als neue Szene eingefügt.		

Für jede Szene können folgende Parameter eingestellt werden:

Parameter	Einstellungen			
Name	(max. 25 Zeichen)			
Über diesen Parameter kann eine	er Szene ein Name mit max. 25			
Zeichen zugewiesen werden.				
Szenennummer 1 - 64				
Über diesen Parameter kann der Szene eine Nummer x im				
Bereich 1 bis 64 (Szenennummer) zugewiesen werden.				
Die Anzahl der verwendeten Szenen wird in der Statuszeile angezeigt. Wenn die maximale Anzahl erreicht wird, erfolgt eine Fehlermeldung.				

Parameter	Einstellungen				
Dimmzeit	Anspringen				
	0,7 Sek				
	1,0 Sek				
	1,4 Sek				
	2,0 Sek				
	2,8 Sek				
	4,0 Sek				
	5,7 Sek				
	8,0 Sek				
	11,3 Sek				
	16,0 Sek				
	22,6 Sek				
	32,0 Sek				
	45,3 Sek				
	64,0 Sek				
	90,5 Sek				
Der Parameter "Dimmzeit" entspricht beim Aufruf einer Szene					
derjenigen Zeit, in der der Dimm	derjenigen Zeit, in der der Dimmvorgang für alle Leuchten				
gemeinsam abgeschlossen ist.	gemeinsam abgeschlossen ist.				
Stehen z.B. die Leuchten des Kanals A auf 50% und sollen in					
dieser Szene auf 90% gedimmt v	verden und sollen die Leuchten				
des Kanals B von 100% auf 20% gedimmt werden, so soll bei					
beiden Leuchten der Dimmvorgang gleichzeitig abgeschlossen					
sein. Somit wird der Kanal A eine flachere Dimmkurve aufwei-					
sen als Kanal B.					
Die Dimmzeit einer Szene ist unabhängig von den für die					
Gruppen eingestellten Dimmzeiten.					
Hinweis:					
Unterschledliche Dimmzeiten (sowohl beim Andimmen eines					
neuen wertes als auch beim gemeinsamen Andimmen neuer Warte in General) führen heim Senden des Dimmusster heur					
eines Szenengufrufs zu einem Umprogrammieren der internen					

neuen Wertes als auch beim gemeinsamen Andimmen neuer Werte in Szenen) führen beim Senden des Dimmwertes bzw. eines Szenenaufrufs zu einem Umprogrammieren der internen Dimmzeit der betroffenen EVG, wodurch es zu Verzögerungen des Szenenaufrufs kommen kann. Werden Dimmzeiten durch Szenenaufrufe in sehr kurzen Zeitabständen ständig geändert (dies kann z.B. bei einer Farblichtsteuerung über schnell wechselnde Szenen erfolgen), so kann dies langfristig zur Beschädigung der EVG mancher Hersteller führen. Dieses Problem tritt nicht auf, wenn für alle Szenenaufrufe gleiche Dimmzeiten verwendet werden und hierbei möglichst die Standard-Dimmzeit von 0,7 Sekunden.

Jeder Szene können mehrere Gruppen zugewiesen werden, wobei auch der Dimmwert für diese bei Szenenabruf festgelegt wird.

Parameter	Einstellungen	
[Kanal], G[Nummer der		
Gruppe]: [Name der Gruppe]		
Bsp.: A, G1: Gruppe1		
Aktuell verfügbare Gruppen werd	en in Spalten aufgelistet. Nur	
die projektierten Gruppen werder	n beim Szenenaufruf auf die	
parametrierte Helligkeit eingestellt. Alle nicht projektierten		
Gruppen bleiben beim Aufruf der Szene unberücksichtigt.		
Szenenwert (0% - 100%) "-"		
0%-100%		
Aufruf über Dropdown-Menü ⊠: Dieser Wert gibt den Dimm-		
wert in Prozent an, den die Gruppe beim Aufruf dieser Szene		
annimmt. Der Wert kann für jede	Gruppe erstmalig hier	

Technik-Handbuch

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Parameter	Einstellungen		
projektiert werden. Beim spätere	n Abspeichern der Szene mit		
einem Szenentaster werden die D	aten überschrieben. Das		
Applikationsprogramm begrenzt	automatisch den eingegebe-		
nen Wert auf den Wertebereich z	wischen minimalem und		
maximalem Dimmwert.			
Über die Checkbox in der Statusze	eile lässt sich bestimmen, ob		
die Szenenwerte beim Download	überschrieben werden sollen.		
Szenenwerte bei Download 🛛 🗹			
überschreiben			
Über diesen Parameter wird festgelegt, ob beim Download die			
im Gateway gespeicherten Dimmwerte durch die eingestellten			
Dimmwerte im Parameterfenster überschrieben werden sollen.			
Standard ist nicht überschreiben.			
Beim Speichern von neuen Szenenwerten wird nicht der Wert			
der EVG über DALI abgefragt, sondern der intern berechnete			
Wert verwendet. Dieser Wert wird anschließend in die EVG			
geschrieben.			

Das Speichern und Abrufen der Szenen erfolgt über das 8-bit Kommunikations-Objekt "8-bit Szene, Abrufen / Speichern":

Objektname	Funktion	Тур	Flag
8-bit Szene	Abrufen / Speichern	1 Byte	KS
Über dieses Obje x abgerufen (d.h enthalten hierbe wird die Szene g fen. Bit 6 ist derz gesetzt sein.	ekt wird die 8-bit Szene mi n. wiederhergestellt) bzw. 4 ei die Szenennummer x-1 espeichert, ist Bit 7 = log. zeit ohne Bedeutung und r	t der Szene gespeicher Ist Bit 7 = 0, so wird nuss auf Ic	ennummer rt. Bit 05 log. 1, so sie abgeru- og. 0

Bit 7		6	50
spe	ichern	n.b.	Szenennummer x -1
S		Szene (DPT_Sce	eneControl)
Szene x	abrufen	speichern	
1	0	128	
2	1	129	
3	2	130	
64	63	191	

Durch das Aufrufen einer Szene werden die gerade laufenden Zeitfunktionen (Zeitschaltbetrieb/Nachtbetrieb) abgebrochen und der durch den Aufruf neu eingestellte Wert bleibt zeitlich unbegrenzt erhalten.

11. 2-Punkt-Regelung

11.1 Beschreibung

Der Regler arbeitet funktionell als unabhängiger Funktionsblock. Es können bis zu sechzehn (16) 2-Punkt-Regler angelegt werden. Wenn der Regler aktiviert ist (Automatikbetrieb), wird die Beleuchtung eingeschaltet, sobald der parametrierte untere Helligkeitsgrenzwert unterschritten ist. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn der parametrierte obere Helligkeitsgrenzwert überschritten wurde. Die Helligkeitsgrenzwerte sind über Parameter oder über Kommunikationsobjekte einstellbar.

Durch die Auftrennung in zwei einzelne Schaltobjekte bei Grenzwertüber- bzw. -unterschreitung kann der Regler auch als "Halbautomat (nur Aus)" betrieben werden. Es kann damit "Nur Ein" oder "Nur Aus" geschaltet werden. Empfängt der Regler über das zugehörige Kommunikationsobjekt einen Schalt- oder Dimmbefehl über KNX/EIB, so wird das als eine externe Übersteuerung gewertet und der Regler schaltet den Automatikbetrieb ab. Gleichzeitig wird diese Zustandsänderung über das Objekt "Status Automatik" auf den Bus gesendet.

Der Regler kann als Zweipunktregler eingesetzt werden. Die Eingangssignale des Reglers können sowohl von den eigenen Funktionsblöcken stammen als auch von externen Busteilnehmern. Mit Hilfe der "Bewertungseinheit" wird die Zweipunktregelung träge. Ist das Kriterium eine Sollwertüber- oder Unterschreitung erfüllt, so wird dies nicht sofort auf den Bus gesendet. Die Bewertungseinheit leitet erst ein Signal weiter, wenn es über einen definierten Zeitraum seinen Wert nicht geändert hat. Mit dieser Maßnahme erreicht man, dass kurzfristige Helligkeitsschwankungen nicht unmittelbar zum Schalten der Beleuchtung führen.





Der Regler kennt intern zwei Zustände: Er ist entweder Ein (=Automatikbetrieb) oder Aus.

Eingeschaltet wird der Regler mit (log. 1) über das Objekt "Regler Ein/Aus". Wird der Regler über dieses Objekt manuell ausgeschaltet (log. 0) wird am Ausgangsobjekt kein Wert gesendet.

Empfängt der Regler auf den Objekten: Schalten manuell (1bit) oder Dimmen manuell (4bit) oder Dimmwert manuell (8bit) einen Wert, so wird das als eine externe Übersteuerung gewertet und der Regler schaltet den Automatikbetrieb ab. Gleichzeitig wird diese Zustandsänderung über das Objekt "Automatikbetrieb" auf den Bus gesendet.

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Durch die Auftrennung in zwei einzelne Schaltobjekte bei Grenzwertüberschreitung bzw. Unterschreitung kann das Verhalten als Halbautomat bzw. Vollautomat eingestellt werden. Es kann damit "Nur Ein" oder "Nur Aus" geschaltet werden.

Nachfolgend wird das Verhalten ohne empfangenen Helligkeitswert für den Zweipunktregler beschrieben:

Solange kein Helligkeitswert empfangen wurde, wird auch kein Schaltbefehl gesendet. Das restliche Verhalten bleibt bestehen. Dass ein Wert empfangen wurde, bleibt auch nach einem partiellen Download gespeichert.

(Funktionalität, um ungewünschtes Schalten zu vermeiden.)

Г	Algemein		2-Punkt-Regelung						
ť.	Kanal A	Neu Löschen Kopieren Einfligen							
Ĺ	Szenen		Name	Solwert über	EIN, Heligkeit <= (LUX)	EIN nach (s)	AUS, Heligkeit >= (LUX)	AUS nach (s)	
	2 Punkt Regelung	•	2-Punkt-Regelung 1	Objekt 🖌	500 🚼	10 👶	900 😂	20	
0	Inbetriebnahme Test		2-Punkt-Regelung 2	Parameter	500	10	900		
			2-Punkt-Regelung 3	Parameter	500	50	900		
			2-Punkt-Regelung 4	Parameter	500	10	900		
			2-Punkt-Regelung 5	Parameter	500	10	900		
			2-Punkt-Regelung 6	Parameter	500	10	900		
			2-Punkt-Regelung 7	Parameter	500	30	900		
			2-Punkt-Regelung 8	Parameter	500	10	900		

Abb. 17 Parameterfenster 2-Punkt-Regelung

Menü Parame	Menü Parameterfenster			
Neu	Eine neue Regelung wird hinzugefügt.			
Löschen	Die markierte(n) Regelung(en) werden gelöscht.			
Kopieren	Die markierte Regelung wird in die Zwischenablage kopiert.			
Einfügen	Die Regelung aus der Zwischenablage wird als neue Regelung eingefügt.			

Parameter	Einstellungen	
Name	(max 25 Zeichen)	
Über diesen Parameter kann	einer 2-Punkt-Regelung ein	
Name mit max. 25 Zeichen z	zugewiesen werden.	
Sollwert über	Parameter	
	Objekt	
Über diesen Parameter wird e	eingestellt, ob der Sollwert bei	
der Regelung als Parameter a	auf einen festen Wert eingestellt	
ist, der jeweils nur mit Hilfe o	der ETS (Engineering Tool	
Software) geändert werden l	kann, oder ob der entsprechende	
werkseitig eingestellte Param	neter-Wert über ein Kommunika-	
tionsobjekt jederzeit über de	n Bus änderbar ist. Der über das	
Kommunikationsobjekt empfangene Wert überschreibt sofort		
den werksseitig eingestellten Parameter-Wert und wird		
dauerhaft gespeichert.		
Hinweis: Der Regelbereich ko	ann über die Objekte erweitert	
werden. Sollwerte für Schwe	llwert Ein < 250 Lux und Sollwer-	
te für Schwellwert Aus > 1500 Lux sind möglich. Es wird		
emptohlen den einstellbaren Regelbereich einzuhalten.		
EIN, Helligkeit <= (LUX)	250 - 1500	
	500	
Uber diesen Parameter wird festgelegt, ab welchem Hellig-		
keitswert das Telegramm "Schalten Fin" gesendet wird. Wird		

Parameter	Einstellungen		
der Helligkeitswert für Einsch	nalten größer als der Helligkeits-		
wert für Ausschalten gewähl	t, wird der Wert für Einschalten		
vom Regler auf den Wert für	Ausschalten gesetzt, d.h. die		
beiden Werte sind gleich. Da	s hat zur Folge, dass der Regler		
nur noch ein Telegramm zun	n Einschalten sendet. Das		
Ausschalten hat in diesem Fall manuell zu erfolgen.			
EIN nach (s) 0 - 59			
	10		
Über diesen Parameter wird e	eine Verzögerung eingestellt,		
nach der das EIN-Telegramm erst versendet wird.			
AUS, Helligkeit >= (LUX)	250 - 1500		
-	900		
"			

 Über diesen Parameter wird eingestellt, welcher Helligkeits

 Messwert erreicht bzw. überschritten sein muss, damit die

 Beleuchtung durch den Regler ausgeschaltet wird.

 AUS nach (s)
 0 - 59

 20

Über diesen Parameter wird eine Verzögerung eingestellt, nach der das AUS Telegramm erst versendet wird

Objekte

Objektname	Funktion	Тур	Flag		
[Name], Istwert-	Helligkeit (Lux)	2 Byte	KLS		
Eingang					
Über diese Kommunikationsobjekt wird der Helligkeitswert					
empfangen, der für die Regelung verwendet wird.					
[Name], Regler Ein / Aus 1 bit KSÜ					
Über dieses Objekt "Eir	n" kann der Regler pe	er Gruppenad	dresse ein-		
bzw. ausgeschaltet we	rden. Diese Informat	tion kann be	ispielswei-		
se von einem Bustaste	r oder vom Ausgang:	sobjekt eine	s Prä-		
senzmelders kommen.	Wird der Regler übe	r dieses Obje	ekt		
eingeschaltet, werden	damit auch die Zeite	en in der Bev	vertungs-		
einheit zurückgesetzt ı	and beginnen von Nu	ull an wieder	zu		
laufen. Wird der Reglei	r manuell ausgescha	ltet, wird am	Aus-		
gangsobjekt kein Wert	gesendet.				
[Name], Automa-	Ein / Aus	1 bit	KLU		
tikbetrieb					
Uber dieses Objekt teilt der Regler den Status mit. Dieser kann					
entweder den Wert "Ei	entweder den Wert "Ein", d.h. der Regler arbeitet im Automatik-				
betrieb, oder den Wert "Aus" haben. Es wird dabei nicht unter-					
schieden, ob der Regle	r manuell oder durch	n Übersteuer	rung		
ausgeschaltet wurde.		2.0.1	KI C		
[Name], Schwell-	Heiligkeit (Lux)	2 Byte	KLS		
wert- Ein					
für die 2 Durcht Begelu	er Sollwert (DPT 9.00)4) fur das E	inschalten		
airea Wartaa wird dar V	Nert vors Deremeter	fillersten Eif			
derdwart verwandet	Wert vom Parameter	"Sollwert al	S Starr		
Darameter "Sollwort üb	ver" auf Objekt ist nur :	sichibar, we	nn der		
[Nama] Schwoll	Holligkoit (Lux)	3 Puto	VIC		
[Name], Schwen-	Helligkeit (Lux)	2 Буте	KL5		
Hier wird von extern d	ar Sallwart (DPT 0.00)4) für das A	ussebal		
ton für die 2-Punkt Poo	Hier wird von extern der Sollwert (DP1 9.004) für das Ausschal-				
fon sings Wortes wird der Wort vom Darameter. Sellwert" als					
Standardwert verwendet. Dieses Objekt ist nur sichtbart wonn					
der Parameter "Sollwei	der Parameter "Sollwert über" auf Objekt eingestellt ist				

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Objektname	Funktion	Тур	Flag		
[Name], Schalten manuell	Ein / Aus	1 bit	KSÜ		
Wird über dieses Objekt ein Wert empfangen (log. 0 oder 1), schaltet der Regler ab, da er von extern überschrieben wurde.					
Wieder eingeschaltet ka von "log. 1" am Objekt	ann der Regler nur d "Regler Ein/Aus" wer	lurch den En den.	npfang		
[Name], Dimmen manuell	Heller / Dunkler	4 bit	KSÜ		
Wird über dieses Objek Regler ab, da er von ex schaltet kann der Regle Objekt "Regler Ein/Aus"	t ein Wert empfange tern überschrieben v r nur durch den Emj werden.	en schaltet s wurde. Wied pfang von "le	ich der er einge- og. 1" am		
[Name], Dimmwert manuell	Wert	1 Byte	KSÜ		
Wird über dieses Objek sich der Regler ab, da e eingeschaltet kann der 1" am Objekt "Regler Ei	Wird über dieses Objekt ein Wert empfangen (0255) schaltet sich der Regler ab, da er von extern überschrieben wurde. Wieder eingeschaltet kann der Regler nur durch den Empfang von "log.				
[Name], Schalten	Ein	1 bit	KSÜ		
Dieses Objekt ist einer der beiden Ausgänge des 2-Punkt-Reglers. Es sendet einen Wert (Ein), wenn die Helligkeit in einem be- stimmten Zeitraum unter dem parametrieten Helligkeitswert					
[Name], Schalten	Aus	1 bit	KSÜ		
Dieses Objekt ist einer der beiden Ausgänge des 2-Punkt-Reglers. Es sendet einen Wert (Aus), wenn die Helligkeit in einem be- stimmten Zeitraum über dem parametrierten Helligkeitswert liegt.					

12. Geräte Status Fehler

12.1 Parameter

Parameter	Einstellungen		
DALI, Status Fehler	senden nur über Leseanforderung		
	senden bei Statusänderung		
	senden bei Statusänderung / Bus-		
	spannungswiederkehr		
Über diesen Parameter	wird eingestellt, ob die Objekte "[Ka-		
nal], DALI Geräteausfa	ll"", "Spannungsausfall" und "[Kanal],		
DALI Kurzschluss" ergä	nzt werden sollen.		
Bei der Parametereinstellung "senden bei Statusänderung"			
werden die Objekte automatisch bei jeder Statusänderung			
gesendet.			
Bei "senden bei Statusänderung / Busspannungswiederkehr"			
werden die Objekte bei Russpannungswiederkehr und automa-			
tisch bei jeder Statusänderung gesendet			
Bei senden nur über L	eseanforderung" erfolgt kein automati-		
schos Sondon			
sches senden.			

Das Senden des Status über eine Leseanforderung ist bei jeder Parametereinstellung möglich.

12.2 Spannungsausfall

Über das 1-bit Statusobjekt "Spannungsausfall" wird der Status der gemeinsamen Spannungsversorgung für das Gateway und die DALI Linie gemeldet. Ist der Objektwert = "O", so ist die Spannungsversorgung vorhanden. Ist der Objektwert = "1", so ist die DALI Spannungsversorgung ausgefallen. Das Gateway ist hiermit nicht mehr funktionsfähig, und alle EVG gehen auf den für den Ausfall der DALI-Spannung parametrierten Dimmzustand.

Über eine im Gerät integrierte Kurzzeitpufferung der Spannungsversorgung für die Gateway-Elektronik ist sichergestellt, dass ein Netzspannungsausfall erkannt und das Telegramm zum Status der Spannungsversorgung noch übertragen werden kann.

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag	
34	Spannungsausfall	1=Netzausfall	1 bit	KLÜ	
Über o	Über die Gruppenadresse zu diesem Objekt wird der Status der				
Strom	Stromversorgung für das Gateway N 141/31 und für die				
DALI-L	eitungen gesendet (0-	=kein Netzausfall;	1=Netzaus	sfall).	

12.3 DALI Geräteausfall

Über das Objekt "[Kanal], DALI Geräteausfall" wird gemeldet, dass die Spannungsversorgung an DALI-Geräten ausgefallen sein muss.

Wenn mehr als die mit dem Parameter "Kanal [A|B], Ausfall >= DALI Geräte(n)" konfigurierte Anzahl nicht mehr auf Anfragen antwortet, wird ein Ausfall der Spannungsversorgung für die DALI-Geräte angenommen. Ist der Objektwert = "0", so ist die Spannungsversorgung vorhanden. Ist der Objektwert = "1", so ist die Spannungsversorgung der DALI-Geräte ausgefallen. Für jeden DALI Kanal ist ein separates Objekt und ein separater Parameter vorhanden:

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag	
30	A, DALI Geräteausfall	1=Ausfall	1 bit	KLÜ	
32	B, DALI Geräteausfall	1=Ausfall	1 bit	KLÜ	
Wenn	Wenn durch Abfrage der DALI-Geräte festgestellt wird, dass die				
Spann	Spannungsversorgung der DALI-Geräte ausgefallen sein muss,				
wird über dieses Objekt der Status der Spannungsversorgung für					
die DA	die DALI Geräte gesendet (0=kein Ausfall; 1=Ausfall).				

Parameter	Einstellungen
Kanal [A B], Ausfall >= DALI	1-64
Geräte(n)	1
Ist die Anzahl der DALI Geräte mit S gleich als der konfigurierte Wert, w DALI Geräteausfall " auf 1 = "Ausfal = "kein Ausfall".	pannungsausfall größer ird das Objekt " [Kanal], l" gesetzt, andernfalls auf 0

12.4 DALI Kurzschluss

Über das Objekt "[Kanal], DALI Kurzschluss" wird ein Kurzschluss der DALI-Leitung gemeldet. Ist der Objektwert = $_{0}$ 0", so liegt kein Kurzschluss vor. Ist der Objektwert = $_{1}$ 1", so ist die DALI-Leitung kurzgeschlossen. Das DALI-Gateway kann die DALI-Geräte nicht mehr steuern und alle DALI-EVG gehen auf den für den Ausfall der DALI-Spannung parametrierten Dimmzustand.

Nr. Objektname Funktion Typ Flag	
----------------------------------	--

Update: http://www.siemens.de/gamma

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Nr.	Objektname	Funktion	Тур	Flag	
31	A, DALI Kurz- schluss	1=Kurzschluss	1 bit	KLÜ	
33	B, DALI Kurz-	1=Kurzschluss	1 bit	KLÜ	
	schluss				
Über die Gruppenadresse zu diesem Objekt wird ein Kurzschluss					
der DALI-Leitung gemeldet (O=kein Kurzschluss: 1=Kurzschluss)					

13. Exportieren / Importieren / Konvertieren

13.1 Allgemeines

Alle Einstellungen und Daten des PlugIn lassen sich über eine XML-Datei an einem anderen Speicherort (z.B. Festplatte) speichern. Dies ist hilfreich, wenn eine Konfiguration auf ein anderes Gerät übertragen oder als Vorlage bereitgestellt werden soll.

Hinweis:

Diese XML-Datei darf manuell nicht verändert werden, hierzu wird der Inhalt mit Hilfe einer Prüfsumme auf Datenkonsistenz überprüft.

Die XML-Datei lässt sich über "Export" aus dem PlugIn erzeugen und mit "Import" einlesen. Bei Import werden alle Einstellungen überschrieben.

13.2 Exportieren

Der Export-Mechanismus ermöglicht das Sichern der Parametrierung eines KNX / DALI Gateway in eine Datei. In diese Datei werden neben allen Bezeichnungen, Einstellungen, Parameter des PlugIn, auch die bei der Inbetriebnahme zugewiesenen Nummern und Namen der DALI-Geräte exportiert. Diese exportierten Nummern, Namen und Gruppenzuordnungen gelten jedoch nur solange, wie bei dem zugehörigen Gateway kein erneutes Initialisieren von EVG durchgeführt bzw. keine andere Applikation in das Gerät geladen wurde.

13.3 Importieren

Diese Funktion importiert exportiere Konfigurationsdaten (XML-Datei) anderer Gateways. Dateien identischer Versionen lassen sich direkt importieren.

XML-Dateien anderer Gateway-Versionen lassen sich mit Hilfe einer installierten KNX Konverter-Bibliothek importieren.

13.4 KNX Konverter-Bibliothek

Diese KNX Konverter-Bibliothek ist die Grundlage für alle vorhandenen Konvertierungen von GAMMA Geräten.

Die möglichen Konvertierungen werden automatisch ermittelt. Eine Aktualisierung findet über den "Software Manager" statt.

Falls die KNX Konverter-Bibliothek nicht installiert ist, wird im Import-Dialog dieser Hinweis angezeigt:

"Konverter nicht gefunden! Die Konverter Installationsdatei kann von der Siemens Internet Seite direkt über die Download-Schaltfläche unten geladen werden. Eine Konfigurationsdatei der aktuellen Applikation kann direkt importiert werden."

Hinweis:

Die KNX Konverter-Bibliothek (KNX Converter Library) beinhaltet alle verfügbaren aktuellen Konvertierungen. Zusammen mit der Konverter-Bibliothek wird der "Software Manager" installiert, der über neue Versionen informiert, die dann einfach installiert werden können. Für die Installation der Software ist die ETS zu schließen und nach erfolgter Installation neu zu starten.

Software Manager		Upd	ates Enstelunge	n Info
		Updates	Neue Updates und Verborgene Updates Verlauf anzeigen	d Nachrichte wiederherste
it dem Software Manager bleben Ihre Yogramme in Bezug auf die aktuellesten	Neue Updates und Nachrichter	`		
ehlerkorrekturen auf den neuesten	♥ KNX Converter Library 3.0.975.0			
itand. Mann ein Ltodate verflicher ist können	Wichtige Updates		Datum	Größe
Re Folgendes machen:	KNX Converter Library 3.1.1010.0 *		2013-03-07	4.3 MB
Update-Beschreibung anzeigen Updates herunterladen und installieren				
iach Produkt auswählen				
Hodatos (1)				
Kritisch (0)				
Wichtig (1)				
Meldungen (0)				
Kritisch (0)				
Wichtig (0)	4			,
	Ausgewählte Elemente: 1	Ins	talleren Nur hen	unterfaden

Der Software Manager lässt sich über das Menü Start manuell aufrufen und parametrieren. Zusätzlich werden Aktualisierungen über einen Dienst in der Statusleiste gemeldet.



Weitere Informationen: http://www.siemens.com/gamma-converter

14. Dokumentation

Das Applikationsprogramm ermöglicht das Ausdrucken der gesamten Parametrierung des Gateways. Über Datei - Druckvorschau lässt sich das erzeugte Dokument zunächst in einer Vorschaudarstellung anzeigen. Über Drucken wird das Dokument sofort gedruckt.

Technik-Handbuch

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301



Abb. 18 Druckvorschau

<u>Hinweis:</u> Die Druckvorschau wird in Deutsch nur dargestellt, wenn der entsprechende Language Pack des .net Frameworks installiert ist.

15. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme dient zur Zuweisung der definierten DALI-Teilnehmer zu den echten DALI-Geräten in der Anlage. Jedem DALI-Teilnehmer (EVG, Sensor, ...) wird eine eindeutige Kurzadresse zur Identifikation zugewiesen. Diese Zuweisung ist bei Kanal Betriebsart "Broadcast" nicht notwendig.

Die Beschreibung der allgemeinen Funktionen erfolgt anhand der EVG, wobei die Funktionalität der Inbetriebnahme auch für Sensoren gilt.



Abb. 19 Parameterfenster Inbetriebnahme EVG

- (1) EVG Liste
- (2) Zuweisung
- (3) Platzhalter
- (4) Sucherergebnis

15.1.1 Allgemein

Für die Inbetriebnahme des Gateway sind folgende Voraussetzungen notwendig:

- alle DALI-Geräte mit Spannung versorgt: Gateway, EVG, etc.
- b) alle DALI-Teilnehmer (EVG, Sensoren, etc.) mit Gateway verbunden
- c) KNX-Verbindung über Schnittstelle sichergestellt
- d) Physikalische Adresse des Gateway programmiert

15.1.2 Statuszeile

Das PlugIn unterscheidet zwischen zwei Betriebsarten: - offline: keine Verbindung zum Gateway

- online: Verbindung zum Gateway hergestellt

Gewisse Funktionen (Inbetriebnahme, Test, ...) funktionieren nur "online".

Der aktuelle Verbindungsstatus wird in der Statuszeile angezeigt. Ein Verbindungsversuch lässt sich durch die beiden Schaltflächen "Reconnect" und "Abbrechen" entsprechend steuern. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau wird aktuelle Firmwareversion angezeigt.

Falls die Verbindung nicht aufgebaut werden kann, wird dies durch "Fehler" angezeigt.



Abb. 20 Statuszeile

15.1.3 Zuweisen

Die Zuweisung kann über drei Arten erfolgen:

- Schaltflächen

Mit den beiden Schaltflächen zwischen der EVG-Liste und dem Suchergebnis lassen sich die DALI-Geräte zuweisen. Wobei sich aus der Pfeilrichtung die Art der Zuweisung ergibt.

- Drag&Drop

Die Zeilen in beiden Listen lassen sich durch Ziehen(Drag) und Fallenlassen (Drop) in die andere Liste bzw. Zeile zuweisen.

- Doppelklick

Durch Doppelklick auf ein nicht zugewiesenes EVG wird das markierte EVG aus dem Suchergebnis zugewiesen.

Die Zuweisung kann nur erfolgen, wenn folgende Bedingungen zutreffen:

 Der parametrierte Gerätetyp und der Gerätetyp des gefundenen Geräts müssen übereinstimmen. Bei Geräten mit mehreren Gerätetypen, müssen alle dem PlugIn bekannten Gerätetypen übereinstimmen. Ist kein Gerätetyp parametriert, können nur Geräte mit Gerätetyp "undefiniert" zugeordnet

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

werden: z. B. bei Gerätetyp 8. Bei "undefiniert" werden die Basisfunktionen Schalten, Dimmen unterstützt.

 Der parametrierte minimale Dimmwert muss höher oder gleich sein als der minimale physikalische Dimmwert. Ist dies nicht der Fall, wird dieser auf Nachfrage automatisch angepasst.

15.1.4 Inbetriebnahme - EVG

Schaltfläche								
Inbetriebnahmemodus	automatisch							
	Blinken							
	Ausschalten							
Einschalten								
Dieser Parameter bestimmt, wi	e ein einzelnes DALI-Gerät							
identifiziert werden kann:								
"automatisch" (durch Blinken o	der Abschalten, je nach							
erkanntem Leuchtmitteltyp, de	r an das DALI-Gerät ange-							
schlossenen ist; durch Ausschal	ten oder Einschalten bei HQL-							
Lampen),								
durch "Blinken", durch "Ausscha	alten" oder durch "Einschalten							
des an das DALI-Gerat angeschi	ossenen Leuchtmitteis.							
Alle an das Cataway angeschler	scopon EVC wordon ouf							
maximala Halligkoit aingeschal	tot							
Alle an das Gateway angeschler	scopon EVG wordon ausgo							
schaltet	ssellen Eve werden ausge-							
<- FVG - zuordnen								
Die Auswahl des parametrierter	a und des realen EVG erfolgt							
durch das Selektieren des gewü	inschten EVG auf der linken							
bzw. rechten Seite und das Ank	licken der Schaltfläche \leftarrow .							
Es ist auch möglich, die Zuordn	ung durch einen Doppelklick							
auf eines der beiden selektierte	n EVG durchzuführen. Diese							
Schaltfläche ist nur freigegeber	n, wenn auf beiden Seiten							
passende Einträge ausgewählt	werden.							
-> EVG - Zuordnung löschen								
Mit dieser Funktion ist es mögli	ch, ein bereits zugeordnetes							
EVG wieder als nicht zugeordne	etes EVG in das rechte Feld zu							
übertragen. Bei einem anschlie	Benden Download der Parame-							
ter in das Gateway ist diesem p	arametriertem EVG kein reales							
EVG mehr zugeordnet. Mit dies	em Vorgang kann auch ein als							
defekt markiertes EVG entfernt	werden. Danach kann ein							
neues EVG zugeordnet werden	(EVG-Austausch). Diese							
Schaltfläche ist nur freigegeber	n, wenn auf der linken Seite ein							
zugeordnetes EVG ausgewählt	ist.							

15.1.4.1 EVG Liste

Schaltfläche	2	
Bearbeiten	(Rechtsklick in	7eile

Schaltfläche

Durch Rechtsklick in eine Tabellenzeile eines EVG wechselt man in das entsprechende EVG Parameterfenster. Es lassen sich Name, Gruppenzuordnung bearbeiten und ggf. die Gerätezuweisung löschen. Falls das EVG noch nicht zugewiesen ist, lässt sich der Gerätetyp bearbeiten.

zugewiesen

Eine erfolgreiche Zuweisung wird hier angezeigt. Die Zuweisung lässt sich mit Bearbeiten löschen

Fehler

Wenn die Zuweisung nicht erfolgreich erfolgen konnte, wird hier ein Fehler angezeigt. Hinweis:

Falls beim Download ein EVG nicht erreichbar ist, weil es fehlt oder die Installation fehlerhaft ist, wird dieses EVG nicht geladen. Für EVG, die nicht geladen wurden, wird ein EVG-Fehler gemeldet. Dies gilt auch für EVG Platzhalter.

15.1.4.2 Suchen Initialisieren

Schaltfläche

Suchen Initialisieren

Durch Drücken dieser Schaltfläche werden alle an das Gateway angeschlossenen und betriebsbereiten DALI-Geräte gesucht. Es beginnt ein Suchlauf, der wenige Minuten dauert. Die gefundenen DALI-Geräte erscheinen erstmalig in der rechten Liste mit den Überschriften "Kurzadresse" und "Gerätetyp". Bereits zugeordnete EVG weisen in den jeweiligen Spalten "Kurzadresse" denselben Wert auf. Für ein im linken Fenster angezeigtes DALI Gerät, dem noch kein gefundenes Gerät zugeordnet wurde, wird keine Kurzadresse "-" angezeigt. Diese Suche muss auch durchgeführt werden, wenn DALI Geräte ausgetauscht oder ergänzt wurden. Nach dem ersten Suchlauf können weitere folgen, wenn z.B. weitere DALI Geräte installiert oder ausgetauscht wurden. Es kann sein, dass bei der Inbetriebnahme bereits gefundene

DALI-Geräte bei einer weiteren Suche nicht mehr an der Versorgungsspannung anliegen. Dies wird durch ☑ in der Spalte "Fehler" angezeigt. Die Tabelle kann nach jeder Spalte sortiert werden, so dass die fehlerhaften DALI Geräte sehr übersichtlich kontrolliert werden können. Bei einem erneuten Suchen werden die fehlerhaften DALI-Geräte, wenn sie jetzt wieder betriebsbereit sind, auch wieder ohne Fehler "□" angezeigt.

<u>Hinweis</u>: Vor dem Suchen von DALI Geräten sollten alle installierten DALI Geräte mit dem Gateway verbunden und betriebsbereit sein.

<u>Hinweis</u>: DALI Geräte, die mehrere DALI-Gerätetypen unterstützen, erscheinen im Suchergebnis mit allen Typen, von denen sie unterstützt werden, mit Komma getrennt (z.B.: 0,2,3,4). Die Zuordnung erfolgt nur, wenn die parametrierten Gerätetypen übereinstimmen.

Initialisieren (Zurücksetzen)

Technik-Handbuch

© Siemens AG 2013 Änderungen vorbehalten

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Schaltfläche

Durch das Drücken der Schaltfläche wird die Kurzadresse des markierten EVG im Sucherergebnis zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss ein Suchvorgang neu gestartet werden. Anwendung 1:

Während der Inbetriebnahme kommt es systembedingt zum blinken von zwei EVG. Mit "Initialisieren" lässt sich dieser Konflikt lösen.

Anwendung 2:

Ein EVG ist nach "Initialisierung" zurückgesetzt und kann problemlos in eine andere DALI-Anlage angeschlossen werden. Nur so wird ein Adresskonflikt vermieden.

15.1.4.3 Platzhalter

Platzhalter dienen zum Festlegen von Kurzadressen für DALI-Geräte, die die Kurzadresse

- nicht über das PlugIn zugewiesen bekommen können (Codierschalter am EVG).
- Kurzadresszuweisung über externes Tool.

Hinweis:

Diese EVG müssen im Fall einer Suche betriebsbereit am DALI-Bus angeschlossen sein.

Mit der Schaltfläche "Neuer Platzhalter" kann ein Platzhalter (inkl. Gerätetyp) hinzugefügt und einem EVG zugewiesen werden. Eine Suche sollte immer vorgenommen werden, damit dem PlugIn die aktualisierten Informationen zur Verfügung stehen. Hinweis:

Durch "Löschen" kann ein EVG-Platzhalter wieder gelöscht werden.

In der Spalte "Platzhalter", wird angezeigt, ob ein EVG als Platzhalter hinzugefügt wurde.

15.1.5 Inbetriebnahme - Sensoren

Die Inbetriebnahme ist bei Sensoren analog zu EVG vorzunehmen. Es werden jedoch keine Platzhalter zur Verfügung gestellt.

ibetri	ebnahmemodus	Geräte-Taste	STOP	•				Sensoren sucher
Nr	Name	Sensortyp	zugenliesen	Fehler		Γ	Sensortyp	Seriennummer
	1 Taster 1	DALI Tastereingang 4-fach					DALI Tastereingang 4-fach	
	2 Kombisensor 2	2 DALI Kombisensor Büro			Kalbrieren			
	3 Kombisensor 3	B DALI Kombisensor Büro						

Abb.	211	Parameterf	enster In	betrie	bna	hme	Sensore	٢
------	-----	------------	-----------	--------	-----	-----	---------	---

Schaltfläche					
Inbetriebnahmemodus Geräte-Taster					
	Geräte-LED				
Dieser Parameter bestimmt, wie ein einzelnes DALI-Sensor					
identifiziert wird:					

Schaltfläche

"Geräte-Taster": Mit START wird der Erkennungsmodus aktiviert. Das PlugIn erkennt die Betätigung des Geräte-Tasters bzw. eine Betätigung eines Eingangskanals der Tasterschnittstelle anhand der übermittelten Geräteseriennummer und markiert die entsprechende Zeile in Rot (\rightarrow Abb. 21). Der Erkennungsmodus lässt sich mit STOP deaktivieren.

"Geräte-LED": die Geräte-LED des markierten Gerätes im Suchergebnis wird aktiviert.

Die genaue Position des Geräte-Tasters bzw. der Geräte-LED ist aus der Dokumentation des DALI-Sensors zu entnehmen.

START - STOP

Mit START wird der Erkennungsmodus für den Inbetriebnahmemodus "Geräte-Taster" gestartet. START bzw. STOP ist nur sichtbar bei Modus "Geräte-Taster"

<- Sensor zuordnen

Die Auswahl des parametrierten und des realen EVG erfolgt durch das Selektieren des gewünschten EVG auf der linken bzw. rechten Seite und das Anklicken der Schaltfläche ←. Es ist auch möglich, die Zuordnung durch einen Doppelklick auf eines der beiden selektierten EVG durchzuführen. Diese Schaltfläche ist nur freigegeben, wenn auf beiden Seiten passende Einträge ausgewählt werden.

-> Sensor Zuordnung löschen

Mit dieser Funktion ist es möglich, ein bereits zugeordnetes EVG wieder als nicht zugeordnetes EVG in das rechte Feld zu übertragen. Bei einem anschließenden Download der Parameter in das Gateway ist diesem parametriertem EVG kein reales EVG mehr zugeordnet. Mit diesem Vorgang kann auch ein als defekt markiertes EVG entfernt werden. Danach kann ein neues EVG zugeordnet werden (EVG-Austausch). Diese Schaltfläche ist nur freigegeben, wenn auf der linken Seite ein zugeordnetes EVG ausgewählt ist.

Suchen

Durch Drücken dieser Schaltfläche werden alle an das Gateway angeschlossenen und betriebsbereiten DALI-Sensoren gesucht. Es beginnt ein Suchlauf, der wenige Minuten dauert. Die gefundenen DALI-Sensoren erscheinen als Suchergebnis mit den Überschriften "Gerätetyp" und "Seriennummer". Bereits zugeordnete Sensoren weisen in den jeweiligen Spalten "Kurzadresse" denselben Wert auf. Für ein in der Sensor-Liste angezeigten Geräte, denen noch kein gefundenes Gerät zugeordnet wurde, wird keine Kurzadresse "-" angezeigt. Diese Suche muss auch durchgeführt werden, wenn DALI-Geräte ausgetauscht oder ergänzt wurden.

Nach dem ersten Suchlauf können weitere folgen, wenn z.B. weitere DALI Sensoren installiert oder ausgetauscht wurden. Fehlerhafte Sensoren werden durch 🗹 in der Spalte "Fehler" angezeigt. Die Sensor-Liste kann nach jeder Spalte sortiert werden, so dass die fehlerhaften DALI-Sensoren sehr übersichtlich kontrolliert werden können. Bei einem erneuten Suchen werden die fehlerhaften DALI-Geräte, wenn sie jetzt wieder betriebsbereit sind, auch wieder ohne Fehler " angezeigt.

Hinweis: Vor dem Suchen von DALI Geräten sollten alle installierten DALI Geräte mit dem Gateway verbunden und betriebsbereit sein. Es lassen sich nur die im PlugIn verfügbaren Sensortypen zuordnen.

Update: http://www.siemens.de/gamma

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Schaltfläche

Bearbeiten (Rechtsklick in Zeile)

Durch Rechtsklick in eine Tabellenzeile eines EVG wechselt man in das entsprechende EVG Parameterfenster. Es lassen sich Name, Gruppenzuordnung bearbeiten und ggf. die Gerätezuweisung löschen. Falls das EVG noch nicht zugewiesen ist, lässt sich der Gerätetyp bearbeiten.

zugewiesen

Eine erfolgreiche Zuweisung wird hier angezeigt. Die Zuweisung lässt sich mit Bearbeiten löschen

Fehler

Wenn die Zuweisung nicht erfolgreich erfolgen konnte, wird hier ein Fehler angezeigt.

Kalibrieren

Nur bei DALI-Sensoren mit Helligkeitssensor ist diese Schaltfläche sichtbar. Es ermöglicht den Helligkeitssensor auf die Einbausituation und dem Reflexionsgrad der Umgebung anzupassen.

Der real mit einem Helligkeitsmessgerät "Gemessene Wert" in Lux wird in das Feld eingetragen. Der Korrekturfaktor wird automatisch berechnet und im Feld "Korrekturfaktor" angezeigt. Informativ wird der gemessene Rohwert angezeigt. Der Korrekturfaktor wird in die Parameterseite (\rightarrow 9.4.2) übernommen.

Sensor Rohwert [L023 4 Gemessener Wert [Lux] 500 Korrekturfaktor 0,5 OK Abbrechen	Sensor Rohwert 1023
Gemessener Wert [Lux] 500 (*) Korrekturfaktor 0,5 OK Abbrechen bb. 22 Kalibrierung Helligkeitssensor	Gemessener Wert [Lux] 500
Korrekturfaktor OK Abbrechen bb. 22 Kalibrierung Helligkeitssensor	
bb. 22 Kalibrierung Helligkeitssensor	Korrekturfaktor 0,5
bb. 22 Kalibrierung Helligkeitssensor	OK Abbrechen
	bb. 22 Kalibrierung Helligkeitssensor

16. Test

Die einzelnen EVG und Gruppen können unmittelbar nach der Inbetriebnahme, ohne dass über Gruppenadressentelegramme gesendet werden müssen, probeweise direkt geschaltet bzw. auf einen einstellbaren Wert gedimmt werden.

16.1 Gruppen

	Nr 🔺	Name	Adresse	Min. Dimmwert	Max. Dimmwert	Einschaltwert	Aktueller Wert
Þ	1	Gruppe 1	0x0	1%	100%	100%	? I O + - M R
	2	Gruppe 2	0x1	1%	100%	20%	?IO+- ~R
	3	Gruppe 3	0x2	10%	100%	100%	?IO+- / R
	4	Gruppe 4	0x3	1%	100%	20%	?IO+-~R
	5	Gruppe 5	0x4	1%	100%	100%	?IO+-~R
	6	Gruppe 6	0x5	10%	100%	100%	?IO+-~R
	7	Gruppe 7	0x6	1%	100%	100%	?IO+- / R
	8	Gruppe 8	0x7	10%	100%	100%	?IO+- / R
	9	Gruppe 9	0x8	10%	100%	100%	?IO+-YR
	10	Gruppe 10	0x9	1%	100%	20%	?IO+- / R
	11	Gruppe 11	0xa	1%	100%	20%	?IO+-YR
	13	Gruppe 12	0xc	1%	100%	100%	?IO+- / R
	14	Gruppe 14	0xd	1%	100%	20%	?IO+-YR
	15	Gruppe 15	0xe	1%	100%	20%	?IO+- / R
	16	Gruppe 16	0xf	1%	100%	100%	?IO+-VR

Abb. 23 Parameterfenster Test Gruppen

Es werden die einzelnen Gruppen mit ihren Parametern aufgelistet.

Mit den Schaltflächen kann die Funktion der Gruppe getestet werden.

Das Verhalten der Gruppe für oben genannte Funktionen entspricht einem Empfang auf die entsprechenden Kommunikationsobjekte: Schalten Ein/Aus, Dimmen heller/dunkler, Dimmwert setzen. Die bereits parametrierten Dimmzeiten werden ignoriert. Ebenfalls deaktiviert ist die Zeitfunktion. Für den Test müssen noch keine Gruppenadressen zugewiesen sein.

Über die Schaltflächen können folgende Funktionen ausgeführt werden.

Schaltfläche
Alle Gruppen EIN
Mit dieser Schaltfläche werden alle Gruppen eingeschaltet.
Alle Gruppen AUS
Mit dieser Schaltfläche werden alle Gruppen ausgeschaltet.
I (Ein)
Über diese Schaltfläche kann die Gruppe eingeschaltet werden.
O (Aus)
Über diese Schaltfläche kann die Gruppe ausgeschaltet werden.
+ / -
Über diese Schaltflächen kann die Gruppe jeweils schrittweise um ca. 1/20 (5%) heller/dunkler gedimmt werden.
Wert setzen
Geben Sie den Wert ein und klicken Sie auf die Schaltfläche,
um den Dimmwert an die Gruppe zu senden.
(Eingabe-/Anzeigefeld)
In diesem Feld wird der aktuelle Dimmwert [%] angezeigt, nachdem die Schaltfläche "Wert lesen" gedrückt wurde. Hier

Technik-Handbuch

Änderungen vorbehalten

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Schaltfläche

kann auch ein Dimmwert [%] eingegeben und mit der Schaltfläche "Wert setzen" gesendet werden.

🗷 Wert lesen

Über diese Schaltfläche wird ein Lesen des aktuellen Dimmwertes der selektierten Gruppe angestoßen.

16.2 EVG

	Nr	Name	Gruppe	Kurzadresse	Gerätetyp	Min. Dimmwert	Max. Dimmwert	Einschaltivert	Aktueller Wert
									? II O + I V I
	6	EVG 6	Gruppe 3	0x5	0	10%	100%	100%	10+
	5	EVG 5	Gruppe 2		0	1%	100%	20%	10+
	1	EVG 1	Gruppe 1	0x0	0	1%	100%	100%	·IO+
	2	EVG 2	Gruppe 1	0x2	0	1%	100%	100%	?[0+
	3	EVG 3	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	?[0+
	7	EVG 7	Gruppe 1	-	0	1%	100%	100%	?[0+
	8	EVG 8	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	10+
	9	EVG 9	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	·IO+-+
	10	EVG 10	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	?IO+-Y
	11	EVG 11	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	?IO+-¥
	12	EVG 12	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	?IO+
	13	EVG 13	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	10+
	14	EVG 14	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	10+
	15	EVG 15	Gruppe 1		0	1%	100%	100%	10+
1	16	EVG 16	Gruppe 1	-	0	1%	100%	100%	

Abb. 24 Parameterfenster Test EVG

Nach Auswahl eines Listeneintrags können über die Schaltflächen folgende Funktionen ausgeführt werden.

Schaltfläche
Alle EVG EIN
Hier können alle angeschlossenen EVG eingeschaltet werden.
Alle EVG AUS
Hier können alle angeschlossenen EVG ausgeschaltet werden.
I / O (Ein / Aus)
Mit den beiden Schaltflächen kann das EVG ein- bzw. ausge-
schaltet werden, auch wenn es einer Gruppe zugeordnet ist.
Wert setzen
Nach dem Eingeben des Wertes ist dieser Schaltfläche zu
betätigen, um den Dimmwert für das EVG zu übernehmen.
+ , -
Über diese Schaltflächen kann das selektierte EVG jeweils
schrittweise um ca. 1/20 (5%) heller/dunkler gedimmt werden.
? (Eingabe-/Anzeigefeld)
In diesem Feld wird der aktuelle Dimmwert (in Prozent)
angezeigt, nachdem die Schaltfläche "Wert lesen" gedrückt wurde.
Außerdem kann in diesem Feld ein Dimmwert (in Prozent)
eingegeben werden, der anschließend durch Drücken der
Schaltfläche "Wert setzen" übernommen und an das selektier-
te Gerät gesendet wird.
R Wert lesen
Über diese Schaltfläche wird das Auslesen des aktuellen
Dimmwertstatus des EVG ausgelöst und hier angezeigt.

Die einzelnen EVG können unmittelbar nach der Inbetriebnahme, ohne dass über Gruppenadressen Bustelegramme gesendet werden müssen, probeweise direkt geschaltet bzw. auf einen einstellbaren Wert gedimmt werden.

16.3 Szenen

	Test	Name	Szenennummer	Dimmzeit	A,G1: Gruppe 1	A,G2: Gruppe 2	B,G1: Gruppe 1	A,G3: Gruppe 3	A,G4
I	√ R	Szene 1	1	0,7Sek	0%	0%	-	0%	0%
	∠ R	Szene 2	2	0,7Sek	10%	-	-	-	
	¥ R	Szene 3	3	0,75ek		10%			10%
	∀ R	Szene 4	4	0,75ek	0%	20%	•	•	•
	R	Szene 5	5	0,75ek	2%	60%	•	•	•
	✓ R	Szene 6	6	0,7Sek	20%	20%		30%	0%
	∠ R	Szene 7	7	0,7Sek	•	-	-	-	•
	∀ R	Szene 8	8	0,75ek					
I	✓ R	Szene 9	9	0,7Sek	•	•	•	-	•
	✓ R	Szene 10	10	0,7Sek	•	•	•	-	•
	✓ R	Szene 11	11	0,7Sek			-	-	•
]	√ R	Szene 12	12	0,75ek			-		
	¥ R	Szene 13	13	0,75ek					•
	∀ R	Szene 14	14	0,75ek	•	•	-	-	•
]	V R	Szene 15	15	0,75ek	•	÷	÷	÷	•
1	[v][o]	Stene 16	16	0 75ek					

Abb. 25 Parameterfenster Test Szenen

Nach Auswahl eines Listeneintrags können über die Schaltflächen folgende Funktionen ausgeführt werden.

Schaltfläche Alle EVG EIN Mit dieser Schaltfläche können alle EVG eingeschaltet werden ("Zentral Ein" aller EVG) Alle EVG AUS Mit dieser Schaltfläche können alle EVG ausgeschaltet werden ("Zentral Aus" aller EVG). Szenenwerte lesen Mit dieser Schaltfläche werden die aktuellen Dimmwerte aller Gruppen und EVG ausgelesen und angezeigt. Wert setzen (abrufen) Mit dieser Schaltfläche wird die selektierte Szene abgerufen. Die eingebundenen Gruppen stellen die im Gateway gespeicherten Dimmwerte ein. Werte lesen Mit dieser Schaltfläche werden die aktuellen Dimmwerte aller Gruppen und EVG ausgelesen und angezeigt. Damit kann eine Szene vor Ort über Bedienelemente eingestellt und anschließend in die Konfiguration zurückgelesen werden. Die gelesenen Werte können in der Konfiguration vor dem Speichern oder Download verändert werden.

GAMMA instabus

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Die einzelnen Szenen können unmittelbar nach Zuordnung der EVG und eines Parameter Download, ohne dass über Gruppenadressen Bustelegramme gesendet werden müssen, direkt getestet werden.

17. Einstellungen

17.1 Baustellenfunktion

Im Auslieferzustand ist die "Baustellenfunktion" aktiviert:

- Broadcast-Betrieb
- KNX-Taster im Auslieferzustand steuern beide Kanäle an und schalten bzw. dimmen alle angeschlossenen EVG (schalten, dimmen).
- Sensoren werden nicht berücksichtigt

17.2 Acknowledge

Es werden alle Gruppentelegramme, auch die selbst gesendeten, in der Standardeinstellung bestätigt.

Allgemein			
System			
Optimiertes Acknowledge	Ja		
-	Nein		
Ja: Wiederholungen von Gruppentelegra	ammen werden		
vermieden, wenn Gruppenadressen nur dazu dienen, interne			
Funktionsblöcke zu verbinden.			

17.3 Verhalten bei Download

Beim Start eines Downloads (Programmieren) werden folgende Aktionen durchgeführt:

• Abspeichern der aktuellen Stati aller EVG Während des Downloads werden keine Befehle verarbeitet:

- DALI-Sensorereignisse werden verworfen
- Gruppentelegramme werden verworfen
- Regelungen sind deaktiviert

Bei Netzspannungsausfall während eines Downloads:

- Ausfall DALI
- EVG schalten auf "Failure Level" soweit die Versorgung sichergestellt ist
- Applikation wird nach Netzspannungswiederkehr nicht gestartet. Der Downloadvorgang muss nochmals komplett durchgeführt werden.

Nach einem kompletten Download ist das Verhalten wie nach Netzspannungsausfall. Dabei sind alle nicht definierten EVG-Statuswerte 0.

Das Verhalten nach dem partiellen Download ist einstellbar:

Allgemein				
System				
System				
Verhalten nach partiellen	EVG aus, Regelungen deakti-			
Download	viert			
	EVG ein, Regelungen aktiviert			
	wie vor Download			
Mit diesem Parameter wird da	s Verhalten nach einem partiellen			
Download eingestellt:	•			
"EVG aus, Regelungen deaktivi	ert": Alle Gruppen werden			
ausgeschalten, alle Regelunge	n werden deaktiviert.			
"FVG ein Regelungen aktiviert": Alle Gruppen werden einge-				
schalten alle Regelungen werden aktiviert				
"wie vor Download": Alle Gruppen, die von den Parametern				
nicht betroffen sind bleiben unverändert. D.h. diese nehmen				
nach dem partiellen Dewnload ihre verberigen Werte an Die				
nach dem partiellen Download inre vornengen werte an. Die				
Gruppen, die von Anderungen betroffen sind, können ihre				
Dimmwerte verändern. Alle Regelungen werden gemäß der				
Aktivierung vor dem Downloa	d wieder hergestellt. Bei Zeit-			
schalterbetrieb bzw. Nachtbet	rieb laufen die Zeitfunktionen			
weiter.				

Nach dem Download werden folgende Aktionen durchgeführt:

- Setzen der Dimmwerte gemäß Parametereinstellung.
- Regelung wird wieder gestartet gemäß der Parametereinstellung.

18. Verhalten bei Spannungsausfall/wiederkehr

Bei (Netz-)Spannungsausfall speichert das Gerät die aktuellen Dimmwerte aller Gruppen, damit bei Spannungswiederkehr diese wieder zu Verfügung stehen. Je nach Parametrierung können Gruppen bei Spannungsausfall unterschiedliche Dimmwerte annehmen.

Hinweis:

Die Standardparametrierung für Spannungsausfall ist "keine Aktion", für Spannungswiederkehr ist sie "wie vor Busspannungsausfall".

Der Dimmwert, der bei Spannungswiederkehr eingestellt wird, ist über Parameter einstellbar.

Um hohe Buslasten auf dem KNX-Bus zu vermeiden (bei Busspannungs-Wiederkehr die aktuellen Gruppen-Statusmeldungen zu übertragen), ist eine Verzögerungszeit einstellbar, nach deren Ablauf die Statusmeldungen erst übertragen werden (\rightarrow 18.1).

Technik-Handbuch

Nein

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

18.1 Parameter

			wiederkehr optimieren	Ja
Allgemein			Manche DALI EVG benötigen nac	h der Betriebsspannungswie-
Verhalten bei Hochlauf und Au	ısfall		derkehr eine Pause in der DALI Ko	ommunikation, die durch
Parameter	Einstellungen		Setzen des Parameters auf "Ja" ak	tiviert wird.
Verzögerung nach Wieder-	00:00 - 04:15			
anlauf [mm:ss]	00:00			
Falls Objekte nach Busspannung	swiederkehr auf den Bus			
gesendet werden sollen, kann di	ies durch diesen Parameter			
verzögert werden. Damit kann v	ermieden werden, dass es bei			
Verwendung von mehreren Gateways zu hohen Buslasten				
kommt. Sind mehrere Gateways installiert, so sollten diese auf				
unterschiedliche Verzögerungswerte gesetzt werden.				
Dieser Parameter bezieht sich auf folgende Kommunikations-				
objekte (→ Kap. 7.6):				
 [Kanal], Fehler Status 				
 [Kanal], DALI Geräteausfall (Mindestverzögerung ab- 				
hängig von der Anzahl der DALI-Teilnehmer)				
 [Kanal],[Gruppenname], Status Schalten 				
 [Kanal],[Gruppenname], Status Dimmwert 				
 [Kanal],[Gruppennam 	e], Status Fehler			

DALI Verhalten nach Netzspannungs-

18.2 Objekte - Status Fehler

Abhängig von der Parametrierung und der Art des Ereignisses werden die Objekte "Spannungsausfall", "[Kanal], DALI Geräteausfall" und "[Kanal], DALI Kurzschluss" bei einem entsprechenden Ausfall versendet.

X = Objekt wird gesendet, - = Objekt wird nicht gesendet

Ereignis	Parameter "DALI, Status Fehler"	Spannungs- ausfall	[Kanal], DALI Geräteausfall	[Kanal], DALI Kurzschluss
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
Champung Ausfall	senden bei Statusänderung	Х	-	-
Spannung, Austan	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	Х	-	-
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
Spannung, Wiederkehr	senden bei Statusänderung	Х	-	-
(= Hochlauf)	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	Х	Х	Х
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
DALLKurzschluss Beginn	senden bei Statusänderung	-	-	Х
DALI Kuizseniuss, beginn	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	-	-	Х
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
DALL Kurzschluss Ende	senden bei Statusänderung	-	-	Х
DALI Ruizschluss, Ende	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	-	-	Х
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
DALLGeräte Ausfall	senden bei Statusänderung	-	Х	-
DALI Gerate, Ausian	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	-	Х	-
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
DALLGeräte Wiederkehr	senden bei Statusänderung	-	Х	-
DALI Gerate, mederkeni	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	-	Х	-
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
KNX-Bussnannung Ausfall	senden bei Statusänderung	-	-	-
KNX-busspannung, Austan	senden bei Statusänderung / Busspannungs-	-	-	-
	wiederkehr			
	senden nur über Leseanforderung	-	-	-
KNX-Busspannung Wiederkehr	senden bei Statusänderung	-	-	-
Kity busspannung, wiederkein	senden bei Statusänderung / Busspannungs- wiederkehr	Х	Х	х

Update: http://www.siemens.de/gamma

GAMMA instabus

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

18.3 Gruppe

18.3.1 Spannungsausfall

Betriebs- art	Parameter- einstellung	Einschaltwert	Ausfall Spannung (Gateway) DALI Kurzschluss (Gateway)	KNX-Busspannung, Ausfall	
	Keine Aktion		keine Aktion		
		Dimmwert beim Ausschal- ten	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	Falls die Lampe eingeschaltet war, Dimmen abbrechen; andernfalls zeitlich unbegrenzt auf den Dimmwert beim Ausschalten setzen oder, falls kein Wert vorliegt, auf minimalen Dimm- wert setzen.	
Vormalbetrie	Einschaltwert	letzter empfangener Dimmwert	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	Zeitlich unbegrenzt auf den letzten empfange- nen Dimmwert setzen oder, falls kein Wert vorliegt oder null als letzter Wert empfangen wurde, auf minimalen Dimmwert setzen.	
-		x %	Wert auf x % setzen (zeitlich unbegrenz	t)	
	Maximaler Dimmwert		maximalen Dimmwert setzen (zeitlich u	inbegrenzt)	
	Minimaler Dimmwert		minimalen Dimmwert setzen (zeitlich u	nbegrenzt)	
	Ausschalten		ausschalten		
Zeitschaltbetrieb / Nachtbetrieb	Keine Aktion		Keine Aktion. Zustand wie vor Spannungsausfall, zeitliche Begren- zung bleibt aktiv. Falls während des Ausfalls die Zeit abläuft oder bei Ausfall AC 230V, bleibt die Lampe zeitlich unbegrenzt ein bis der Dali Kurzschluss entfernt wurde und das Gateway den nun gültigen Wert an das EVG sendet.	Keine Aktion. Zustand wie vor Spannungsaus- fall, zeitliche Begrenzung bleibt aktiv. Falls während des Ausfalls die Zeit abläuft, wird die Lampe entsprechend geschaltet.	
	Einschaltwert	Dimmwert beim Ausschal- ten	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	Falls die Lampe beim Ausfall eingeschaltet war, Dimmen abbrechen; andernfalls zeitlich unbe- grenzt auf den Dimmwert beim Ausschalten setzen oder, falls kein Wert vorliegt, auf mini- malen Dimmwert setzen.	
		letzter empfangener Dimmwert	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	Zeitlich unbegrenzt auf den letzten empfange- nen Dimmwert setzen oder, falls kein Wert vorliegt oder null als letzter Wert empfangen wurde, auf minimalen Dimmwert setzen.	
		x %	Wert auf x % setzen (zeitlich unbegrenz	t)	
	Maximaler Dimmwert		maximalen Dimmwert setzen (zeitlich u	inbegrenzt)	
	Minimaler Dimmwert		minimalen Dimmwert setzen (zeitlich u	nbegrenzt)	
	Ausschalten		ausschalten		

Die Beschreibung des Verhalten der EVG ohne Kontrolle durch das Gateway ist nur informativ. Es kann zu Abweichungen durch fehlerhafte bzw. abweichende Implementierung einzelner EVG kommen

Betriebs-	Parameter-	Einschaltwert	DALI Ausfall (EVG)	Spannungsausfall 230V
art	einstellung		(System Failure Level)	(Versorgung) EVG
Zei t- sch al-	Keine Aktion		keine Aktion	Bei Notlicht EVG: Gerät geht in den Notlichtbe-

Technik-Handbuch

Update: http://www.siemens.de/gamma

N 141/31, 44 Seiten

© Siemens AG 2013 Änderungen vorbehalten

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

	Dimmwert beim Ausschal- ten	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	trieb Bei normalen EVG: Ausfall Leuchtmittel
Einschaltwert letzter empfa Dimm		maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	
	x %	Wert auf x % setzen (zeitlich unbe- grenzt)	
Maximaler		maximalen Dimmwert setzen (zeitlich	
Dimmwert		unbegrenzt)	
Minimaler		minimalen Dimmwert setzen (zeitlich	
Dimmwert		unbegrenzt)	
Ausschalten		ausschalten	

18.3.2 Spannungswiederkehr

Betriebsart	Parameter- einstellung	Einschaltwert	Sapnnung, Wiederkehr Gateway *)	KNX-Busspannung, Wiederkehr / DALI Kurzschluss, Ende (Gateway)	
	Keine Aktion		keine Aktion		
etrieb	Einschaltwert	Dimmwert beim Ausschal- ten	auf max setzen (zeitlich unbegrenzt)	Falls die Lampe beim Ausfall eingeschaltet war, Wert wiederherstellen; andernfalls zeitlich unbe- grenzt auf den Dimmwert beim Ausschalten setzen oder, falls kein Wert vorliegt, auf minimalen Dimm- wert setzen.	
		Letzter empfangener Dimmwert	auf max setzen (zeitlich unbegrenzt)	Zeitlich unbegrenzt auf den letzten empfangenen Dimmwert setzen oder, falls kein Wert vorliegt oder null als letzter Wert empfangen wurde, auf minima- len Dimmwert setzen.	
nalk		x %	auf x % setzen (zeitlich unbegrenzt)		
Norr	Maximaler Dimmwert		auf max setzen (zeitlich unbegrenzt)		
	Minimaler Dimmwert		auf min setzen (zeitlich unbegrenzt)		
	Wie vor Bus- spannungs- ausfall		Wert wie vor Spannungsausfall		
	Zuletzt empfangener Dimmwert		auf max setzen (zeitlich unbegrenzt)	Zeitlich unbegrenzt auf den letzten empfangenen Dimmwert setzen oder, falls kein Wert vorliegt oder null als letzter Wert empfangen wurde, auf minima- len Dimmwert setzen.	
	Ausschalten		ausschalten		

GAMMA instabus

Applikationsprogramm-Beschreibungen

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Betriebsart	Parameter- einstellung	Einschaltwert	Sapnnung, Wiederkehr Gateway *)	KNX-Busspannung, Wiederkehr / DALI Kurzschluss, Ende (Gateway)	
b / Nachtbetrieb	Keine Aktion		keine Aktion (Zeitschalt- betrieb wird neu gestar- tet)	keine Aktion	
	Einschaltwert	Dimmwert beim Ausschal- ten	auf max setzen (zeitlich begrenzt)	Falls die Lampe beim Ausfall eingeschaltet war, Wert wiederherstellen (zeitlich begrenzt); andern- falls zeitlich begrenzt auf den Dimmwert beim Ausschalten setzen oder, falls kein Wert vorliegt, zeitlich begrenzt auf minimalen Dimmwert setzen.	
		letzter empfangener Dimmwert	auf max setzen (zeitlich begrenzt)	Zeitlich begrenzt auf den letzten empfangenen Dimmwert setzen oder, falls kein Wert vorliegt oder null als letzter Wert empfangen wurde, zeitlich begrenzt auf minimalen Dimmwert setzen.	
etri		x %	auf den parametrierten Einschaltwert setzen (zeitlich begrenzt)		
haltb	Maximaler Dimmwert		auf max setzen (zeitlich begrenzt)		
Zeitsc	Minimaler Dimmwert		auf min setzen (zeitlich begrenzt)		
Z	Wie vor Bus- spannungs- ausfall		Zustand wie vor Spannungsausfall (zeitlich begrenzt wenn Ein)		
	Zuletzt empfan- gener Dimmwert		auf max setzen (zeitlich begrenzt)	Zeitlich begrenzt auf den letzten empfangenen Dimmwert setzen oder, falls kein Wert vorliegt oder null als letzter Wert empfangen wurde, zeitlich begrenzt auf minimalen Dimmwert setzen.	
	Ausschalten		ausschalten		

*) bei Wiederkehr von AC 230V werden EVG im Nachtbetrieb zeitlich unbegrenzt geschaltet

Sollte die Versorgung der EVG vor der Versorgung des Gateways wiederhergestellt sein, starten die EVG mit ihrer eigenen Konfiguration.

Im aktuellen DALI-Standard ist nicht dokumentiert, welcher Wert als Startwert genutzt wird, wenn keine DALI-Spannung bei dem Start des EVG vorhanden ist.

Der Startwert ergibt sich somit aus dem Ablauf im EVG und der Tabelle "DALI Ausfall (EVG)" und "Spannung, Wiederkehr (EVG)".

Wenn das Gateway den Startvorgang abgeschlossen hat, werden die EVG anhand der Tabelle "Spannung Wiederkehr Gateway" angesteuert.

Die Beschreibung des Verhalten der EVG ohne Kontrolle durch das Gateway ist nur informativ. Es kann zu Abweichungen durch fehlerhafte bzw. abweichende Implementierung einzelner EVG kommen.

Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Betriebsart	Parameter- einstellung	Einschaltwert	Spannung, Wiederkehr (EVG) (PowerOn Value)	DALI Wiederkehr (EVG)
	Keine Aktion		keine Aktion	
alter / Nachtbetrieb	Einschaltwert	Dimmwert beim Ausschal- ten	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	
		letzter empfangener Dimmwert	maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	Das Gateway führt das EVG anhand des aktuell gültigen Wertes nach.
eitscl		x %	Wert auf x % setzen (zeitlich unbegrenzt)	
ieb / Z	Maximaler Dimmwert		maximalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	
Normalbetri	Minimaler Dimmwert		minimalen Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	
	Wie vor Busspannnung- sausfall		Keine Aktion	
	Letzter empfan- gener Dimmwert		Maximaler Dimmwert setzen (zeitlich unbegrenzt)	
	Ausschalten		ausschalten	1

Wenn die Verbindung zum EVG unterbrochen wird, wird das EVG als fehlerhaft gemeldet. Wird die Verbindung wieder hergestellt, wird das EVG mit dem zurzeit gültigen Wert nachgeführt.

18.4 Sensoren

Hier werden keine speziellen Aktionen ausgeführt.

18.5 2-Punkt-Regelung

Bei Ausfall der Netzspannung oder der KNX-Busspannung wird die Ausführung der 2-Punkt-Regelung gestoppt. Der Zustand vor Ausfall wird nach Wiederkehr wiederhergestellt. Ein Ausfall von DALI hat keinen Einfluss.



Juni 2013

07 B0 KNX / DALI Gateway Twin N 141/31 983301

Raum für Notizen